Dish drainer | Diskställ | Oppvaskstativ | Astiankuivausteline

Art.no 10-1-219

Responsible disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Avfallshåndtering


Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Ansvarlig bortskaffelsel

Følg lokale forskrifter ved bortskaffelse af dette produkt.
Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal bortskaffe dette produkt, skal du kontakte din kommune


---

Included parts | Inkluderade delar | Inkluderte deler | Mukana osat | Inkluderede dele



Assembly | Montering | Asennus


1.




Ver. 20260604

SE • tel. 0247/445 00 kundservice@clasohlson.se www.clasohlson.se Clas Ohlson AB, 793 85 Insjön
NO • tlf. 23 21 40 00 kundesenter@clasohlson.no www.clasohlson.no Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 Oslo
Fi • puh. 020 111 2222 asiakaspalvelu@clasohlson.fi www.clasohlson.fi Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 A, 00100 Helsinki


2.



3.



4.



Ver. 20260604

SE • tel. 0247/445 00 kundservice@clasohlson.se www.clasohlson.se Clas Ohlson AB, 793 85 Insjön
NO • tlf. 23 21 40 00 kundesenter@clasohlson.no www.clasohlson.no Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 Oslo
Fi • puh. 020 111 2222 asiakaspalvelu@clasohlson.fi www.clasohlson.fi Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 A, 00100 Helsinki