

Wardrobe lighting LED with sensor

Art.no 36-8985 Model LUM-400X40W02-01D

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.


Safety

- Only use the provided charging cable
- Charge the battery before using it for the first time



The product is intended for indoor use only.

Buttons and functions




1. Button for colour temperatur 3000 K / 4000 K / 6500 K
2. PIR-sensor / charging indicator
3. LED light
4. USB-C input for charging
5. Switch On / Off / Auto

Charging


1. Connect the included charging cable to the USB-C-charging socket to a USB-charger (sold separately).
2. The charge status indicator (2) shows status during charging:
 - Fixed red light: The battery is being charged.
 - Fixed green light: The battery is fully charged.
3. Unplug the charging cable from the light when the battery is fully charged.

Installation

Attach the mounting plate provided to the back of light and then remove the protective film from the tape on the back of the mounting plate and attach it to the desired location.



Operating instructions



Select operating mode with the switch (5):

- [On], continuously on
- [Off]
- [Auto], light turns on in darkness if motion is detected (within 3m).



The lighting turns off after 30 seconds if no one moves in front of the sensor (Auto mode).

Change color temperature (3000K / 4000K / 6500K) by pressing the button (1) repeatedly.

Care and maintenance

Clean the product using a lightly moistened cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Battery/light source

The battery and light source is not replaceable. When it stops working the product must be discarded.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Charge	5 V DC, 1 A
Battery	3,7 V DC, 800 mAh
Power	0.75 W
Light source	90 lm
Colour temperature	3000 / 4000 / 6500 K
Charging time	Approx. 2 h
Operating time at full charge	Approx. 3.5 h
Dimensions	40 × 4 × 1,5 cm

LED-ljusramp

Art.nr 36-8985 Modell LUM-400X40W02-01D

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.


Säkerhet

- Använd endast den medföljande laddningskabeln.
- Ladda batteriet fullt innan du använder det för första gången.



Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.

Knappar och funktioner




1. Knapp för färgtemperatur 3000 K / 4000 K / 6500 K
2. PIR-sensor / laddindikator
3. LED ljus
4. USB-C ingång för laddning
5. Reglage På / Av / Auto

Laddning


1. Anslut den medföljande laddningskabeln till USB-C-porten och en USB-laddare (säljs separat).
2. Laddindikatorn (2) visar status under laddning:
 - Rött fast sken: Batteriet laddas.
 - Grönt fast sken: Batteriet är fulladdat.
3. Koppla ur laddkabeln från ljusrampen när batteriet är fulladdat.

Montering

Fäst de medföljande monteringsplattorna på baksidan av ljusrampen. Ta bort skyddsfilmerna från monteringsplattorna och fäst ljusrampen på önskad plats.



Användning



Välj driftläge med reglaget (5):

- [På], kontinuerligt på
- [Av]
- [Auto], ljuset tänds vid mörker om rörelse upptäcks (inom 3 m).



Belysningen slocknar efter 30 sek om ingen rör sig framför sensorn i autoläget.

Ändra färgtemperatur (3000K / 4000K / 6500K) genom att trycka upprepade gånger på knapp (1).

Skötsel och underhåll

Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Batteri/ljuskälla

Batteriet och ljuskällan är inte utbytbara. När produkten slutar fungera ska produkten kasseras.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Laddning	5 V DC, 1 A
Batteri	3,7 V DC, 800 mAh
Effekt	0,75 W
Ljusstyrka	90 lm
Färgtemperatur	3000 / 4000 / 6500 K
Laddtid	ca. 2 tim
Lystid vid fulladdat batteri	ca. 3,5 tim
Mått	40 x 4 x 1,5 cm

LED-lysrampe

Art.nr. 36-8985 Modell LUM-400X40W02-01D

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.


Sikkerhet

- Bruk kun den medfølgende ladekabelen.
- Før første gangs bruk av lampen må batteriet lades helt opp.



Produktet er kun beregnet for innendørs bruk.

Knapper og funksjoner




1. Knapp for fargetemperatur 3000 K / 4000 K / 6500 K
2. PIR-sensor / ladeindikator
3. LED lys
4. USB-C-inngang for lading
5. Bryter På / Av / Auto

Lading


1. Ladekabelen som følger med kobles til USB-C-porten og en USB-lader (selges separat).
2. Ladeindikatoren (2) viser status under lading:
 - Fast rødt lys: Batteriet lades.
 - Fast grønt lys: Batteriet er fulladet.
3. Koble ladekabelen fra lysrampen når batteriet er fulladet.

Montering

Fest de medfølgende monteringsplatene på baksiden av lysrampen. Fjern beskyttelsesfilmen fra monteringsplatene og fest lysrampen på ønsket sted.



Bruk



Velg driftsmodus med bryteren (5).

- [På], kontinuerlig på
- [Av]
- [Auto], lyset tennes i mørket når det registreres bevegelse innenfor 3 meters avstand.



Lyset slukkes etter 30 sekunder hvis det ikke registreres bevegelse i Auto-modus.

Skift fargetemperatur (3000K / 4000K / 6500K) ved å trykke gjentatte ganger på knappen (1).

Vedlikehold

Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.

Batteri/lyskilde

Batteriet og lyskilden er ikke utskiftbare. Når produktet ikke kan lades mer må det kasseres.

Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil avfallshåndtering skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Opplading	5 V DC; 1 A
Batteri	3,7 V DC, 800 mAh
Effekt	0,75 W
Lysstyrke	90 lm
Fargetemperatur	3000 / 4000 / 6500 K
Ladetid	ca. 2 timer
Lystid med fulladede batteri	ca. 3,5 time
Mål	40 × 4 × 1,5 cm

LED-valaisin

Tuotenro 36-8985 Malli LUM-400X40W02-01D

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.


Turvallisuus

- Käytä vain pakkauksen sisältämää latauskaapelia. Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.



Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.

Painikkeet ja toiminnot




- Väriämpötilan painike 3000 K / 4000 K / 6500 K
- PIR-anturi / latauksen merkkivalo
- LED-valo
- USB-C-latausliitäntä
- Säädin päällä / pois päältä / automaatti

Lataaminen


- Liitä mukana tuleva latauskaapeli USB-C-porttiin ja USB-laturiin (myydään erikseen).
- Latauksen merkkivalo (2) näyttää akun varaustason:
 - Punainen vilkkumaton valo: Akkua ladataan.
 - Vihreä vilkkumaton valo: Akku on täynnä.
- Irrota latauskaapeli valaisimesta, kun lataus on valmis.

Kiinnitys

Kiinnitä mukana tulevat asennuslevyt valaisimen taakse. Poista suojakalvot asennuslevyistä ja kiinnitä valaisin sopivaan paikkaan.



Käyttö



Valitse käyttötila säätimellä (5):

- [Päällä], jatkuvasti päällä
- [Pois päältä]
- [Automaatti], valo syttyy hämärän tullen, kun tunnistin havaitsee liikettä (3 m:n alueella).



Valaisin sammuu 30 sekunnin kuluttua, kun tunnistimen edessä ei havaita liikettä (automaattitila).

Muuta väriämpötilaa (3000 K / 4000 K / 6500 K) painamalla toistuvasti painiketta (1).

Huolto ja kunnossapito

Puhdista valaisin kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.

Akku/lamppu

Akkua ja lamppea ei voi vaihtaa. Kun valaisin lakkaa toimimasta, se tulee poistaa käytöstä.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Lataaminen	5 V DC, 1 A
Akku	3,7 V DC, 800 mAh
Teho	0,75 W
Kirkkaus	90 lm
Väriämpötila	3000 / 4000 / 6500 K
Latausaika	n. 2 tuntia
Käyttöaika	
täydellä akulla	noin 3,5 tuntia
Mitat	40 x 4 x 1,5 cm