

Rechargeable work light

Art. no. 46-1045 Model E061088

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety

- Do not let children play with the product.
- The product must not be modified in any way.
- Never charge the product in flammable environments or on flammable surfaces.
- Never use a faulty or damaged charging cable.
- Never expose the product to high temperatures or naked flames.



Risk of damage to the eyes! Never look directly at the light source.



Class III product.

Cleaning and maintenance

Clean the floodlight by wiping it with a damp cloth. Use only mild detergents. Never use solvents or corrosive chemicals. Make sure the light is fully charged if you are not going to use it for a long time.


Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Product description

1. Rotatable attachment, 0-300°
2. Angled light 0-270°
3. Adjustable attachment (360°) with magnet and ring for hanging up the light
4. USB-C input
5. Charging indicator (□□□□)
6. Switch with stepless dimmer



Charging

Note: Charge the light fully before using it for the first time.

1. Connect the USB-C cable supplied to the USB-C input and to any USB charger.
2. The number of LEDs lit up (1-4) in the charging indicator shows the charging status. All the LEDs are blue when the battery is fully charged.

Note: The light cannot be used while it is charging.

Using the light

Turn the on/off switch (6) clockwise to switch the light on and dim it to a maximum of 550 lm. Turn the on/off switch anti-clockwise to switch the light off.

Specifications

Input	5 V DC, 1 A
Battery	1 x 18650, 1800 mAh, 3.7 V Li-ion
Cable	USB-A to USB-C, 50 cm, included
Colour temp.	6500 K
Light intensity	550 lm
Charging time	approx. 3 hours
Operating time	up to 3.5 hours
Dimensions	Retracted: 214 x 45 x 34 mm Extended: 387 x 34 x 34 mm.
Weight	200 g

Laddbar arbetsbelysning

Art.nr 46-1045 Modell E061088

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Låt inte barn leka med produkten.
- Produkten får inte modifieras på något sätt.
- Ladda aldrig produkten i brandfarliga miljöer eller på brandfarliga underlag.
- Använd aldrig en defekt laddkabel.
- Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer eller öppen eld.



Risk för ögonskador! Titta aldrig direkt in i ljuskällan.



Klass III produkt

Skötsel och underhåll

Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier. Se till att arbetslampan är full-laddad innan den läggs undan för att inte användas under en längre tid.


Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Produktbeskrivning

1. Roterbart fäste, 0-300°
2. Uppvikbar belysning 0-270°
3. Justerbart fäste (360°) med magnet och upphängningsögla
4. USB-C-ingång
5. Laddindikator (□□□□)
6. Strömbrytare med steglös dimmer



Laddning

Obs! Ladda belysningen fullt innan första användning.

1. Anslut den medföljande USB-C-kabeln till USB-C-ingången och till valfri USB-laddare.
2. Laddindikatorn visar aktuell laddning i antal tända dioder (1-4). När laddningen är slutförd lyser alla dioder med ett fast blått ljus.

Obs! Belysningen kan inte användas medan laddning pågår.

Användning

Vrid strömbrytaren (6) medurs för att tända och dimra belysningen steglöst till max 550 lm. Vrid strömbrytaren moturs för att släcka belysningen.

Specifikationer

Laddspänning	5 V DC, 1 A
Batteri	1 x 18650, 1800 mAh, 3,7 V Li-ion
Laddkabel	USB-A till USB-C, 50 cm medföljer
Färgtemp.	6500 K
Ljusstyrka	550 lm
Laddtid	ca 3 tim
Anv. tid	upp till 3,5 tim
Mått	infälld: 214 x 45 x 34 mm utfälld: 387 x 34 x 34 mm
Vikt	200 g

Oppladbar arbeidslampe

Art.nr. 46-1045 Modell E061088

Les gjennom hele bruksanvisningen for produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- La ikke barn leke med produktet.
- Produktet må ikke bygges om eller modifiseres.
- Produktet må ikke lades i brannfarlige miljøer eller på brannfarlige underlag.
- Bruk aldri en defekt ladekabel.
- Utsett aldri produktet for høy temperatur eller åpen ild.



Fare for skader på øynene! Se aldri direkte inn i lyskilden.



Klasse III-produkt

Vedlikehold

Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier. Sørg for at arbeidslampen er fulladet før den stues vekk hvis den ikke skal brukes på en stund.


Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Produktbeskrivelse

1. Roterbart feste, 0-300 °
2. Utfellbar lampe 0-270 °
3. Justerbart feste (360 °) med magnet og opphengingslomme
4. USB-C-port
5. Ladeindikator (□□□□)
6. Strømbryter med trinnløs dimmer



Opplading

Obs! Lad batteriet helt fullt før første gangs bruk.

1. Koble den medfølgende USB-C-kabelen til USB-C-porten og til en valgfri USB-lader (selges separat).
2. Ladeindikatoren viser status i antall tente dioder (1-4). Når ladingen er ferdig, lyser alle diodene med et fast, blått lys.

Obs! Produktet kan ikke brukes mens det lades.

Bruk

Vri strømbryteren (6) med klokken for å tenne og dimme lyset trinnløst til maksimalt 550 lm. Vri strømbryteren moturs for å slukke lampen.

Spesifikasjoner

Ladespenning	5 V DC, 1 A
Batteri	1 x 18650, 1800 mAh, 3,7 V Li-ion
Ladekabel	USB-A til USB-C, 50 cm medfølger
Fargetemp.	6500 K
Lysstyrke	550 lm
Ladetid	ca. 3 timer
Brukstid	Opptil 3,5 timer
Mål	Sammenfoldet: 214 x 45 x 34 mm Utslått: 387 x 34 x 34 mm
Vekt	200 g

Ladattava työvalaisin

Tuotenumero 46-1045 Malli E061088

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.
- Tuotetta ei saa muuttaa millään tavalla.
- Älä lataa tuotetta paikoissa, joissa on helposti syttyviä materiaaleja.
- Älä käytä viallista latauskaapelia.
- Älä altista tuotetta korkeille lämpötiloille tai avotulelle.



Silmävamman vaara! Älä katso suoraan lamppuun.



Luokan III tuote

Huolto ja kunnossapito

Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoja puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja. Jos työvalaisinta ei käytetä pitkään aikaan, lataa akku täyteen ennen sen säilytystä.


Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tuotekuvaus

1. Kääntyvä kiinnike, 0-300 °
2. Avattava valaisin 0-270 °
3. Kääntyvä kiinnike (360 °), jossa magneetti ja ripustussilmukka
4. USB-C-liitäntä
5. Latauksen ilmaisin (□□□□)
6. Virtakytkin, jossa portaaton himmennin



Lataaminen

Huom.! Lataa valaisimen akku täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.

1. Liitä mukana tuleva USB-C-kaapeli USB-C-liitäntään ja valitsemaasi USB-laturiin.
2. Latauksen merkkivalo näyttää käynnissä olevan lataustason merkkivalojen mukaan (1-4). Kun lataus on valmis, kaikki merkkivalot palavat vilkkumatta sinisenä.

Huom! Valaisinta ei voi käyttää latauksen aikana.

Käyttö

Sytytä valaisin ja säädä kirkkautta portaattomasti jopa 550 luumeniin kääntämällä virtakytkintä (6) myötäpäivään. Sammuta valaisin kääntämällä virtakytkintä vastapäivään.

Tiedot

Latausjännite	5 V DC, 1 A.
Akku	1 x 18650, 1800 mAh, 3,7 V li-ion
Latauskaapeli	USB-A - USB-C, 50 cm sisältyy
Väriämpötila	6500 K
Kirkkaus	550 lm
Latausaika	noin 3 tuntia
Käyttöaika	enintään 3,5 tuntia
Mitat	kokoontaitettuna: 214 x 45 x 34 mm avattuna: 387 x 34 x 34 mm
Paino	200 g