

Installing the software

Art. no. 39-4735

Download the software for 39-4734 from our website
www.clasohlson.com.

Unzip the software file you have downloaded, click on the .exe file and follow the instructions.




Note

- When you are using the program, make sure that your mouse is connected to the PC via the 2.4 GHz USB dongle that comes with it.
- The program does not support a Bluetooth connection. When the mouse is connected with a cable, it has a red flashing light while it is charging which means that you cannot see your colour settings.
- The changes you have made still apply if you want to use Bluetooth mode later, with the exception of macro functions that only work with the USB dongle or cable.

After installing the software, click on GMBX-5 Gaming Mouse to start the program.

Lighting

- Select your preferred lighting effect, brightness, colour (for certain light effects), speed (for certain light effects) and time before the mouse shuts down when you are not using it (sleep time).
- Click on "Apply" to activate your changes.



Customize

Change the button functions on the mouse or add a recorded macro function. Click on "Apply" to activate your changes.




DPI

Change to your preferred DPI settings. Click on "Apply" to activate your changes.



Macro

- Click on "+" (a) to create a macro name. You can change the name in the field marked (b) below, and then click on "Change name" (c) to save the name.




- Click on "Start" followed by the button functions you want to record.
- Click on "Stop" to stop recording.
- Under "Customize", you can assign your saved macro recordings to any key and then click on "Apply" to activate your changes.

Installera programvara

Art.nr 39-4735

Ladda ner programvaran till 39-4734 från vår hemsida,
www.clasohlson.com.

Packa upp den nedladdade programvaran och klicka på exe-filen och följ anvisningarna.




Obs!

- Vid användning av programmet, se till att musen är ansluten till datorn via den medföljande 2.4GHz USB-mottagaren (dongeln).
- Programmet har inte stöd för Bluetooth-anslutning och vid anslutning med kabel så laddas musen med blinkande rött sken vilket gör att du inte kan se dina färginställningar.
- De ändringar som du har gjort är även aktiva om du sedan vill använda Bluetooth-läge, förutom macro-funktioner som endast fungerar med USB-mottagaren eller kabeln.

Efter installation klicka på GMBX-5 Gaming Mouse för att starta programmet.

Lighting

- Välj önskad ljuseffekt (Effect), ljusstyrka (Brightness), Färg (Color, under vissa ljuseffekter), ljusförändringshastighet (Speed under vissa ljuseffekter) samt tid innan musen slutar lysa vid ingen rörelse (Sleep time).
- Tryck på "Apply" för att aktivera dina ändringar.



Customize

Ändra knappfunktioner på musen eller lägg in en inspelad macro-funktion. Tryck på "Apply" för att aktivera dina ändringar.




DPI

Ändra till önskade DPI-inställningar. Tryck på "Apply" för att aktivera dina ändringar.



Macro

- Tryck på "+" (a) för att skapa ett macro-namn. Namnet kan ändras i fältet märkt (b) nedan och tryck sedan på "Change name" (c) för att spara namnet.



- Tryck på "Start" och därefter de knappfunktioner du önskar att spela in.
- Tryck på "Stop" för att stoppa din inspelning.
- Under "Customize" så kan du nu välja din sparade macro-inspelning till önskad knapp och därefter trycka på "Apply" för att aktivera dina ändringar.

Installere programvare

Art.nr. 39-4735

Last ned programvaren til 39-4734 fra vår nettside,
www.clasohlson.com.

Pakk ut den nedlastede programvaren, klikk på exe-filen, og følg instruksjonene.

 GMBX-5 Gaming Mouse.exe


Obs!

- Påse at musen er koblet til datamaskinen via den medfølgende trådløse USB-mottageren (donglen) når du bruker programmet.
- Programmet støtter ikke Bluetooth-tilkobling. Ved tilkobling med kabel vil musen lades med blinkende rødt lys, og du vil da ikke kunne se dine fargeinnstillinger.
- Endringene du gjør er også aktive dersom du siden vil bruke Bluetooth-modus. Unntaket er makroer du har lagt inn i programmet; det krever bruk av USB-mottager eller kabel.

Klikk på GMBX-5 Gaming Mouse etter installasjonen for å starte programmet.

Lighting

1. Velg ønsket lyseffekt (Effect), lysstyrke (Brightness), farge (Color, for enkelte lyseffekter), lysforandringsfrekvens (Speed, for enkelte lyseffekter) og tid med inaktivitet før musen slutter å lyse (Sleep time).
2. Trykk på «Apply» for å lagre endringene dine.



Customize

Endre knappefunksjoner på musen eller legg til en innspilt makro. Trykk på «Apply» for å lagre endringene dine.




DPI

Endre til ønsket DPI-innstilling. Trykk på «Apply» for å lagre endringene dine.



Makro

1. Trykk på «+» (a) for å lage et makro-navn. Navnet kan endres i feltet merket (b) nedenfor og trykk deretter på «Change name» (c) for å lagre navnet.



2. Trykk på «Start» og deretter de tastekombinasjonene du ønsker å spille inn.
3. Trykk på «Stop» for å stoppe innspillingen.
4. Under «Customize» kan du nå velge din lagrede makroinnspilling og koble den til ønsket knapp og deretter trykke «Apply» for å aktivere endringene.

Ohjelmiston asentaminen

Tuotenro 39-4735

Lataa ohjelmisto laitteelle 39-4734 verkkosivuiltamme
www.clasohlson.com.

Pura ladattu ohjelmisto, avaa exe-tiedosto napsauttamalla ja seuraa ohjeita.




Huom.!

- Ohjelmaa käytettäessä hiiren on oltava liitettyä tietokoneeseen mukana tulleen 2,4 GHz:n USB-vastaanottimen avulla.
- Ohjelma ei tue Bluetooth-liitäntää. Hiiren liittäminen johdolla taas puolestaan käynnistää latauksen, jolloin hiiressä välkkyy punainen valo, mikä estää sinua näkemästä väriasetuksiasi.
- Tekemäsi muutokset ovat voimassa silloinkin, kun haluat käyttää Bluetooth-tilaa, paitsi makrotoiminnot, jotka toimivat ainoastaan USB-vastaanotinta tai johtoa käytettäessä.

Asennuksen jälkeen käynnistä ohjelma napsauttamalla GMBX-5 Gaming Mouse.


Lighting

- Valitse haluamasi valotehoste (Effect), kirkkaus (Brightness), väri (Color, saatavana osassa tehosteita), valonmuutosnopeus (Speed, saatavana osassa tehosteita) sekä aika hiiren valon sammumiseen, kun sitä ei enää liikuteta (Sleep time).
- Ota muutokset käyttöön painamalla "Apply".



Customize

Muuta hiiren näppäintoimintoja tai lisää nauhoitettu makro. Ota muutokset käyttöön painamalla "Apply".




DPI

Vaihda haluamiisi DPI-asetuksiin. Ota muutokset käyttöön painamalla "Apply".



Macro

- Anna makrolle nimi painamalla "+" (a). Nimen voi muuttaa kentässä (b), minkä jälkeen painamalla "Change name" (c) voit tallentaa nimen.



- Paina "Start" ja sen jälkeen niitä näppäintoimintoja, jotka haluat tallentaa.
- Lopeta tallennus painamalla "Stop".
- Kohdassa "Customize" voit nyt valita tallentamasi makron haluamallasi painikkeelle. Tallenna muutokset painamalla "Apply".

Installer software

Art.nr. 39-4735

Download softwaren til 39-4734 fra vores hjemmeside,
www.clasohlson.com.

Pak den hentede software ud,
klik på exe-filen, og følg
anvisningerne.




OBS!

- Når du bruger programmet, skal du sikre dig, at musen er tilsluttet computeren via den medfølgende 2,4 GHz USB-modtager (donglen).
- Programmet understøtter ikke Bluetooth-forbindelse, og når musen tilsluttes via kabel, oplades den med blinkende rødt lys, hvilket betyder, at du ikke kan se dine farveindstillinger.
- De ændringer, du har foretaget, forbliver aktive, selvom du senere vælger at bruge Bluetooth-tilstand, med undtagelse af makrofunktioner, som kun fungerer sammen med USB-modtageren eller kablet.

Efter installationen skal du klikke på GMBX-5 Gaming Mouse for at starte programmet.


Belysning (Lighting)

- Vælg den ønskede lyseffekt (Effect), lysstyrke (Brightness), farve (Color, ved visse lyseffekter), hastighed for lysændringer (Speed, ved visse lyseffekter) samt tid, inden musen slukkes, hvis der ikke er nogen bevægelse (Sleep time).
- Tryk på "Apply" for at aktivere dine ændringer.



Tilpas (Customize)

Rediger knapfunktioner på musen, eller tilføj en indspillet makro-funktion. Tryk på "Apply" for at aktivere dine ændringer.




DPI

Skift til de ønskede DPI-indstillinger. Tryk på "Apply" for at aktivere dine ændringer.



Makro (Macro)

- Tryk på "+" for at oprette et makronavn. Navnet kan ændres i feltet mærket (b) nedenfor, og tryk derefter på "Change name" (c) for at gemme navnet.



- Tryk på "Start" og derefter på de knapfunktioner, du vil indspille.
- Tryk på "Stop" for at stoppe indspilningen.
- Under "Customize" kan du nu vælge din gemte makroindspilning til den ønskede knap og derefter trykke på "Apply" for at aktivere dine ændringer.