

Popcorn jug for microwave oven

Art.no 44-6087

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services Services.

Use

1. Measure out the popcorn kernels using the lid as a measure and pour them into the jug.
 - For a half bowl: 1 lid.
 - For a full bowl: 2 lids.
2. **Optional** - Put the desired amount of butter on the lid. When the popcorn pops, the butter will melt through the holes.
3. Set the time on the microwave to **2.45 minutes** and start.
4. When the popping sounds subside to about **2 seconds** between each pop, stop the microwave. The time may vary depending on the power - keep an eye on it so it doesn't burn!

Responsible disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

Popcornkanna för mikrovågsugn

Art.nr 44-6087

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Användning

1. Mät upp popcornkärnor med locket som mått och häll dem i kannan.
 - För en halv skål: 1 lock.
 - För en full skål: 2 lock.
2. **Valfritt** - Lägg önskad mängd smör på locket. När popcornen poppar smälter smöret genom hålen.
3. Ställ in tiden på mikrovågsugnen på **2.45 minuter** och starta.
4. När poppljuden avtar till ca **2 sekunder** mellan varje pop, stoppa mikron. Tiden kan variera beroende på effekt – håll koll så att det inte bränns!

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Popcornpotte til mikrobølgeovn

Art.nr 44-6087

Les nøye gjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Bruk

1. Mål opp popcornkjernene ved å bruke lokket som mål og hell dem i kannen.
 - For en halv bolle: 1 lokk.
 - For en hel bolle: 2 lokk.
2. **Valgfritt** - Ha ønsket mengde smør på lokket. Når popkornet popper, vil smøret smelte gjennom hullene.
3. Sett tiden på mikrobølgeovnen til **2,45 minutter** og start.
4. Stopp mikrobølgeovnen når poplyden avtar til ca. **2 sekunder** mellom hver pop. Tiden kan variere avhengig av effekten - hold øye med den så den ikke brenner seg!

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Popcorn-pannu mikroaaltouuniin

Tuotenro 44-6087

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Käyttö

1. Mittaa popcornin ytimet käyttämällä kantta mittana ja kaada ne kannuun.
 - Puolikkaaseen kulhoon: 1 kansi.
 - Täyttä kulhoa varten: 2 kantta.
2. **Valinnainen** - Laita haluamasi määrä voita kannen päälle. Kun popcornit pokahtavat, voi sulaa reikien läpi.
3. Aseta mikroaaltouunin aika **2,45 minuuttiin** ja käynnistä.
4. Pysäytä mikroaaltouuni, kun poksahdusäänet hiljenevät noin **2 sekuntiin** jokaisen poksahduksen välillä. Aika voi vaihdella tehosta riippuen - pidä sitä silmällä, ettei se pala!

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

