

Grow light with seed tray

Art. no. 31-7977 Model Z306

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety



Warning!



For indoor use only.



Class II product. Double-insulated.



The light source is not dimmable.




This product is not intended for use as a general light source.

- Do not expose the product to high temperatures near hobs, ovens or open fires etc.
- Never immerse the product in water or other liquid.
- Never let water or other liquid come into contact with the light source.
- Never try to open, repair, dismantle or modify the product in any way.
- The power cable must not be replaced. The product must be discarded if it is damaged in any way.
- The light source must be replaced only by an authorised service technician.

Cleaning and care

- Always unplug the product from the wall socket before cleaning it.
- Clean the product by wiping it with a damp cloth. Use only a mild detergent. Never use solvents or corrosive chemicals.

Using the product



1. Screw the telescopic legs into the light panel and the tray.
2. Fill the seed tray with potting compost, put it on the tray and sow your seeds.
3. Connect the mains adapter to the DC port on the light panel and to a wall socket to switch on the light.
4. Adjust the distance between the light panel and the seed tray by extending/retracting the telescopic legs.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that it is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Rated voltage 220–240 V AC, 50/60 Hz,

Power cable 2.5 m

Light source LED

Photosynthetic photon flux

PPF 17 $\mu\text{mol/s}$

PPFD @20 cm 100 $\mu\text{mol/m}^2/\text{s}$

Wavelength

Blue 450 nm


Red 650 nm

Power output 24 W

IP rating IP20

Temp. range -10–40°C

Dimensions
a - up to 76 cm
b - 59 cm
c - 26.5 cm



Växtbelysning med odlingstråg

Art.nr 31-7977 Modell Z306

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet



Varning!



Endast avsedd för inomhusbruk.



Klass II-produkt. Dubbel skyddsisolering.



Ljuskällan är inte dimbar.




Denna produkt är inte avsedd som allmänbelysning.

- Utsätt inte produkten för stark värme från spisar, öppen eld etc.
- Sänk aldrig ner produkten i vatten eller annan vätska.
- Låt aldrig vatten eller annan vätska komma i kontakt med ljuskällan.
- Försök aldrig att öppna produkten, reparera, demontera eller modifiera den på något sätt.
- Anslutningskabeln får inte bytas. Om den på något sätt ska skadas ska produkten kasseras.
- Ljuskällan får endast bytas av auktoriserad servicepersonal.

Skötsel och underhåll

- Dra alltid ut stickproppen ur vägguttaget före rengöring.
- Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Användning



1. Skruva fast de teleskopiska benen i ljuspanelen och brickan.
2. Fyll odlingstråget med jord, placera det på brickan och så dina frön.
3. Sätt i nätadaptern i DC-ingången på ljuspanelen och i ett vägguttag för att starta belysningen.
4. Justera avståndet mellan ljuspanelen och odlingstråget genom att dra ut/trycka ihop de teleskopiska benen.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhantlingsringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Nätanslutning 220-240 V AC, 50/60 Hz

Nätkabel 2,5 m

Ljuskälla LED

Fotosyntetiskt fotonflöde

PPF 17 $\mu\text{mol/s}$

PPFD @20 100 $\mu\text{mol/m}^2/\text{s}$

Våglängd

Blå 450 nm


Röd 650 nm

Effekt 24 W

Kapslingklass IP 20

Anv.temp -10-40 °C

Mått
a - upp till 76 cm
b - 59 cm
c - 26,5 cm



Plantelampe med dyrkebrett

Art. nr. 31-7977 Modell Z306

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet



Advarsel!



Kun til innendørs bruk.



Klasse II-produkt. Dobbel beskyttelsesisolering.



Lyskilden kan ikke dimmes.




Dette produktet er ikke beregnet som allmennbelysning.

- Utsett ikke produktet for sterk varme fra f.eks. komfyrer, åpen ild etc.
- Senk aldri produktet ned i vann eller annen væske.
- La aldri vann eller annen væske komme i kontakt med lyskilden.
- Forsøk aldri å åpne, reparere, demontere eller modifisere produktet på noe vis.
- Tilkoblingskabelen må ikke skiftes ut. Hvis kabelen blir skadet, må hele produktet kasseres.
- Lyskilden skal kun byttes av autorisert installasjonsvirksomhet.

Vedlikehold

- Trekk alltid støpselet ut fra stikkkontakten før rengjøring.
- Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.

Bruk



1. Skru fast de teleskopiske beina til lysmodulen og brettet.
2. Fyll dyrkingsbrettet med jord, plasser det på brettet og så frøene dine.
3. Koble strømadapteren til DC-inngangen på lysmodulen og deretter til en stikkontakt for å starte belysningen.
4. Juster avstanden mellom lysmodulen og dyrkingsbrettet ved å trekke ut eller presse sammen de teleskopiske beina.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering, eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Strømtilkobling 220–240 V AC, 50/60 Hz

Strømledning 2,5 m

Lyskilde LED

Fotosyntetisk foton-flyt

PPF 17 $\mu\text{mol/s}$

PPFD @20 100 $\mu\text{mol/m}^2/\text{s}$

Bølgelengde

Blå 450 nm


Rød 650 nm

Effekt 24 W

Kapslingsgrad IP20

Brukstemp. -10–40 °C.

Mål
a – opptil 76 cm
b – 59 cm
c – 26,5 cm



Kasvivalaisin ja taimikasvatuslaatikko

Tuotenro 31-7977 Malli Z306

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus



Varoitus!



Vain sisäkäyttöön.



Luokan II tuote. Kaksinkertainen suojaeristys.



Lamppu ei ole himmennettävä.




Tuote ei ole tarkoitettu yleisvaloksi.

- Älä altista tuotetta liehen, avotulen ym. kuumuudelle.
- Älä upota tuotetta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Varmista, että vesi ja muut nesteet eivät pääse kosketuksiin lampun kanssa.
- Älä avaa, korjaa, pura tai muokkaa tuotetta millään tavalla.
- Liitäntäjohtoa ei saa vaihtaa. Jos johto vahingoittuu, tuote tulee poistaa käytöstä.
- Lampun saa vaihtaa vain valtuutetussa huoltoliikkeessä.

Huolto ja kunnossapito

- Irrota pistoke pistorasiasta aina ennen tuotteen puhdistamista.
- Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.

Käyttö



1. Kierrä teleskooppijalat kiinni valopaneeliin ja alustaan.
2. Täytä viljelyalusta mullalla, aseta se alustalle ja kylvä siemenet.
3. Kytke virtalähde valopaneelin DC-liitäntään ja pistorasiaan käynnistääksesi valaistuksen.
4. Sääda etäisyys valopaneelin ja viljelyalustan välillä vetämällä tai painamalla teleskooppijalkoja.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Hävittämisestä johtuvien ympäristö- ja terveyshaittojen välttämiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaalit käsitellään vastuullisesti. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Ominaisuudet

Verkkoliitäntä	220-240 V AC, 50/60 Hz
Virtajohto	2,5 m
Lamppu	LED
Fotosynteettinen fotonivuo	
PPF	17 µmol/s
PPFD @20	100 µmol/m ² /s
Aallonpituus	
Sininen	450 nm
Punainen	650 nm
Teho	24 W
Kotelointiluokka	IP 20
Käyttölämpötila	-10...+40 °C
Mitat	a - enintään 76 cm
	b - 59 cm
	c - 26,5 cm

