3D Printer Filament Holder

Art. no 39-1004

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

Warning This product is not suitable for children. Contains small parts.

- The product must be assembled by an adult.
- Do not use use sharp implements to open the package as you may damage the product.
- Check that all the parts are there and intact before throwing the packaging away:

Care and maintenance

Clean the product by wiping it with a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Responsible disposal

The product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Filamenthållare till 3D-skrivare

Art.nr 39-1004

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text – och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

Varning! Produkten är inte lämplig för barn. Innehåller smådelar.

- Produkten ska monteras av en vuxen.
- Använd inte vassa verktyg för att öppna förpackningen, produkten kan ta skada.
- Se till att alla delar finns till produkten innan förpackningsmaterialet kastas.

Skötsel och underhåll

Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett milt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Filamentholder til 3D-skriver

Art.nr. 39-1004

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data.Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter.

Sikkerhet

Advarsel! Produktet er ikke beregnet for barn. Inneholder smådeler.

- Produktet skal monteres av en voksen.
- Bruk ikke skarpe verktøy til å åpne emballasjen, produktet kan ta skade.
- Kontroller at alle delene er med før du kaster emballasjen.

Vedlikehold

Rengjør produktet med en lett fuktet klut.
Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, skal det skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du skal gå frem, kontakt din kommune.

Filamenttipidike 3D-tulostimeen

Tuotenro 39-1004

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

Varoitus! Tuote ei ole tarkoitettu lapsille. Sisältää pieniä osia.

- Aikuisen tulee koota tuote.
- Älä käytä pakkauksen avaamiseen teräviä työkaluja, ettei tuote vahingoitu.
- Varmista, että kaikki tuotteen osat on poistettu pakkauksesta ennen pakkauksen hävittämistä.

Huolto ja ylläpito

Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.

Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Filamenthalterung für 3D-Drucker

Art.Nr. 39-1004

Vor der Benutzung die Anleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheit

Warnhinweis: Das Produkt ist nicht für Kinder. Enthält verschluckbare Kleinteile.

- Das Produkt darf nur von einer erwachsenen Person montiert werden.
- Keine scharfen Werkzeuge zum Öffnen der Verpackung benutzen. Das Produkt kann dadurch beschädigt werden.
- Vor dem Entsorgen des Verpackungsmaterials sicherstellen, dass alle Teile vorhanden sind.

Pflege und Wartung

Das Produkt mit einem feuchten Tuch reinigen. Ein sanftes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Lösungsmittel.

Hinweise zur Entsorgung

Das Produkt bitte den lokalen Bestimmungen entsprechend entsorgen. Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Ver. 20201015

UNITED KINGDOM • customer service **tel:** 020 8247 9300 **e-mail** customerservice@clasohlson.co.uk **internet** www.clasohlson.co.uk
postal Clas Ohlson Ltd, Aquilla House (First floor), 1 Becketts Wharf, Lower Teddington Road, Hampton Wick, Kingston Upon Thames, KT1 4ER
SVERIGE • kundtjänst **tel.** 0247/445 00 **e-post** kundservice@clasohlson.se **internet** www.clasohlson.se **brev** Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN
NORGE • kundesenter **tel.** 23 21 40 00 **e-post** kundesenter@clasohlson.no **internett** www.clasohlson.no **post** Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

clas ohlson

Assembly
Montering
Asennus
Zusammenbau

① 

② 

③ 

④

⑤

SUOMI • asiakaspalvelu puh. 020 111 2222 **sähköposti** asiakaspalvelu@clasohlson.fi **kotisivu** www.clasohlson.fi **osoite** Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 HELSINKI
DEUTSCHLAND • Kundenservice **Hotline** 040 2999 78111 **E-Mail** kundenservice@clasohlson.de **Homepage** www.clasohlson.de **Postanschrift** Clas Ohlson GmbH, Valentinskamp 88, 20355 Hamburg

clas ohlson