

Wall mount speakers

Art.no 39-4417 Model SB-75

Safety

- Make sure you have read and understood the entire assembly instruction.
- The wall or surface where the bracket is to be mounted must be able to support the total weight of the bracket and the speaker. If the wall has studs, ensure that the screws are fastened into the center of the studs. Using a stud finder is recommended.
- Tighten the screws firmly but do not overtighten, as the wall bracket may be damaged and lose strength.
- Contact an expert if you are unsure about any part of the wall bracket installation.
- The wall bracket is intended for indoor use only. Outdoor use may cause the bracket to break, leading to material damage and personal injury.
- This product contains small parts that may pose a choking hazard. Keep out of reach of children.

Note:

The included screws and wall plugs are intended for mounting in concrete or wood. If the wall consists of another material, use screws and plugs suitable for that specific wall type.

Responsible disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

Specifications

Max speaker depth without accessories (D)	150–285 mm
Max speaker depth with accessories (D)	130–265 mm
Load capacity	25 kg

Väggfäste högtalare

Art.nr 39-4417 Modell SB-75

Säkerhet

- Försäkra dig om att du har läst och förstått hela monteringsanvisningen.
- Väggen eller ytan som fästet ska monteras på måste kunna bära hela vikten av fäste och högtalare. Om väggen har reglar, se då till att fästa skruvarna i reglarnas centrum. Användning av en regeldetektor rekommenderas.
- Dra åt skruvarna hårt men överdra inte, väggfästet kan skadas och det medför sämre hållfasthet.
- Kontakta en expert om du är osäker på något i samband med monteringen av väggfästet.
- Väggfästet är avsett för användning inomhus. Användning utomhus kan medföra att väggfästet går sönder vilket kan resultera i material- och personskador.
- Produkten innehåller smådelar som kan utgöra kvävningsrisk. Förvara utom räckhåll för barn.

Obs!

De medföljande skruvarna och pluggarna är avsedda för montering i betong eller trä. Om väggen består av annat material, använd skruv och plugg som är anpassade för det specifika väggmaterialet.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter. Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Max högtalardjup utan tillbehör (D)	150–285 mm
Max högtalardjup med tillbehör (D)	130–265 mm
Maxbelastning	25 kg

Veggfeste til høyttaler

Art.nr 39-4417 Modell SB-75

Sikkerhet

- Forsikre deg om at du har lest og forstått hele monteringsanvisningen.
- Vegggen eller overflaten som festet skal monteres på må kunne bære den totale vekten av feste og høyttaler. Hvis vegggen har stendere, må du sørge for å feste skruene i midten av stenderne. Det anbefales å bruke en stendersøker.
- Stram skruene godt, men ikke for hardt – veggfestet kan bli skadet og få lavere bæreevne.
- Kontakt en fagperson hvis du er usikker på noe ved monteringen av veggfestet.
- Veggfestet er beregnet for bruk innendørs. Utendørs bruk kan føre til at festet går i stykker, noe som kan forårsake materielle skader og personskader.
- Produktet inneholder smådelar som kan utgjøre en kvelningsfare. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Obs!

De medfølgende skruene og pluggene er beregnet for montering i betong eller tre. Dersom vegggen består av et annet materiale, bruk skruer og plugg som passer til det aktuelle veggmaterialet.

Avfallshåndtering

Når du skal kvitte deg med produktet, skal dette skje i henhold til lokale forskrifter. Er du usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Maks høyttalergybde uten tilbehør (D)	150–285 mm
Maks høyttalergybde med tilbehør (D)	130–265 mm
Maks belastning	25 kg

Kaiuttimen seinäkiinnike

Tuotenro 39-4417 Malli SB-75

Turvallisuus

- Varmista, että olet lukenut ja ymmärtänyt koko asennusohjeen.
- Seinän tai pinnan, johon kiinnike asennetaan, on kestävä kiinnikkeen ja kaiuttimen yhteispaino. Jos seinässä on koolauksia, varmista, että ruuvit kiinnitetään suoraan koolauksen keskelle. Koolauksen ilmaisimen käyttöä suositellaan.
- Kiristä ruuvit tiukasti, mutta älä ylikiristä – seinäkiinnike voi vahingoittua ja menettää kantavuutensa.
- Ota yhteyttä asiantuntijaan, jos olet epävarma seinäkiinnikkeen asennuksesta.
- Seinäkiinnike on tarkoitettu sisäkäyttöön. Ulkokäyttö voi vahingoittaa kiinnikettä ja aiheuttaa materiaali- tai henkilövahinkoja.
- Tuote sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Säilytä lasten ulottumattomissa.

Huom.!

Mukana toimitetut ruuvit ja proput on tarkoitettu betoni- tai puuseinään kiinnittämiseen. Jos seinä on muuta materiaalia, käytä kyseiselle seinä-materiaalille sopivia ruuveja ja proppuja.


Kierrättäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jäteneuvonnasta.

Tekniset tiedot

Enimmäissyvyys ilman lisävarusteita (D)	150–285 mm
Enimmäissyvyys lisävarusteiden kanssa (D)	130–265 mm
Suurin kuormitus	25 kg



Included parts | Inkluderade delar Inkluderte deler | Mukana osat




Tools needed | Nödvändiga verktyg | Nødvendige verktøy | Tarvittavat välineet



Assembly | Montering | Asennus



Optional | Valbart | Valgfri | Valinnainen



If your speaker has a wooden base, it can be reinforced to the speaker mount using screws **G** (or screws **H** if you have attached the clamp protectors **D**).
 Om din högtalare har träbas så kan högtalaren fixeras i högtalarfästet med skruvarna **G** (eller skruvarna **H** om du har monterat på klämskyddet **D**).
 Hvis høyttaleren din har en trefot, kan den festes til høyttalerfestet med skruene **G** (eller skruene **H** hvis du har montert klemskytterne **D**).
 Jos kaiuttimessasi on puupohja, se voidaan kiinnittää kaiutinkinnikkeeseen ruuveilla **G** (tai ruuveilla **H**, jos olet asentanut puristussuojat **D**).

