

Rechargeable light

Art. no. 46-1942 Model LT-15FP01

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety

- Do not let children play with the product.
- The product must not be changed or modified in any way.
- Never charge the product in flammable environments or on flammable surfaces.
- Never use a defective charging cable.
- Never expose the product to high temperatures or naked flames.

Care and maintenance

Switch the light off and clean it using a soft, dry cloth.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Using the product

Power switch (touch button)

- Press and hold for approx. 1.5 seconds to turn on the lamp.
- Press to step between 10%, 50%, and 100% brightness.
- Press and hold for approx. 1.5 seconds to turn off the lamp.

Charging

The battery charge status indicator shows the status of the battery in two modes:

- Steady blue light: The battery is being charged
- Indicator turns off: The battery is fully charged

Connect the charging cable supplied to the charging socket on the base and to a computer or other USB charger.

Specifications

Charging voltage	5 V DC, 1 A (adapter sold separately)
Battery	3.7V 18650 2000 mAh Li-ion
Cable	USB-A to USB-C, 1 m (included)
Charging time	approx. 6 h
Operating time	Approx. ,22 h at 100%
Light source	LED (non-replaceable)

Uppladdningsbar lampa

Art.nr 46-1942 Modell LT-15FP01

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Låt inte barn leka med produkten.
- Produkten får inte ändras eller modifieras på något sätt.
- Ladda aldrig produkten i brandfarliga miljöer eller på brandfarliga underlag.
- Använd aldrig en defekt laddkabel.
- Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer eller öppen eld.

Skötsel och underhåll

Släck lampan och rengör produkten med en torr trasa.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Användning

Strömbrytare (touchknapp)

- Tryck och håll in ca 1,5 sekunder för att tända lampan.
- Tryck för att stega mellan 10%, 50%, 100% ljusstyrka.
- Håll in ca 1,5 sekunder för att stänga av lampan.

Laddning

Batteriindikatorn visar status på batteriet i två olika lägen:

- Blått fast sken: Batteriet laddas
- Indikatorn slocknar: Batteriet är full-laddat

Anslut den medföljande laddkabeln till anslutningen på lampans fot och till en passande USB-laddare.

Specifikationer

Laddspänning	5 V DC, 1A (adapter säljs separat)
Batteri	3,7 V 18650 2000 mAh Li-jonbatteri
Kabel	USB-A till USB-C, 1 m (ingår)
Laddtid	ca 6 h
Användningstid	ca 22 h vid 100%
Lamptyp	LED (ej utbytbar)

Oppladbar lampe

Art.nr 46-1942 Modell LT-15FP01

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- La ikke barn leke med produktet.
- Produktet må ikke demonteres eller modifiseres på noen måte.
- Produktet må ikke lades i brannfarlige miljøer eller på brannfarlige underlag.
- Bruk aldri en defekt ladekabel.
- Utsett aldri produktet for høy temperatur eller åpen ild.

Vedlikehold

Slå av lampen og rengjør produktet med en tørr klut.

Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil sørge for at produktet tas hånd om på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Bruk

Strømbryter (berøringsknapp)

- Trykk og hold inne i ca. 1,5 sekunder for å slå på lampen.
- Trykk for å veksle mellom 10 %, 50 % og 100 % lysstyrke.
- Hold inne i ca. 1,5 sekunder for å slå av lampen..

Opplading

Batterivåindikatoren viser batteriets status i to forskjellige modus:

- Fast blått lys: Batteriet lades
- Indikatoren slår seg av: Batteriet er fulladet

Koble den medfølgende ladekabel til uttaket på lampefoten og til en datamaskin eller annen valgfri USB-lader.

Spesifikasjoner

Ladespenning	5 V DC, 1 A (adapter selges separat)
Batteri	3,7 V 18650, 2000 mAh Li-ion-batteri
Kabel	USB-A til USB-C, 1 m (medfølger)
Ladetid	ca 6 time
Brukstid	ca 22 timer ved 100%
Pærtype	LED (ikke utskiftbar)

Ladattava valaisin

Tuotenro 46-1942 Malli LT-15FP01

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.
- Tuotetta ei saa purkaa tai muuttaa.
- Älä lataa tuotetta paikoissa, joissa on helposti syttyviä materiaaleja.
- Älä käytä viallista latauskaapelia.
- Älä altista tuotetta korkeille lämpötiloille tai avotulelle.

Huolto ja kunnossapito

Sammuta valaisin ja puhdista se kuivalla liinalla.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Käyttö

Virtakytkin (kosketuspainike)

- Kytke valaisin päälle painamalla painiketta noin 1,5 sekunnin ajan.
- Paina painiketta, niin voit vaihtaa kirkkauden välillä 10 %, 50 % ja 100 %.
- Sammuuta valaisin pitämällä painiketta painettuna noin 1,5 sekunnin ajan.

Lataaminen

Akun varaustason ilmaisin (3) kertoo akun varaustason kaksi eri tasoa:

- Tasainen sininen valo: akkua ladataan
- Merkivalo sammuu: akku on täynnä

Liitä mukana tuleva latauskaapeli valaisimen jalassa olevaan liitäntään (4) ja tietokoneeseen tai muuhun USB-laturiin.

Tekniset tiedot

Latausjännite	5 V DC, 1 A (sovitin myydään erikseen)
Akku	3,7 V 18650 2000 mAh Li-ion-akku
Johto	USB-A - USB-C, 1 m (sisältyy pakkaukseen)
Latausaika	noin 6 h
Käyttöaika	noin 22 h 100 %:n valoteholla
Lampputyyppi	LED (ei voi vaihtaa)

Genopladelig lampe

Art.nr. 46-1942 Model LT-15FP01

Læs hele brugsanvisningen inden brug, og opbevar den derefter til senere brug. Vi tager forbehold for eventuelle fejl i tekst og billeder og forbeholder os ret til at foretage ændringer i de tekniske data. I tilfælde af tekniske problemer eller andre spørgsmål bedes du kontakte vores kundeservice.

Sikkerhed

- Lad ikke børn lege med produktet.
- Produktet må ikke ændres eller modificeres på nogen måde.
- Oplad aldrig produktet i brandfarlige miljøer eller på brandfarlige underlag.
- Brug aldrig et defekt ladekabel.
- Udsæt aldrig produktet for høje temperaturer eller åben ild.

Pleje og vedligeholdelse

Sluk lampen, og rengør produktet med en tør klud.

Bortskaffelse

Dette symbol angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljø og sundhed som følge af ukorrekt affaldshåndtering skal produktet genvindes, så materialet kan håndteres på en ansvarlig måde. Når du kasserer produktet med henblik på genvinding, skal du benytte de returneringssystemer, der findes i dit område, eller kontakte det sted, hvor du har købt produktet. De kan sikre, at produktet bortskaffes på en miljø-mæssigt tilfredsstillende måde.



Anvendelse

Strømafbryder (touchknap)

- Tryk og hold inde i ca. 1,5 sekunder for at tænde lampen.
- Tryk for at skifte mellem 10 %, 50 % og 100 % lysstyrke.
- Hold inde i ca. 1,5 sekunder for at slukke lampen.

Oppladning

Batteriindikatoren viser batteriets status i to forskellige tilstande:

- Konstant blått lys: Batteriet oplades
- Indikatoren slukker: Batteriet er fuldt opladet

Tilslut det medfølgende ladekabel til tilslutningen på lampens fod og til en passende USB-oplader.

Specifikationer

Ladespænding	5 V DC, 1 A (adapter sælges separat)
Batteri	3,7 V 18650 2000 mAh Li-ion-batteri
Kabel	USB-A til USB-C, 1 m (medfølger)
Opladningstid	ca. 6 t
Brugstid	ca. 22 t ved 100 %
Lampetype	LED (kan ikke udskiftes)