

Lantern

Art.no 44-5346 Model LS-CO0001

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and we reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you experience any technical problems or have questions, please contact our customer service team.

Hanging the lantern

Hang the lantern from a hook or screw it onto the post. Adjust the height of the lantern by screwing the parts of the post together.

Inserting the batteries

1. Unscrew the battery cover on the bottom of the light.
2. Remove the battery cover.
3. Insert 2 × AA/LR6 batteries (sold separately). Follow the markings in the battery compartment to ensure that the polarity is correct.
4. Refit the battery cover and screw it tight.

On, off, timer and sensor

The switch is located at the bottom of the light. Select one of the following:

- **ON:** The light turns on and stays on all the time.
- **OFF:** The light is off.
- **TIMER:** The light is on for 8 hours, then off for 16 hours, then automatically on and on for 8 hours, off for 16 hours, etc.
- **SENSOR:** The lantern automatically turns on at dusk and off at dawn.

Cleaning and care

- Clean the lantern using a damp cloth. Use only mild cleaning agents. Never use solvents or corrosive chemicals.
- Never immerse the lantern in water or other liquid.
- If you are not going to use the lantern for a long period, remove the batteries and store the lantern in a dry, dust-free environment, out of the reach of children.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Batteries 2 × AA/LR6 (sold separately)

IP rating IP44

Lykta

Art.nr 44-5346 Modell LS-CO0001

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Montering

Häng lykthan i kroken eller skruva fast den på stolpen. Anpassa höjden på lykthan genom att skruva ihop stolpens delar med varandra.

Batterier

1. Skruva av skyddet på ljusets undersida.
2. Ta bort batteriluckan.
3. Sätt i 2 × AA/LR6-batterier (säljs separat). Se märkningen i botten på batterifacket så att polariteten blir rätt.
4. Sätt tillbaka luckan och skruva fast skyddet.

På, av, timer och sensor

Strömbrytaren är placerad i botten på ljuset. Välj något av följande lägen:

- **ON:** Alltid på
- **OFF:** Alltid av
- **TIMER:** Ljuset lyser i 8 tim, släcks sedan i 16 tim för att sedan automatiskt tändas och lysa i 8 tim, släckas i 16 tim osv.
- **SENSOR:** Lykthan tänds automatisk vid skymning och släcks vid soluppgång.

Skötsel och underhåll

- Rengör ljuset med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Sänk aldrig ner ljuset i vatten eller annan vätska.
- Ta ut batterierna och förvara ljuset torrt och dammfritt, utom räckhåll för barn, om det inte ska användas under en längre period.

Avfallshantering


Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Batterier 2 × AA/LR6 (säljs separat)

Kapslingsklass IP44



Lykt

Art.nr 44-5346 Modell LS-CO0001

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Montering

Heng lykten i kroken eller skru den fast i stolpen.
Tilpass høyden på lykten ved å skru sammen stolpens deler.

Batterier

1. Skru av dekselet under lyset.
2. Fjern batterilokket.
3. Sett i 2 x AA/LR6-batterier (selges separat). Følg merkingen for polaritet i bunnen av batteriholderen.
4. Sett batterilokket på plass og skru fast dekselet.

Av, på, timer og sensor

Bryteren er plassert nederst på lampen. Velg en av følgende moduser:

- **ON:** Lyset tennes og lyser hele tiden.
- **OFF:** Lyset slukkes.
- **TIMER:** Lyset lyser i 8 timer, er slukket i 16 timer og tennes automatisk igjen.
- **SENSOR:** Lyset slås automatisk på i skumringen og av ved daggr.

Vedlikehold

- Rengjør lyset med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller etsende kjemikalier.
- Senk aldri lyset ned i vann eller annen væske.
- Ta ut batteriene og oppbevar lyset tørt og støvfritt og utenfor barns rekkevidde dersom det ikke skal brukes over tid.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler når produktet skal kasseres. De vil sørge for at produktet tas hånd om på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Batterier 2 x AA/LR6 (selges separat)
Kapslingsklasse IP44

Lyhty

Tuotenro 44-5346 Malli LS-CO0001

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Asennus

Ripusta lyhty koukkuun tai ruuvaa kiinni tolppaan.
Säädä lyhdyn korkeutta ruuvaamalla tolpan osat yhteen.

Paristot

1. Kierrä kynttilän pohjassa oleva suoja irti.
2. Irrota paristolokeron kansi.
3. Aseta lokeroon kaksi AA/LR6-paristoa (myydään erikseen). Noudata napaisuusmerkintöjä.
4. Laita kansi paikalleen ja kierrä suoja kiinni.

Päälle, pois, ajastin ja anturi

Kytkin sijaitsee valaisimen alaosassa. Valitse jokin seuraavista tiloista:

- **ON:** Kynttilä syttyy ja palaa koko ajan.
- **OFF:** Valo sammuu.
- **TIMER:** Valo on päällä 8 tuntia, pois päältä 16 tuntia, sitten automaattisesti päällä 8 tuntia ja pois päältä 16 tuntia jne.
- **SENSOR:** Valo kytkeytyy automaattisesti päälle hämärässä ja pois päältä aamunkoitteessa.

Huolto ja kunnossapito

- Puhdista kynttilä kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuottimia tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Älä upota kynttilää veteen tai muuhun nesteeseen.
- Jos kynttilää ei käytetä pitkään aikaan, irrota paristot ja säilytä kynttilää kuivassa ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Paristot 2 x AA/LR6 (myydään erikseen)
Kotelointiluokka IP44

