

LED worklight

Art. no. 46-1042

Model ES061101

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference.

We accept no liability for any errors in the text or images and reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety

- Never mix old and new batteries.
- The work light is not a toy. Keep it out of the reach of children.
- Never expose the product to high temperatures or naked flames.




Risk of damage to the eyes! Never look directly at the light source.



Class III product.

Using the work light



1. Remove the battery cover and insert 3 x AA LR6 batteries (sold separately). Check the markings on the bottom of the battery compartment to make sure that the polarity of the batteries is correct.
2. Switch the work light on and off using the power switch (1) as follows: 300 lm → 100 lm → Off ↻

3. You can either hold the work light in your hand, hang it up using the hook (2) that folds out from the back of the light or attach it to a magnetic surface using the built-in magnet (3).

Cleaning and maintenance

- Wipe the product with a soft, damp cloth. Use a mild detergent. Never use solvents or abrasive cleaning agents. These could damage the product.
- Remove the batteries from the work light if you are not going to use it for a long time to prevent the batteries from leaking and damaging the light.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way. To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment.



Specifications

Luminous flux	300/100 lm
Colour temp.	6500 K (± 500 K)
Operating time	3–5 hours (100 lm)
Batteries	3 x AA LR6
Dimensions	115 x 109 x 37 mm
Weight	147 g (excluding batteries)

Arbetslampe LED

Art.nr 46-1042

Modell ES061101

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.

Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Blanda inte nya och gamla batterier.
- Arbetslampan är ingen leksak, håll den utom räckhåll för barn.
- Utsätt aldrig produkten för höga temperaturer eller öppen eld.




Risk för ögonskador! Titta aldrig direkt in i ljuskällan.



Klass III produkt

Användning



1. Öppna batterilocket och sätt i 3 x AA/LR6-batterier (såljs separat). Se märkningen i botten på batterihållaren så att polariteten blir rätt.
2. Tänd/släck arbetslampan med strömbrytaren (1) enligt följande:
300 lm → 100 lm → Av ↻
3. Håll i arbetslampan, häng upp den i kroken (2) som kan vikas ut på baksidan eller sätt fast magneten (3) i ett magnetiskt material.

Skötsel och underhåll

- Torka av produkten med en lätt fuktad, mjuk trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller starka, slipande rengöringsmedel. Det kan skada produkten.
- Ta ur batterierna om inte lampan ska användas under en längre tid för att förhindra att batterierna börja läcka och skadar arbetslampan.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Ljusflöde	300/100 lm
Färgtemperatur	6500 K (± 500 K)
Användningstid	3-5 tim (100 lm)
Batterier	3 x AA/LR6
Mått	115 x 109 x 37 mm
Vikt	147 g (utan batterier)

LED arbeidslampe

Art.nr. 46-1042 Modell ES061101

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk.

Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt endring av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Bland aldri nye og gamle batterier.
- Arbeidslampen er ingen leke og bør oppbevares utenfor barns rekkevidde.
- Utsett aldri produktet for høye temperaturer eller åpen ild.




Fare for skader på øynene! Se aldri direkte inn i lyskilden.



Klasse III-produkt

Bruk



1. Åpne batterilokket og plasser 3 stk. AA/LR6-batterier i holderen. Batteriene selges separat. Følg merkingen for polaritet i bunnen av batteriholderen.
2. Tenn/slukk lampen med strømbryteren (1) som følger: 300 lm → 100 lm → Av ↻
3. Hold i arbeidslampen, heng den opp i kroken (2), som kan foldes ut på baksiden, eller fest magneten (3) til et magnetisk materiale.

Vedlikehold

- Rengjør produktet med en myk og lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsemidler eller sterke, slipende rengjøringsmiddel. Det kan skade produktet.
- Ta ut batteriene når lampen ikke skal brukes over tid for å forhindre at de begynner å lekke og skader lampen.

Avfallshåndtering

Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningssavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Lysmengde	300/100 lm
Fargetemperatur	6500 K (± 500 K)
Brukstid	3–5 timer (100 lm)
Batterier	3 × AA/LR6
Mål	115 × 109 × 37 mm
Vekt	147 g (uten batterier)

LED-työvalaisin

Tuotenumero 46-1042 Malli ES061101

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja yhdessä.
- Työvalaisin ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
- Älä altista tuotetta korkeille lämpötiloille tai avotulelle.




Silmävamman vaara! Älä katso suoraan lamppuun.



Luokan III tuote

Käyttö



1. Avaa paristolokero ja aseta lokeroon kolme AA/LR6-paristoa (paristot myydään erikseen). Varmista paristolokeron pohjassa olevista merkinnöistä, että paristot tulevat oikein päin.
2. Sytytä ja sammuta valaisin virtakytkimellä (1) seuraavasti: 300 lm → 100 lm → Pois päältä ↻
3. Pidä valaisinta kädessä, ripusta se takaosan taitettavalla koukulla (2) tai kiinnitä magneetilla (3).

Huolto ja kunnossapito

- Pyyhi tuote kevyesti kostutetulla pehmeällä liinalla. Käytä mietoä puhdistusainetta. Älä käytä vahvoja, hankaavia puhdistusaineita tai liuotinaiteita. Ne voivat vahingoittaa tuotetta.
- Poista paristot, jos valaisin on pitkään käyttämättä. Paristot saattavat vuotaa ja vahingoittaa valaisinta.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tiedot

Valovirta	300/100 lm
Väriämpötila	6500 K (± 500 K)
Käyttöaika	3-5 tuntia (100 lm)
Paristot	3 × AA/LR6
Mitat	115 × 109 × 37 mm
Paino	147 g (ilman paristoja)

Norge • kundesenter, tlf. 23 21 40 00
internett: www.clasohlson.no

Suomi • asiakaspalvelu puh. 020 111 2222
kotisivu: www.clasohlson.fi

e-post: kundesenter@clasohlson.no
post: Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 Oslo
sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi
osoite: Clas Ohlson Oy, Kaivokatu 10 B, 00100 Helsinki