

Metal Solar Light

Art.no 36-9017
36-9018

Model TN-5100(G95)
TN-5111

ENGLISH


Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services (see address details on the back).

Safety

△ Important

- Handle the product with care, making sure not to damage the surface of the solar cell and ensuring that it is not covered with dust or affected by other contaminants.
- Never attempt to repair or modify the product in any way.
- Repairs must only be carried out by authorised service personnel and only using genuine spare parts.
- The battery must only be replaced with a rechargeable battery.
- Never let children play with the product.
- NEVER use non-rechargeable batteries in the product.

Instruction of use



1. Remove the solar cell and light bulb from the light.
2. Set the power switch to the "ON" position.
3. Reinsert the solar cell and light bulb back into the light.

Things to consider:

- The solar light should be placed in an area where it is exposed to direct sunlight. The solar light should not be placed in an area shaded by buildings, trees, walls, etc. since this reduces the ability of the battery to charge.
- The solar light should not be placed within the illumination zone of other light sources such as car headlights or street lights.
- The solar light is intended for outdoor use but it should not be placed where it may be immersed in water or other liquid.
- The solar light should not be placed next to direct sources of heat such as a brazier or BBQ.
- If you have several solar lights they can come on at different times depending on the lighting conditions.

Care and maintenance

- Carefully wipe the light clean using a soft dry cloth.
- The solar cell should be wiped regularly (and carefully) to prevent dirt and debris from affecting its performance.

Battery replacement

The rechargeable battery can be replaced as follows:

1. Set the power switch to **OFF**.
2. Remove the 3 screws on the bottom of the solar cell.
3. Open the solar cell taking care not to damage the wires, contacts or the circuit board.
4. Change the battery making sure that the new battery is inserted with the correct polarity.
5. Screw the solar cell casing together again.
6. Set the power switch to **ON**.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

36-9017

Battery 1 x 1.2 V AA/HR6, 800 mAh

Size height 41 cm, Ø 35 cm

Light bulb not replaceable.

36-9018

Battery 1 x 1.2 V AAA/HR03, 200 mAh

Size height 17 cm, Ø 15 cm

Light bulb not replaceable.

UNITED KINGDOM • CUSTOMER SERVICE

Tel. 020 8247 9300 E-mail: customerservice@clasohlson.co.uk Internet: www.clasohlson.co.uk

Postal: Clas Ohlson Ltd, Aquilla House (First floor), 1 Becketts Wharf, Lower Teddington Road, Hampton Wick, Kingston Upon Thames, KT1 4ER

north
LIGHT


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Säkerhet

⚠ Viktigt!

- Hantera produkten varsamt, se till att solcellens yta inte skadas, täcks av damm eller påverkas negativt av andra föroreningar.
- Försök aldrig reparera eller modifiera produkten på något sätt.
- Alla reparationer ska utföras av behörig servicepersonal med originalreservdelar.
- Batteriet får endast ersättas med ett laddbart batteri.
- Låt aldrig barn leka med produkten.
- Använd ALDRIG batterier som inte är laddbara i produkten.

Användning



1. Lyft ut solcellen med ljuskällan ur lampan.
2. Ställ strömbrytaren i läge "ON".
3. Sätt tillbaka solcellen med ljuskällan i lampan.

Tänk på att:

- Placera lampan på en plats där den utsätts för direkt solljus. Om den placeras på platser som skuggas av byggnader, träd, etc. försämra solcellens förmåga att ladda batteriet
- Placera lampan så att den inte kan belysas av andra ljuskällor som t.ex. bilstrålkastare eller gatubelysning.
- Lampan är avsedd för utomhusbruk men får inte placeras så att den riskerar att översköljas av vatten eller annan vätska.
- Lampan inte får placeras i närheten av direkta värmekällor som öppen eld, grill etc.
- Om du har flera solcellslampor kan de tändas vid olika tidpunkter beroende på ljusförhållandena.

Skötsel och underhåll

- Torka försiktigt av lampan med en mjuk torr trasa.
- Solcellen bör torkas av regelbundet (var försiktig så att du inte skadar den) för att förhindra minskad effekt på grund av smuts etc.

Byte av batteri

Det laddbara batteriet kan vid behov bytas ut:

1. Sätt strömbrytaren i läge **OFF**.
2. Lossa de 3 skruvarna på solcellens undersida.
3. Öppna försiktigt höljet. Var försiktig så att kablarna, kontakterna och kretskortet inte skadas.
4. Byt ut batteriet och se till att polariteten blir rätt.
5. Skruva ihop höljet.
6. Sätt strömbrytaren i läge **ON**.

Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringsystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

36-9017

Batteri 1 x 1,2 V AA/HR6, 800 mAh

Mått höjd 41 cm, Ø 35 cm

Ljuskälla ej utbytbar.

36-9018

Batteri 1 x 1,2 V AAA/HR03, 200 mAh

Mått höjd 17 cm, Ø 15 cm

Ljuskälla ej utbytbar.


Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter (se kontaktinformasjon på baksiden).

Sikkerhet

⚠ Viktig!

- Produktet må behandles varsomt. Pass på at ikke solcellens overflate blir skadet, dekkes med støv eller andre forurensninger.
- Produktet må ikke repareres, modifiseres eller endres på noen måte.
- All reparasjon skal utføres av kyndig fagperson og kun med originale reservedeler.
- Batteriet må kun byttes ut med et tilsvarende ladbart batteri.
- La aldri barn leke med produktet.
- Bruk ALDRI batterier som ikke er ladbare!

Bruk



1. Løft solcellen med lyskilden ut av lykten.
2. Still strømbryteren i posisjon **ON**.
3. Sett solcellen ned i lampen igjen.

Husk:

- Lykten bør plasseres på et sted med mye direkte sollys. Plasseres den på et sted der den skygges av bygninger, trær, etc. reduseres solcellens evne til å lade batteriet.
- Plasser lykten slik at den ikke påvirkes av andre lyskilder, f.eks. billys og gatebelysning.
- Lykten er beregnet for utendørs bruk, men må ikke plasseres der det er risiko for å overskyllles av vann eller annen væske.
- Lykten må ikke plasseres i nærheten av direkte varmekilder som åpen ild eller grill.
- Har du flere solcellelamper, kan de tennes til forskjellige tidspunkter, avhengig av lysforholdene.

Vedlikehold

- Rengjør lykten forsiktig med en myk, tørr klut.
- Solcellenen bør tørkes av regelmessig, men vær forsiktig så du ikke skader den. Dette for å forhindre redusert effekt på grunn av smuss, støv etc.

Bytte av batteri

Det ladbare batteriet kan ved behov skiftes ut:

1. Still strømbryteren i posisjon **OFF**.
2. Løsne på de 3 skruene på solcellenes underside.
3. Åpne forsiktig lokket. Vær forsiktig så kabler, kontakter og kretskort ikke skades.
4. Skift batterier og pass på så polariteten blir riktig.
5. Skru lokket igjen.
6. Still strømbryteren i posisjon **ON**.

Avfallshåndtering

Dette symbol innebærer at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil avfallshåndtering skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

36-9017

Batteri 1 x 1,2 V AA/HR6, 800 mAh

Høyde 41 cm, Ø 35 cm

Lyskilde ikke utskiftbar.

36-9018

Batteri 1 x 1,2 V AAA/HR03, 200 mAh

Høyde 17 cm, Ø 15 cm

Lyskilde ikke utskiftbar.


Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus

△ Tärkeää!

- Käsittele tuotetta varoen. Varmista, että aurinkokennon pinta ei vahingoitu ja että pinnalle ei kerry pölyä tai muita epäpuhtauksia.
- Älä korjaa tai muuta tuotetta millään tavalla.
- Kaikki korjaukset tulee tehdä valtuutetussa huoltoliikkeessä, ja korjauksessa tulee käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- Tuotteeseen saa laittaa ainoastaan samanlaisen akun.
- Älä anna lasten leikkiä tuotteella.
- Älä käytä tuotteessa paristoja.

Käyttö



1. Nosta aurinkokenno ja lamppu valaisimesta.
2. Aseta virtakytkin asentoon **ON**.
3. Aseta aurinkokenno ja lamppu takaisin valaisimeen.

Ota huomioon seuraavat seikat:

- Aseta valaisin paikkaan, jossa siihen kohdistuu suoraa auringonvaloa. Jos valaisin asetetaan paikkaan, jossa se on esimerkiksi rakennuksen tai ympärillä olevien puiden varjossa, aurinkokennojen kyky ladata akkua heikkenee.
- Sijoita valaisin paikkaan, jossa ei ole muita häiritseviä valonlähteitä, kuten autojen valoja tai katulamppuja.
- Valaisin on tarkoitettu ulkokäyttöön, mutta sitä ei saa asettaa paikkaan, jossa se voi altistua vedelle tai muille nesteille.
- Älä sijoita valaisinta lämmönlähteiden, kuten avotulen tai grillin, läheisyyteen.
- Jos käytössäsi on useita aurinkokennovalaisimia, ne saattavat syttyä eri aikaan valoisuudesta riippuen.

Huolto ja ylläpito

- Pyyhi valaisin varovasti kuivalla ja pehmeällä liinalla.
- Pyyhi aurinkokenno säännöllisesti, jotta sen teho ei heikenny esimerkiksi lian vuoksi. Pyyhi aurinkokenno varovasti, ettet vahingoita sitä.

Akun vaihto

Akun voi vaihtaa tarvittaessa:

1. Aseta virtakytkin asentoon **OFF**.
2. Irrota aurinkokennon alla olevat 3 ruuvia.
3. Avaa kuori varovasti. Varo vahingoittamasta johtoja, liittimiä ja piirikorttia.
4. Vaihda akku ja varmista, että uusi akku tulee oikein päin.
5. Ruuvaa kuori paikalleen.
6. Aseta virtakytkin asentoon **ON**.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

36-9017

Akku 1 x 1,2 V AA/HR6, 800 mAh

Mitat korkeus 41 cm, Ø 35 cm

Lamppu ei voi vaihtaa.

36-9018

Akku 1 x 1,2 V AAA/HR03, 200 mAh

Mitat korkeus 17 cm, Ø 15 cm

Lamppu ei voi vaihtaa.


Vor der Benutzung die Anleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme (Kontakt siehe Rückseite).

Sicherheit

△ Wichtig:

- Das Produkt stets mit Sorgfalt behandeln und sicherstellen, dass die Oberfläche der Solarzelle keinen Schaden nimmt, einstaubt oder anderweitig verunreinigt wird.
- Niemals versuchen, das Produkt selbst zu reparieren oder anderweitig Änderungen daran vorzunehmen.
- Alle Reparaturen unbedingt qualifizierten Servicetechnikern mit Original-Ersatzteilen überlassen.
- Den Akku nur mit einem gleichwertigen Akku ersetzen, nicht mit einer Batterie.
- Kein Kinderspielzeug.
- NIEMALS nicht aufladbare Batterien im Produkt benutzen.

Gebrauch



1. Das Solarmodul mit dem Leuchtmittel aus der Leuchte nehmen.
2. Den Stromschalter auf Position „ON“ stellen.
3. Das Solarmodul mit dem Leuchtmittel wieder auf die Leuchte setzen.

Bitte beachten:

- Das Produkt an einem Standort aufstellen, an dem es direktes Sonnenlicht gibt. Wird die Leuchte an einem schattigen Platz aufgestellt, kann dies den Ladevorgang der Solarzelle beeinträchtigen.
- Das Produkt so aufstellen, dass es nicht von anderen Lichtquellen beleuchtet wird, z. B. Autoscheinwerfern oder Straßenlaternen.
- Das Produkt ist für den Außenbereich vorgesehen, soll aber so aufgestellt werden, dass es nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten überspült werden kann.
- Das Produkt nicht in der direkten Nähe von Wärmequellen wie einem offenem Feuer, einem Grill usw. aufstellen.
- Werden mehrere Solarleuchten aufgestellt, können sie je nach Lichtverhältnis zu unterschiedlichen Zeiten einschalten.

Pflege und Wartung

- Das Produkt bei Bedarf vorsichtig mit einem weichen und trockenen Tuch reinigen.
- Die Solarzelle sollte regelmäßig abgewischt werden. Dabei vorsichtig vorgehen, damit der Schmutz keine Kratzer verursacht.

Batteriewechsel

Den Akku bei Bedarf austauschen:

1. Den Stromschalter auf **OFF** stellen.
2. Die 3 Schrauben an der Unterseite des Solarmoduls lösen.
3. Das Gehäuse vorsichtig öffnen. Vorsichtig vorgehen, damit die Kabel, Anschlüsse und die Platine nicht beschädigt werden.
4. Den Akku austauschen und dabei auf die korrekte Ausrichtung achten.
5. Das Gehäuse zusammenschrauben.
6. Den Stromschalter auf Position **ON** setzen.

Hinweise zur Entsorgung

Dieses Symbol zeigt an, dass das Produkt nicht gemeinsam mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Dies gilt in der gesamten EU. Um möglichen Schäden für Umwelt und Gesundheit vorzubeugen, die durch unsachgemäße Abfallentsorgung verursacht werden, dieses Produkt bitte zum verantwortlichen Recycling geben, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Bei der Abgabe des Produktes bitte die örtlichen Recycling- und Sammelstationen nutzen oder den Händler kontaktieren. Dieser kann das Gerät auf eine umweltfreundliche Weise recyceln.



Technische Daten

36-9017

Akku 1 x 1,2 V AA/HR6, 800 mAh

Maße Höhe 41 cm, Ø 35 cm

Leuchtmittel nicht austauschbar.

36-9018

Akku 1 x 1,2 V AAA/HR03, 200 mAh

Maße Höhe 17 cm, Ø 15 cm

Leuchtmittel nicht austauschbar.