

Leon Ceiling lamp

Art.no 46-1126-1
46-1126-2

Modell OCL-1275R3 SB
OCL-1275R3 SW

Please read the entire instruction manual before using the product and then keep it for future reference. We accept no liability for any errors in the text or images and reserve the right to make any necessary changes to technical data. If you have technical problems or other questions, please contact our customer service team.

Safety



Light plug sold separately.



For indoor use only.

Warning: All light fittings must be installed in accordance with current safety regulations to prevent danger to life. The light must be installed only by someone with the necessary knowledge of electrical wiring. If you are at all unsure about how to install the light, ask for advice from someone with the necessary knowledge or from a certified electrician.

Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste.

This applies throughout the entire EU. To prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the materials can be disposed of in a responsible way.


To recycle the product, take it to your local recycling facility or contact the retailer. They will ensure that the product is disposed of in a way that does not harm the environment





Installation

Terminal block

Warning: Before beginning any electrical installation work, always disconnect the power to the circuit you are working on, either by turning off the main circuit breaker or by removing the fuse from the switchboard.




1. Decide where you want to place the lamp and mount the bracket (a) using a fastening method suitable for the ceiling.
2. If necessary, remove the terminal block from the hanging loop and connect the incoming neutral wire (blue) to the terminal marked "N". Connect the live wire/switch wire to the terminal marked "L". Connect the protective earth (yellow/green) to the terminal marked $\oplus$.
3. Fit the lamp housing to the bracket (b) and tighten the locking screws (c).
4. Turn the power on.



DCL or other ceiling socket

In Scandinavia, an earthed plug (sold separately) can be connected to this fitting.


1. Decide where you want to place the lamp and mount the bracket (a) using a fastening method suitable for the ceiling.
2. If necessary, remove the terminal block from the hanging loop and connect the neutral wire (blue) of the light plug to the terminal marked "N". Connect the live wire/switch wire to the terminal marked "L". Connect the protective earth (yellow/green) to the terminal marked $\oplus$. **Note:** Check that the switch you are using is compatible with the ceiling socket. The new standard from April 2019 onwards is DCL.
3. Push the plug into the ceiling socket.
4. Fit the lamp housing to the bracket (b) and tighten the locking screws (c).




Specifications

Rated voltage	220–240 V AC, 50 Hz
Light source	3 × LED (non-replaceable)
Luminous flux	3 × 220 lm
Power	9 W
Colour temp.	3000 K
Size	Ø 35 cm, height 30 cm

This product contains a light source/light sources of energy efficiency class F.



Non-replaceable control gear.



Non-replaceable light source

Taklampa Leon

Art.nr 46-1126-1 Modell OCL-1275R3 SB
46-1126-2 OCL-1275R3 SW

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet



Lampstickpropp säljs separat.



Endast för inomhusbruk.

Varning! Alla belysningsarmaturer måste installeras korrekt för att inte utgöra livsfara. Endast personer med erforderlig kunskap om elinstallationer ska utföra denna installation. Om du är det minsta osäker på hur anslutningen ska utföras, ta hjälp av en person med erforderliga kunskaper eller av behörig elektriker.

Avfallshantering


Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.





Installation

Kopplingsplint

Varning! Före installation, bryt strömmen i den ledning du ska ansluta till, antingen med huvudströmbrytaren eller genom att ta bort/slå av säkringen i elcentralen.




- Bestäm var du vill placera lampan och montera fästet (a) med en för taket lämplig fästmetod.
- Anslut inkommande nolledare (blå) till kopplingsplintens terminal märkt "N". Anslut fasledare/tändtråd till "L" på terminalen. Anslut skyddsjord (gulgrön) till ⊕ på terminalen.
- Passa in lamphuset (b) på fästet och dra åt låsskruvarna (c).
- Slå på strömmen.



DCL- eller annat takuttag

Det är i Skandinavien möjligt att ansluta en jordad lampstickpropp (säljs separat) till denna armatur.


- Bestäm var du vill placera lampan och montera fästet (a) med en för taket lämplig fästmetod.
- Anslut lampstickproppens nolledare (blå) till kopplingsplintens terminal märkt "N". Anslut fasledare/tändtråd till "L" på terminalen. Anslut lampstickproppens skyddsjord (gulgrön) till ⊕ på terminalen. **Obs!** Se till att den valda kontakten är kompatibel med takuttaget. Ny standard fr.o.m april 2019 är DCL.
- Tryck in stickproppen i takuttaget.
- Passa in lamphuset (b) på fästet och dra åt låsskruvarna (c).




Specifikationer

Nätanslutning	220–240 V AC, 50 Hz
Ljuskälla	3 × LED (ej utbyttbar)
Ljusstyrka	3 × 220 lm
Effekt	9 W
Färgtemp.	3000 K
Mått	Ø 35 cm, höjd 30 cm

Denna produkt innehåller ljuskällor med energieffektivitetsklass F.



Kontrollenheten är inte utbyttbar.



Ljuskällan är inte utbyttbar.

Taklampe

Art.nr 46-1126-1 Modell OCL-1275R3 SB
46-1126-2 OCL-1275R3 SW

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi reserverer oss mot eventuelle feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller ved andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet



Lampestøpsel selges separat.



Kun til innendørs bruk.

Advarsel! Lysarmaturer som ikke er korrekt installert kan utgjøre en fare for liv og helse. Kan kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.

Avfallshåndtering


Symbolet betyr at produktet ikke skal kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Installasjon


Koblingsplint

Advarsel! Før installasjon skal strømmen i den ledningen du skal koble til brytes, enten med hovedstrømbryteren eller ved å fjerne sikringen i sikringsskapet.




1. Bestem deg for hvor du vil plassere lampen og monter festet. Bruk en festemetode som er beregnet for takkonstruksjonen.

2. Koble nøytrallederen (blå) til terminalen merket "N". Koble faseleder/bryterledning til "L". Koble jordlederen (gul/grønn) til ⚡.



3. Skru låsskruene (c) i hullene i festet og monter lampehuset (b). Trekk til skruene.
4. Skru på strømmen.




DCL eller andre lampestøpsler

I Skandinavia kan en koble et jordet lampestøpsel (selges separat) til denne armaturen.

1. Bestem deg for hvor du vil plassere lampen og monter festet. Bruk en festemetode som er beregnet for takkonstruksjonen.

2. Koble nøytrallederen (blå) til terminalen merket "N". Koble faseleder/bryterledning til "L". Koble jordlederen (gul/grønn) til ⚡. **Obs!** Kontroller at lampestøpselet passer til uttaket i taket. DCL har vært standard ved nyinstallasjon siden april 2019.




3. Sett støpselet i takuttaket.
4. Skru låsskruene (c) i hullene i festet og monter lampehuset (b). Trekk til skruene.


Spesifikasjoner

Strømtilkobling	220–240 V AC, 50 Hz
Lyskilde	3 × LED (kan ikke skiftes)
Lysstyrke	3 × 220 lm
Effekt	9 W
Fargetemp.	3000 K
Mål	Ø 35 cm, høyde 30 cm

Dette produktet inneholder lyskilder med energieffektivitetsklasse F.



Kontrollenheten kan ikke skiftes.



Lyskilden kan ikke skiftes.

Kattovalaisin

Tuotenro 46-1126-1 Malli OCL-1275R3 SB
46-1126-2 OCL-1275R3 SW

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys asiakaspalveluun.

Turvallisuus



Valaisinpistotulppa myydään erikseen.



Vain sisäkäyttöön.

Varoitus! Väärin asennetut valaisimet voivat aiheuttaa hengenvaaran. Valaisimia saavat asentaa ainoastaan henkilöt, joilla on riittävät taidot sähköasennuksien tekemiseen. Jos et ole varma, kuinka asennus tehdään, ota yhteys valtuutettuun sähköasentajaan.

Kierrättäminen


Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Asennus


Kytkinrima

Varoitus! Sammuta liitettävän johdon virta ennen asentamista sammuttamalla se joko päävirtakytimestä tai irrottamalla/sammuttamalla sulake sähkökaapista.




1. Päätä, mihin haluat sijoittaa valaisimen, ja kiinnitä kiinnike (a). Käytä kattoon sopivaa kiinnitystapaa.

2. Kytke tuleva nollajohdin (sininen) liitinriman "N"-merkittyyn liitäntään. Kytke vaihejohto/sytytyslanka liitinriman "L"-merkittyyn liitäntään. Kytke suojamaadoitus (keltavihreä) liitinriman ⊕-merkittyyn liitäntään.



3. Kiinnitä kiinnitysruuvit (c) kannattimen reikiin ja asenna valaisinkotelo (b) paikalleen. Kiristä ruuvit.
4. Kytke virta päälle.




DCL- tai muu valaisinpistorasia

Pohjoismaissa tähän valaisimeen on mahdollista liittää maadoitettu valaisinpistotulppa (myydään erikseen).

1. Päätä, mihin haluat sijoittaa valaisimen, ja kiinnitä kiinnike (a). Käytä kattoon sopivaa kiinnitystapaa.

2. Kytke tuleva nollajohdin (sininen) liitinriman "N"-merkittyyn liitäntään. Kytke vaihejohto/sytytyslanka liitinriman "L"-merkittyyn liitäntään. Kytke suojamaadoitus (keltavihreä) liitinriman ⊕-merkittyyn liitäntään.
Huom.! Varmista, että valittu liitin sopii valaisinpistorasiaan. DCL on uusi standardi huhtikuusta 2019 alkaen.




3. Paina pistoke valaisinpistorasiaan.
4. Kiinnitä kiinnitysruuvit (c) kannattimen reikiin ja asenna valaisinkotelo (b) paikalleen. Kiristä ruuvit.


Tekniset tiedot

Verkko-liitäntä	220–240 V AC, 50 Hz
Lamput	3 × LED (voi vaihtaa)
Kirkkaus	3 × 220 lm
Teho	9 W
Väri-lämpötila	3000 K
Mitat	Ø 35 cm, korkeus 30 cm

Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on F.



Ohjausyksikköä ei voi vaihtaa.



Lamppua ei voi vaihtaa.