

Table lamp Bonnie

Art.no 46-1882 Model UV-CO-251119

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services

Safety




Warning:


- The mains lead should be checked regularly. Never use the product if the mains lead or plug is damaged.
- If the mains lead has been damaged, it must only be replaced by the manufacturer, authorised service facility or qualified tradesman. This is to prevent the risk of electric shock or fire.

Assembly

1. Unscrew the lampshade from the lamp base and turn it over.



2. Screw the lampshade onto the lamp base.
3. Fit a light bulb, 1 × E27, max. 10 W (sold separately).



Responsible disposal

This symbol indicates that the product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Voltage	220–240 V AC, 50/60 Hz
Light source	1 × E27 max 10 W (sold separately)
Cable length	1.8 m
Size	Ø 30 × 40 cm

Bordslampa Bonnie

Art.nr 46-1882 Modell UV-CO-251119

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet




Varning!


- Nätkabeln bör regelbundet kontrolleras. Använd aldrig produkten om nätkabeln eller stickproppen är skadade.
- Om nätkabeln skadats ska den, för att risk för elektrisk stöt eller brand ska undvikas, endast bytas av tillverkaren, dess serviceställe eller av en kvalificerad yrkesman.

Montering

1. Skruva loss lampskärmen från lampfoten och vänd på den.



2. Skruva fast lampskärmen på lampfoten
3. Montera en ljuskälla, 1 x E27 max 10 W (säljs separat).



Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas om hand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Nätanslutning	220–240 V AC, 50/60 Hz
Ljuskälla	1 x E27 max 10 W (säljs separat)
Sladdlängd	1,8 m
Mått	Ø 30 x 40 cm

Bordlampe Bonnie

Art.nr 46-1882 Modell UV-CO-251119

Les gjennom hele bruksanvisningen før produktet tas i bruk, og ta vare på den for fremtidig bruk. Vi tar forbehold om eventuelle feil i tekst og bilder, samt endringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, kontakt vårt kundesenter.

Sikkerhet




Advarsel!


- Strømledningen bør kontrolleres regelmessig. Bruk ikke produktet dersom strømledning eller støpsel er skadet.
- Dersom strømledningen er skadet, skal den, for å unngå elektrisk støt eller brann, skiftes av produsenten, på et serviceverksted eller av annen fagperson.

Montering

1. Skru av lampeskjermen fra lampesokkelen og snu den.



2. Skru lampeskjermen fast på lampesokkelen.
3. Sett inn en lyskilde, 1 x E27, maks. 10 W (selges separat).



Avfallshåndtering

Dette symbolet betyr at produktet ikke må kastes sammen med øvrig husholdningsavfall. Dette gjelder i hele EØS. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en tilfredsstillende måte. Når produktet skal kasseres, benytt eksisterende systemer for returhåndtering eller kontakt forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig forsvarlig måte.



Spesifikasjoner

Nettspenning	220–240 V AC, 50/60 Hz
Lyskilde	1 x E27 maks 10 W (selges separat)
Kabellengde	1,8 m
Mål	Ø 30 x 40 cm

Pöytävalaisin Bonnie

Tuotenro 46-1882 Malli UV-CO-251119

Lue koko käyttöohje ja säästä se tulevaa käyttöä varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus




Varoitus!


- Tarkista virtajohdon kunto säännöllisesti. Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vioittunut.
- Vioittuneen virtajohdon saa vaihtaa ainoastaan valmistaja, sen määräämä huoltopiste tai valtuutettu ammattilainen. Näin vähennetään sähköiskujen ja tulipalojen riskiä.

Asennus

1. Kierrä lampunvarjostin irti lampunjalustasta ja käännä se oikein päin.



2. Kierrä lampunvarjostin kiinni lampunjalkaan.
3. Asenna polttimo, 1 x E27, enintään 10 W (myydään erikseen).



Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Verkkoliitäntä	220–240 V AC, 50/60 Hz
Lamppu	1 x E27 enin. 10 W (myydään erikseen)
Johdon pituus	1,8 m
Mitat	Ø 30 x 40 cm

Bordlampe Bonnie

Art.nr 46-1882 Model UV-CO-251119

Læs hele brugsanvisningen, før produktet tages i brug, og gem den til fremtidig reference. Vi tager forbehold for eventuelle fejl i tekst og billeder samt nødvendige ændringer af tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørgsmål, kontakt venligst vores kundeservice.


Sikkerhed

⚠ Advarsel:


- Netledningen skal kontrolleres regelmæssigt. Brug aldrig produktet, hvis netledningen eller stikket er beskadiget.
- Hvis netledningen er beskadiget, må den kun udskiftes af producenten, et autoriseret værksted eller en kvalificeret håndværker. Dette er for at forhindre risikoen for elektrisk stød eller brand.

Montering

1. Skru lampeskærmen af lampefoden, og vend den om.



2. Skru lampeskærmen fast på lampefoden.
3. Monter en lyskilde, 1 x E27, maks. 10 W (sælges separat).



Afaldshåndtering

Dette symbol angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at forhindre skade på miljøet eller sundhedsrisici som følge af forkert affaldshåndtering, skal produktet afleveres til genanvendelse, så materialerne kan håndteres ansvarligt. Når du genanvender produktet, skal du aflevere det på en genbrugsstation eller kontakte forhandleren. De vil sørge for, at produktet bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde.



Specifikationer

Spænding	220–240 V AC, 50/60 Hz
Lyskilde	1 x E27 maks 10 W (sælges separat)
Ledningslængde	1,8 m
Mål	Ø 30 x 40 cm