

CO/TECH®

Halogen Floodlight

Halogenbelysning
Halogenbelysning
Halogenivalaisin



Important!

Read the entire instruction manual carefully and make sure that you fully understand it before you use the equipment. Keep the manual for future reference.

Viktig information:

Läs hela bruksanvisningen noggrant och försäkra dig om att du har förstått den innan du använder utrustningen och spara den för framtida bruk.

Viktig informasjon:

Les disse anvisningene nøye og forsikre deg om at du forstår dem før du bruker enheten og oppbevar dem for senere bruk.

Tärkeätä tietoa:

Lue nämä ohjeet huolellisesti ja varmista että olet ymmärtänyt ne, ennen kuin alat käyttää laitetta. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten.

ENGLISH

SVENSKA

NORSK

SUOMI

ART.NO.
32-1508, 32-4447, 32-5069

Ver. 200810

Halogen Floodlight with IR (Motion detector)

ART.NO.: 32-1508, 32-4447, 32-5069

Please read the entire instruction manual before using and save it for future use.
We apologise for any text or photo errors and any changes of technical data.
If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services (see address on reverse).

Description

The halogen light is combined with the infra-red detector that scans an variable detection zone. When the detector senses movement inside the detection zone the light automatically comes on.

This makes it suitable for stairs, carports, and backyards, for your convenience and security. The light comes on for as long as there is motion within the detection zone. Approved for outdoor use.

Positioning the floodlight

Consider the following advice:

- Do not mount the light on vibrating surfaces, halogen bulbs are sensitive to knocks and vibrations.
- The best height to mount the light is 1.8 – 2.5 m above the detection zone (Fig. 1A).
- Do not point the sensor at the sun.
- To avoid the light coming on unnecessarily, do not aim the sensor towards heat sources such as BBQ's, AC units, other outdoor lighting, car headlights or sources of electromagnetic interference such as transformers.
- Do not aim the sensor at reflective surfaces such as white walls or swimming pools. The floodlight's detection zone (max.12 m at 180°) can vary depending on how high and where it is positioned. Changes in temperature can affect the range of the sensor.
- Before positioning the floodlight, bear in mind that movement across the detection zone will be detected before motion towards or away from the sensor. (Fig.1B,C).




Fig.1A




Fig. 1B




Fig. 1C

Installation




Fig. 2A

1. Important: Read the entire instruction manual before installation. The installation should be carried out by a qualified electrician and conform to current regulations.
2. **Warning!** Make sure that the power is turned off and that the fuse is removed before beginning any installation, change of light bulb or service.
3. Remove the wall bracket.
4. Using the bracket as a template, mark the position of the screw holes. Drill the holes in the wall where the light is to be mounted. Use suitable screws and wall plugs if necessary. The floodlight must be fixed securely. Mount the floodlight horizontally ($\pm 4^\circ$) (Fig. 3A).

5. Remove the cover of the junction box, remove the cable gland and strain relief, feed in the power cable (3G 0.75) through the gland and rubber grommet. Connect the three wires of the cable to the terminal block (Fig. 2B).




Fig. 2B

6. Replace the terminal block, cable strain relief, cable gland and cover. Tighten the screws.
7. Undo the screws in the lamp cover and open it. Insert a light bulb between the spring-loaded holders. Close the lamp cover and tighten the screws.

Bear this in mind when changing light bulbs: Let the bulb cool before removing it, do not touch it with your fingers and make sure that all the lamp cover seals are intact.

8. Fix the light to the wall bracket; tighten all screws and lock nuts. Position the floodlight in the desired place.
9. Replace the fuse and adjust the light pattern.

Important! Undo lock nuts and screws before adjusting the angle of the light.

Warning: This light must NOT be directed at flammable surfaces (Fig. 3B,C).




Fig. 3A




Fig. 3B




Fig. 3C

Controls

- Operating time after activation the illumination time can be adjusted from (10±5 seconds) to (4±1 minutes), this time is altered by turning the [TIME] dial + or -. **Note!** Each time the detector senses a movement the operating time starts again.
- The light sensitivity needed for activation is measured by a photocell which differentiates between light and dark. Adjust it by turning the [LUX] dial from **Sun** to **Moon**. **Sun** is used during the day until nightfall; **Moon** is only used at night, in the dark.
- The motion sensitivity is controlled by the [SENS] dial, which alters the distance needed between the sensor and the motion in order to activate the light. Turn the dial towards the (+) to increase the distance needed, and the opposite way to lessen the distance needed to activate the light.




Fig. 4

Setting the motion detector (Fig.4)

1. Set the [LUX] dial to **Sun**, let the sensor stabilise for half a minute, make sure that the [TIME] dial is set on minimum (-). The floodlight will now activate for 30 seconds (this will happen within 1 minute).
2. Point the sensor towards the area you wish to scan.
3. Ask a friend to pass through the detection zone, carefully adjust the angle of the sensor arm until the floodlight is activated by your friend (see Fig. 1B).
4. Adjust the operating time using [TIME] until it is set to your wishes.
5. If you just want the light to come on in the dark, adjust the light sensitivity by turning the [LUX] dial from **Sun** to **Moon**. If you want the light to come on at dusk, wait until the light level has fallen to the desired level and then slowly turn the [LUX] dial towards the **Sun** symbol whilst having a friend walk across the detection zone. Turn the dial until the floodlight comes on. This procedure sometimes needs to be repeated before the correct setting is found.

Important! When adjusting the angle of the floodlight, make sure that its housing does not come too close to the sensor, the heat from the light might interfere with the sensor. Wipe the lens of the sensor with a damp cloth a few times a year but never open the sensor casing it could be damaged and the guarantee would become void.

Technical specifications

Max. range:	°12 metres at 180° scanning angle
Operating Time:	(10±5 seconds) to (4±1 minutes)
Type of sensor:	Infra-Red (PIR)
Mains supply:	230 V AC, 50 Hz
Power Consumption:	4 W (sensor alone)
Max power consumption:	500 W for RP500BW and 150 W for RP150BW
Protection Class:	IP44 (approved for outdoor use)

Disposal

Follow local ordinances when disposing of this product. If you are unsure about how to dispose of this product contact your municipality.

Troubleshooting

Problem	Possible cause	Remedy
The floodlight is not activated by movement in the detection zone.	Power cut, blown fuse, light switched off.	Check the connections, fuses, switches.
	Blown bulb.	Inspect, replace.
	The area is too light.	Alter the direction of the sensor, move the sensor.
	The control dial/s is/are set wrong.	Adjust the angle of the sensor or adjust the control dial.
	The sensor is aimed wrong.	Alter the direction of the sensor or adjust it.
The floodlight comes on for no reason.	Heat from the floodlight housing is activating the sensor.	Adjust it. The min.distance between the floodlight and the sensor must be 40 mm.
	Heat sources, lighting or cars are activating the sensor.	Direct the sensor head away from the sources of interference.
	Wild animals/birds, pets activating the sensor.	Changing the direction of the sensor head can help.
	Interference from other machinery on the same phase.	Try this: Replace blown fuse, replace fluorescent tube and/or reactor and starter.
	Reflections from swimming pool or other reflecting surface.	Point the sensor in another direction.
The floodlight does not go off.	Lights all the time.	Pointing the sensor in another direction might help.
	Lights too long.	Reduce the setting using the [TIME] dial.
The floodlight comes on during the day.	The [LUX] dial is set on daylight (Sun).	Adjust the [LUX] setting and test it.

Halogenbelysning med IR (Rörelsevakt)

ART.NR: 32-1508, 32-4447, 32-5069

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst (se adressuppgifter på baksidan).

Beskrivning

Halogenstrålkastaren är kombinerad med en infraröd detektor, som söker av ett inställbart område. När den känner av en rörelse inom inställt område tänds strålkastaren direkt.

Detta gör den lämplig i trappor, carport och vid uteplatsen, för din bekvämlighet och säkerhet. Den fortsätter att lysa så länge som något rör sig i inställt område. Godkänd för utomhusbruk (IP44).

Placering av Strålkastare

Tänk på följande för bästa resultat:

- Montera inte på vibrerande yta, halogenrör-lampan är känslig för stötar och vibrationer!
- Lämpligaste monteringshöjd är 1,8 till 2,5 meter över området som skall avsökas (Fig. 1A).
- Rikta inte sensorn mot solen.
- För att undvika onödig tändning, skall sensorn inte riktas mot värmekällor som t.ex. grill, luftkonditioneringsaggregat, annan utomhusbelysning, bilstrålkastare eller elektromagnetiska störningskällor t.ex. transformatorer.
- Rikta inte sensorn mot reflekterande ytor t.ex. vit vägg eller swimmingpool. Strålkastarens avsökningsområde (max 12 m vid 180°) kan variera beroende på monteringshöjd och placering. Temperaturändring kan ändra räckvidden för sensorn.
- Innan du väljer plats för strålkastaren, tänk på att rörelse tvärs över avsökningsområdet tänder tidigare än rörelse mot eller från (Fig. 1B,C).




Fig. 1A




Fig. 1B




Fig. 1C

Installation




Fig. 2

1. Viktigt: Läs igenom hela bruksanvisningen före installation. Installation får endast utföras av behörig elektriker, enligt gällande bestämmelser.
2. **Varning!** Förvissa dig om att strömmen är frånslagen och säkringen är uttagen före installation, lampbyte och service!
3. Tag bort väggfästet.
4. Använd väggfästet som mall, märk ut skruvhålen på monteringsytan, borra hål för fästskruvarna, där strålkastaren skall monteras. Använd lämpliga skruvar och ev. pluggar strålkastaren skall monteras stabilt! Placera strålkastaren horisontellt ($\pm 4^\circ$) (Fig. 3A).

5. Tag bort locket till kopplingsboxen, tag bort kabelgenomföringen och dragavlastningen, dra in anslutningskabeln (3G 0,75) genom kabelgenomföring och gummitätning. Anslut nätkabelns tre ledare till kopplingsplint, fas, nolla, skyddsjord (Fig. 2B). Se märkningen i kopplingsboxen.




Fig. 2B

6. Sätt tillbaka kopplingsplint, dragavlastning, kabelgenomföring och lock. Dra åt skruvar.
7. Lossa skruven i front-kåpan och öppna. Sätt in lampan mellan de fjäderbelastade hållarna. Stäng frontkåpan, och dra åt skruven.

Tänk på detta vid lampbyte: Låt lampan kallna innan byte, vidrör inte lampan med fingrarna och se till att packningen i frontkåpan ligger rätt.

8. Sätt fast belysningen i väggfästet, drag åt skruvarna med låsbrickor och låsmuttrar. Ställ in strålkastaren i önskat läge.
9. Sätt tillbaka säkringen, och justera ljusbilden.

Viktigt! Lossa alltid låsmuttrar och -skruvar innan justering.

Varning: Belysningen får EJ riktas mot brännbara ytor (Fig. 3B,C).




Fig. 3A




Fig. 3B




Fig. 3C

Manöverknappar

- Inkopplingstiden efter aktivering kan ställas från (10±5 sekunder) till (4±1 minuter), minska eller öka tiden steglöst med ratten [TIME] enligt märkning + eller -. **Obs!** Varje ny detektering av sensorn startar om inkopplingstiden tiden på nytt.
- Ljus-känslighet för aktivering, mäts av en fotocell som känner av ljus och mörker, justera steglöst med ratten [LUX] mellan **Sol** och **Måne**, **Sol** används från dagsljus till mörkt och **Måne** endast vid mörker.
- Känslighet för rörelseaktivering, med ratten [SENS] justeras avståndet mellan sensor och rörelse, som krävs för aktivering. Vrid mot (+) för att ställa in på max avstånd, och motsatt för att minska avståndet.




Fig.4

Inställning av rörelsesensor (Fig. 4)

1. Ställ ratten [LUX] på ljus **Sol**, låt sensorn stabiliseras i en halv minut, kontrollera nu att ratten [TIME] är inställd på minimum (-). Strålkastaren kommer nu att aktiveras i 30 sekunder (detta sker inom 1 minut).
2. Rikta sensorn mot området som skall avkännas.
3. Tag en person till hjälp, som skall röra sig tvärs över området, justera försiktigt vinkeln på sensor-armen tills strålkastaren aktiveras av personen som rör (Fig. 1B).
4. Justera inkopplingstiden med [TIME] till önskad inställning.
5. För att ställa in ljuset, som behövs för aktivering, vrid ratten [LUX] från **Sol** till **Måne** för att aktivera strålkastaren bara i mörker. Om belysningen skall tändas redan i skymningen, vänta till ljuset har avtagit till önskad nivå, vrid sedan långsamt [LUX] mot dagsljus (Sol), samtidigt som en medhjälpare går sakta tvärs över ytan som övervakas, vrid till strålkastaren tänds. Ibland behövs denna inställning repeteras för att nå önskad inställning.

Viktigt! När du justerar strålkastaren, se till att inte strålkastarens hölje kommer nära sensorn, hettan från lampan kan störa funktionen. Torka av sensorlinsen med fuktad trasa några gånger om året, men tag aldrig bort kåpan över sensorn, den kan bli förstörd, och garantin gäller inte.

Tekniska data

Max. räckvidd:	12 meter vid 180° sökvinkel
Tidsinställning:	10±5 sekunder till 4±1 minuter
Sensortyp:	Infraröd (PIR)
Nätspänning:	230 V~ 50 Hz
Strömförbrukning:	4 W (endast sensor)
Max effektförbrukning:	500 W för RP500BW och 150 W för RP150BW
Kapsling:	IP44 (godkänd för utomhusbruk)

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter.

Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Felsökning

Problem	Tänkbar orsak	Åtgärd
Strålkastaren aktiveras inte av rörelse i området.	Strömavbrott, bränd säkring, i el-centralen, strömbrytare avslagen.	Kontrollera anslutningar, säkringar, strömbrytare.
	Lampan trasig.	Kontrollera, byt.
	Omgivningen är för ljus.	Rikta sensor i annan riktning, byt plats.
	Fel inställning av kontrollratt(ar).	Justera sensorvinkel el. inställningsratt.
	Sensor är felriktad.	Ändra sensorriktning och/eller justera.
Strålkastaren tänds utan orsak.	Hetta från strålkastarens hölje aktiverar sensorn.	Justera, min. avstånd 40 mm mellan strålkastarhöljet och sensorhuvud.
	Värmekällor, belysning eller bilar i rörelse aktiverar sensorn.	Ändra riktning på sensorhuvud bort från störningskällor.
	Vilda djur/fåglar, husdjur aktiverar.	Ändra riktning på sensorhuvud, kan hjälpa.
	Störning från start/stopp av andra maskiner på samma fas.	Försök med detta: Byt trasig säkring, byt lysrör och/eller reaktor och glimtändare.
	Reflexer från swimmingpool eller annan reflekterande yta.	Rikta sensorn åt ett annat håll.
Strålkastaren fortsätter att lysa.	Lyser hela tiden.	Rikta sensorn åt ett annat håll, det kan hjälpa.
	Lyser för länge.	Minska inställning på [TIME] ratt.
Strålkastaren lyser på dagtid.	[LUX] ratten är inställd på dagsljus (Sol).	Justera [LUX] inställning och prova.

Halogenbelysning med IR-bevegelsesdetektor

ART.NR.:32-1508, 32-4447, 32-5069

Les nøye igjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. Vi reserverer oss mot ev. tekst- og bildefeil, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter (se opplysninger på baksiden).

Beskrivelse

Halogenstrålekasteren er kombinert med en infrarød detektor, som virker innenfor et forhåndsinnstilt område. Når en bevegelse registreres innenfor dette området, tennes strålekasteren umiddelbart.

Belysningen er egnet for trapper, carporter og uteplasser, for din bekvemlighet og sikkerhet. Den vil lyse så lenge det er bevegelser innenfor det innstilte området. Produktet er godkjent for utendørs bruk (IP44).

Plassering av strålekasteren

Tenk på følgende for best mulig resultat:

- Monter ikke produktet på en vibrerende bakgrunn. Halogenlampen er følsom for støt og vibrasjoner!
- Passende monteringshøyde er 1,8 til 2,5 meter over det området som skal belyses (Fig. 1A).
- Sensoren må ikke rettes mot solen.
- For å unngå at strålekasteren skal tennes unødig, må ikke sensoren rettes mot varmekilder som f.eks. grill, luftkondisjoneringsaggregat, annen utendørsbelysning, lysstråler fra billykter eller elektromagnetiske kilder, som transformatorer.
- Reflektoren må ikke rettes mot reflekterende overflater som f.eks. hvite vegger eller svømmebasseng. Strålekasterens virkeområde (maks. 12 m ved 180°, Fig. 1A) kan variere avhengig av monteringshøyde og plassering. Forandring i temperatur kan virke inn på sensorens rekkevidde.
- Før du velger en plass for strålekasteren bør du tenke på at bevegelser på tvers av belysningens stråler (Fig. 1B) oppdages raskere enn bevegelser rett mot sensorens stråler (Fig. 1C).




Fig. 1A




Fig. 1B




Fig. 1C

Installasjon




Fig. 2

1. **Viktig:** Les hele bruksanvisningen før installasjon. Installasjonen skal kun utføres av godkjente elektrikere i henhold til gjeldende bestemmelser.
2. **Advarsel!** Påse at strømmen er koblet fra, og sikringen skrudd ut før installasjon, skifting av lyspære og service!
3. Ta av veggfestet.
4. Bruk veggfestet som mal, merk punkter for skru hull og bor hullene. Bruk passende skruer og ev. plugger. Strålekasteren skal monteres slik at den henger stabilt! Plasser strålekasteren horisontalt ($\pm 4^\circ$) (Fig. 3A).
5. Installasjonen skal kun utføres av godkjente elektrikere i henhold til gjeldende bestemmelser.
6. Lyspæren settes i ved først å skru løs skruene på frontdekslet. Pæren plasseres mellom de fjærbelastede holderne og frontdekslet settes på plass igjen.
Husk at lyspæren må bli kald før du skifter den ut. Ikke ta på pæren med fingrene. Påse at pakningen i frontdekslet ligger riktig.
7. Sett strålekasterdelen fast i holderen og dra til skruene med låsebrikker og mutre. Still strålekasteren inn i ønsket posisjon.
8. Skru i sikringene og juster lysbildet.

Viktig! Løsne alltid låsemutrene og –skruene før justering.

Advarsel: Belysningen må IKKE rettes mot brennbare overflater (Fig. 3B,C).




Fig. 3A




Fig. 3B




Fig. 3C

Innstillingsknapper

- Tiden det tar fra aktivering til lyset skrur på, kan stilles inn fra 10 ± 5 sekunder til 4 ± 1 minutter. Denne tidsreguleringen utføres med justerrattet, som er merket med [TIME]. + forlenger innkoblingstiden og - reduserer den. **OBS!** Når du beveger deg innenfor virkeområdet mens lyset er tent, vil lystiden starte å "telle" fra begynnelsen av igjen.
- Lysfølsomheten for aktivering, måles av en fotocelle som kjenner lys/mørke. Denne stilles inn trinnløst mellom **Sol** og **Måne** med justerrattet som er merket med [LUX]. **Sol** brukes fra dagslys til mørkt, mens **Måne** kun brukes for mørket.
- Følsomhet for bevegelsesaktivering, justeres med rattet merket [SENS]. Med denne justeringen bestemmes avstanden fra sensoren til utslag ved bevegelse. Vri mot (+) for å stille inn på maks. avstand, og motsatte vei for å redusere denne.




Fig. 4

Innstilling av bevegelsessensor (Fig. 4)

1. Still justerrattet [LUX] på **Sol**, la sensoren stabilisere seg i et halvt minutt og kontroller at justerrattet [TIME] er innstilt på minimum (-). Strålekasteren kommer nå til å aktiveres i 30 sekunder. (Dette foregår iløpet av 1 minutt).
2. Rett sensoren mot det området den skal brukes i.
3. Få hjelp av en annen person, som skal bevege seg på tvers av området. Juster forsiktig vinkelen på sensor-armen til strålekasteren aktiveres av personen som beveger seg i virkeområdet (Fig. 1B).
4. Juster innkoblingstiden med [TIME].
5. For å stille inn lysfølsomheten, som skal aktivere sensoren, vris justerrattet [LUX] fra **Sol** mot **Måne**. Når Justerrattet står på **Måne** vil strålekasteren kun lyse i mørket. Ønsker du at lyset skal skrus på i skumringen, stillers justerrattet mellom **Sol** og **Måne**.

Viktig! Når du justerer strålekasteren, må du påse at ikke lampens deksel kommer nær sensordekselet. Varmen fra lyspæren kan forstyrre funksjonen.

Tørk sensorlinsen med en lett fuktet klut, et par ganger i løpet av året, men fjern aldri dekslet på sensoren. Da kan sensorens funksjon bli ødelagt, og garantien gjelder ikke.

Spesifikasjoner

Maks. rekkevidde:	12 meter ved 180° søkevinkel
Tidsinnstilling:	10 ± 5 sekunder til 4 ± 1 minutter
Sensortype:	Infrarød (PIR)
Nettspenning:	230 V, 50 Hz
Strømforbruk:	4 W (kun sensor)
Maks. energiforbruk:	500 W for RP500BW og 150 W for RP150BW
IP-klasse:	IP44 (godkjent for utendørs bruk)

Avfallshåndtering

Når du skal kassere dette produktet, skal det skje i henhold til gjeldende forskrifter. Dersom du er usikker på reglene, ta kontakt med lokale myndigheter for mer informasjon.

Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Tiltak
Strålekasteren aktiveres ikke av bevegelser innenfor virkeområdet.	Strømsavbrudd, sikringen har gått/er utløst, strømbryter skrud av.	Kontroller alle koblinger, sikringer og strømbryter.
	Lyspæren er gått.	Sjekk lyspæren og skift ev. ut.
	Omgivelsene er for lys.	Still sensoren inn i en annen retning, eller heng den opp et annet sted.
	Feil innstilling av justerratt (ene).	Juster på nytt.
	Sensoren er dreid feil vei.	Juster sensoren, slik at den kommer riktig vei.
Strålekasteren tennes uten grunn.	Varme fra strålekasterens deksel aktiverer sensoren.	Juster avstanden (min 40 mm mellomrom).
	Varmekilder, belysning eller biler i bevegelse, aktiverer sensoren.	Forandre retning på sensorhode.
	Sensoren aktiveres av vilde dyr, fugler eller husdyr.	Forandre retning på sensorhode.
	Forstyrrelser fra start/stopp fra andre maskiner på samme fase.	Prøv å skifte sikringer, lysrør.
	Raflekser fra svømmebasseng eller annen reflekterende overflater.	Forandre retning på sensorhode.
Strålekasteren fortsetter å lyse.	Lyser hele tiden.	Forandre retning på sensorhode.
	Lyser for lenge.	Reduser innstillingen på [TIME] justerrattet.
Strålekasteren lyser på dagtid.	[LUX] rattet er innstilt på dagslys (sol).	Juster [LUX] rattet.

Halogeenivalaisin ja liiketunnistin

TUOTENRO: 32-1508, 32-4447, 32-5069

Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvavirheistä. Jos laitteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).


Kuvaus

Halogeenivalonheittimessä on infrapunatunnistin, joka tunnistaa säädetyllä alueella. Kun se tunnistaa liikettä tällä säädetyllä alueella, se syttyy välittömästi. Täten se sopii hyvin rappuihin, autokatokseen ja ulko-oleskelutilaan lisäämään mukavuutta ja turvallisuutta. Valaisin on helppokäyttöinen ja luotettava. Se on päällä niin kauan kuin joku liikkuu säädetyllä alueella. Valaisin on hyväksytty ulkokäyttöön (IP44).


Valonheittimen paikan valinta

Ota huomioon seuraavat seikat parhaan tuloksen saamiseksi:


- Älä asenna valonheittintä tärisevään pintaan, halogeenilamppu on sekä isku- että värinäherkkä!
- Sopivin asennuskorkeus on 1,8 – 2,5 m tunnustusalueen yläpuolella (Kuva 1A).
- Älä suuntaa liiketunnistinta aurinkoa kohti.
- Älä suuntaa liiketunnistinta esim. grilliin, ilmastointilaitteeseen, muuhun ulkovaistaistukseen, autonvaloihin tai elektromagneettisiin häiriölähteisiin, esim. muuntajiin.
- Älä suuntaa liiketunnistinta heijastaviin pintoihin, esim. valkoiseen seinään tai uima-altaaseen. Tunnistusalue (korkeintaan 12 m, 180°) voi vaihdella riippuen asennuskorkeudesta ja valonheittimen asennuspaikasta. Lämpötilanmuutos voi muuttaa tunnistusalueen ulottuvuutta.
- Ennen kuin valitset valonheittimelle paikan, ota huomioon, että tunnistusalueen läpi kulkeva poikittaisliike sytyttää lampun nopeammin kuin liike, mikä tulee kohti tai siitä pois päin (Kuva 1B,C).



Kuva 1A




Kuva 1B



Kuva 1C


Asennus



Kuva 2

1. Tärkeää: Lue koko käyttöohje ennen asennusta. Vain valtuutettu sähkömies saa tehdä asennuksen vallitsevien määräysten mukaan.
2. **Varoit!** Varmista ennen asennusta, lampunvaihtoa ja huoltoa, että virta on katkaistu ja sulake poistettu!
3. Irrota seinäkiinnitin.
4. Käytä seinäkiinnikettä mallina ruuvien merkkäämiseksi ja poraa valonheittimen kiinnitysruuvien reiät asennuskohtaan. Käytä sopivia ruuveja ja mahdollisesti tulppia. Valonheitin on asennettava tukevasti! Asenna valonheitin vaakasuoraan ($\pm 4^\circ$) (Kuva 3A.)

5. Poista kytkentälokeron kansi, johdon läpivienti ja vedonpoistaja, vedä liitosjohto (3G 0,75) läpiviennin ja kumitiivisteiden läpi. Liitä verkkojohdon kolme johdinta kytkentäalustaan (vaihe, nolla, maa) (Kuva 2B).




Kuva 2B

6. Aseta kytkinrima, vedonpoistaja, läpivienti ja kansi takaisin. Kiristä ruuvit.
7. Irrota etukannen ruuvi ja avaa valonheitin. Aseta lamppu jousikuormitettuihin pidikkeisiin. Sulje kansi ja kiristä ruuvi. Huomioi lampunvaihtojen yhteydessä: Anna lampun jäähtyä ennen sen vaihtoa; älä koske siihen sormin ja varmista, että tiiviste on oikein paikallaan.


8. Kiinnitä valonheitin seinäkiinnikkeeseen ja kiristä aluslaatoilla ja lukkomuttereilla varustetut kiinnitysruuvit. Valitse valonheittimelle haluamasi asento.
9. Aseta sulake takaisin paikalleen ja säädä valokenttä.

Tärkeää! Irrota lukkomutterit ja –ruuvit aina ennen säätöä.


Varoitus: Valonheitintä ei saa suunnata helposti syttyihin pintoihin (Kuva 3B,C).



Kuva 3A




Kuva 3B



Kuva 3C

Toimintonäppäimet

- Valonheittimen aktivoinnin jälkeinen päälläolo voidaan säätää 10±5 sekunnista 4±1 minuuttiin. Ajan vähennys tai lisäys tapahtuu ratilla [TIME] (+ ja -). **Huomio!** Jokainen tunnistimessa tapahtuva ajanmuutos käynnistää päälläoloajan uudestaan.
- [LUX]-nupilla säädetään, missä valaistuksessa valaisin aktivoituu. Tee säätö LUX-nupilla, joka on merkitty **auringolla** ja **kuulla**. **Aurinko** on säätöön valoisasta pimeään ja **Kuu** ainoastaan pimeään.
- Liikeaktivoinnin herkkyuden säätöratilla [SENS] säädetään tunnistimen ja liikkeen etäisyys, mikä on määriteltävä aktivoimista varten. Saat korkeimman mahdollisen etäisyyden kääntämällä rattia kohti (+) ja päinvastaiseen suuntaan (-) vähentääksesi etäisyyttä.



Kuva 4

Liiketunnistimen säätö (Kuva 4)

1. Aseta ratti [LUX] valokohtaan **Aurinko**, anna tunnistimen vakaantua puoli minuuttia. [TIME]-ratin on oltava minimissä (-). Valonheitin aktivoituu 30 sekunnissa (minuutin sisällä).
2. Suuntaa tunnistin valvottavaa aluetta kohti.
3. Ota toinen henkilö avuksi liikkumaan alueen poikki, säädä tunnistimen vartta varovasti, kunnes valonheitin aktivoituu henkilön liikkeestä (Kuva 1B).
4. Säädä päällekytkentäaika ratilla [TIME] haluamasi kohtaan.
5. Käännä rattia [LUX] valonherkkyyden säätöä varten **Auringosta Kuuhun** aktivoiaksesi valonheittimen toimimaan vain pimeässä. Jos valonheitin halutaan toimimaan jo hämärässä, odota, että valo on haluamassasi tasossa ja käännä rattia [LUX] varovasti päivänvaloa kohti **Aurinko** samalla kun henkilö liikkuu hitaasti valvottavan alueen yli ja käännä kunnes valonheitin syttyy. Joskus on tarpeellista toistaa ko. toimenpide halutun säädön saavuttamiseksi.

Tärkeää! Varmista valonheitintä säätäessäsi, ettei valaisimen kotelo joudu liian lähelle tunnistinta; lampun kuumuus voi häiritä toimintoa. Puhdista tunnistimen linssi kostealla rievulla pari kertaa vuodessa, mutta älä poista koskaan tunnistimen päällyskupua; se voi vioittua siitä, eikä vakuutus ole silloin enää voimassa.

Tekniset tiedot

Maksimi ulottuvuus:	12 metriä, 180° hakukulma
Ajansäätö:	(10±5 sekuntia) - (4±1 minuuttia)
tunnistintyyppi:	Passiivinen Infrapuna (PIR)
Vekkojännite:	230 V~ 50 Hz
Virrankulutus:	4 W (ainoastaan sensori)
Maksimi tehonkäyttö:	500 W: RP500BW ja 150 W: RP150BW.
Suojaluokka, kotelointi:	IP44 (Hyväksytty ulkokäyttöön)

Kierrätys

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä. Ota yhteys kuntasi jäteneuvontaan, mikäli olet epävarma.

Vianhakutaulukko

Ongelma	Mahdollinen syy	Toimenpide
Alueella tapahtuva liikehdintä ei sytytä valonheitintä.	Sähkökatko, sähkökaapissa on palanut sulake, virrankatkaisija on pois päältä.	Tarkasta liitokset, sulake, katkaisija.
	Rikkinäinen lamppu.	Tarkasta, vaihda.
	Ympäristö on liian valoisa.	Suuntaa tunnistin toisaalle, vaihda sen paikkaa.
	Säätöratin/-rattien asento on väärä.	Säädä tunnistuskulma tai. säätöratti.
	Tunnistinsuuntaus on väärä.	Muuta tunnistimen suunta ja/tai säädä sitä.
Valonheitin sytty ilman syytä.	Kuumuus valonheittimen kuoresta aktivoi tunnistimen.	Säädä minimietäisyys (40 mm) valonheitinkuoren ja tunnistimen pään väliin.
	Lämpölähteet, valaisimet tai liikkeellä olevat autot aktivoivat tunnistimen.	Käänä tunnistimen pää pois häiritsevista lähteistä.
	Villit eläimet (linnut), kotieläimet aktivoivat sen.	Tunnistimen suunnan vaihto voi auttaa.
	Samalla vaiheella käyvien koneiden käynnistys ja sammutus voi häiritä.	Tai yritä seuraavaa: Vaihda palanut sulake, vaihda valoputki ja/tai reaktori ja sytytin.
	Uima-allas ja muut heijastavat pinnat aktivoivat sen.	Suuntaa tunnistin toiseen suuntaan.
Valonheitin palaa edelleen.	Palaa koko ajan.	Suuntaa tunnistin toiseen suuntaan.
	Palaa liian kauan.	Vähennä säätöä [TIME] ratilla.
Valonheitin palaa päiväsaikaan.	[LUX] ratti on asetettu päivänvaloon Aurinko .	Säädä [LUX] säätöä ja kokeile.



SVERIGE

KUNDTJÄNST Tel: 0247/445 00
Fax: 0247/445 09
E-post: kundtjanst@clasohlson.se

INTERNET www.clasohlson.se

BREV Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

KUNDESENTER Tlf.: 23 21 40 00
Faks: 23 21 40 80
E-post: kundesenter@clasohlson.no

INTERNETT www.clasohlson.no

POST Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU Puh: 020 111 2222
Faksi: 020 111 2221
Sähköposti: info@clasohlson.fi

INTERNET www.clasohlson.fi

OSOITE Clas Ohlson Oy, Yrjönkatu 23 A, 00100 HELSINKI

UNITED KINGDOM

For consumer contact, please visit
www.clasohlson.co.uk and click on
customer service.

INTERNET www.clasohlson.co.uk