32-8866

Bluetooth USB adaptor

Bluetooth USB-adapter Bluetooth USB-adapter Bluetooth-sovitin, USB

Model: GUBTCR42

& Bluetooth®



Bluetooth USB adaptor Art. no. 32-8866 Model: GUBTCR42

Description

Bluetooth wireless technology is a global standard for wireless communication between stationary and mobile communication devices. Simple and completely without cables.

- Compatible with Bluetooth: V2.0: DUN, FAX, LAP, SPP, HID, HCRP, FTP, OPP, HSP, PAN, BIP, A2DP, AVRCP and GAVDP (Windows XP/2000), DUN, FAX, LAP, SPP, HID, HCRP, FTP, OPP (Windows 98SE/ME)
- USB 1.1
- Range up to 10 metres (Class 2)
- Can be used with most Bluetooth phones
- Supports Windows 98SE, ME, XP and 2000

Contents

- Bluetooth USB adaptor
- USB Cable
- CD
- Instruction manual

Installation

NOTE! Install the driver before the Bluetooth USB adaptor is connected to the computer.

Previous Bluetooth installation must be uninstalled before upgrading. You can do it in two different ways:

- Uninstall the old and install the new automatically with "Install Shield Wizard"
- Uninstall manually by: (first shut off all Bluetooth programs and devices)
 - 1. Go to "Control panel/Add or remove hardware"
 - 2. Mark "Bluetooth"
 - 3. Click on "Remove", confirm by clicking "Yes" in the next dialogue box.

Installation under Windows XP with servicepack 2

- 1. Connect the Bluetooth USB adaptor to a vacant USB port.
- 2. Allow Windows to find Bluetooth USD adaptor and install the driver.
- 3. Configure the Bluetooth connection.

Installation under Windows 98SE, ME, 2000 and XP without servicepack 2

 Insert the included CD in the CD ROM player, the disc starts automatically. If it does not start within 10 seconds: Click X:\Setup.exe ("X" is the unit symbol for your CD drive). If you install under Windows 98SE or ME files from the installation CD (for

the operating system) will be needed. Make sure you have the CD ready.

- 2. Click "Install".
- 3. Click [Next].
- 4. Mark "I accept..." to accept the license click on [Next].
- 5. Click [Install].
- 6. Click [Next].
- Connect the Bluetooth USB adaptor to a USB port on the computer when recommended. Click on [OK] next.
- The installation continues... wait a few seconds before the indicator displays 100%.
- 9. The installation is now completed. Click on [Finish].
- 10. Click on **[YES]** to restart the computer. The computer will now restart.

Configuration

Double click on the Bluetooth icon that has been created on the desktop.



Click on "New connection" and follow the instructions.

Troubleshooting

Why cannot the computer not find my device?

Activate "Detection" in the software.

Why can I not send files from my mobile phone to the computer? The included software must be installed.

Technical data

Supports of:	Windows 98SE, ME, XP and 2000
Size:	58.6 x 19.8 x 8.1 mm
Power Consumption:	Normally 40mA/5V
	Max 100mA/5V
Certifications:	FCC, CE and BQB
Operating temperature:	0 ~ 50°C at : humidity: 10 ~ 90 % RF
Interface:	USB V1.1

Follow the instructions on the screen and in the manual for your phone to make necessary installations!

Complete manual in English is on the CD, open X:\Usermanual\Usermanual_30313c.pdf ("X" is the unit symbol for your CD-ROM reader).

Bluetooth USB-adapter Art. nr. 32-8866 Modell: GUBTCR42

Beskrivning

Bluetooth trådlös teknologi, är en global standard för trådlös kommunikation mellan stationära och mobila kommunikationsenheter, enkelt och helt utan kablar.

- Kompatibel med Bluetooth: V2.0: DUN, FAX, LAP, SPP, HID, HCRP, FTP, OPP, HSP, PAN, BIP, A2DP, AVRCP och GAVDP (Windows XP/2000), DUN, FAX, LAP, SPP, HID, HCRP, FTP, OPP (Windows 98SE/ME)
- USB 1.1
- Räckvidd upp till 10 meter
- · Kan användas till de flesta Bluetooth-telefoner
- Stöder Windows 98SE, ME, XP och 2000

Förpackningen innehåller

- Bluetooth USB-adapter
- Anslutningskabel
- Cd-skiva
- Bruksanvisning

Installation

OBS!

Installera drivrutinerna innan Bluetooth USB adapter ansluts till datorn.

Tidigare Bluetooth-installation måste avinstalleras innan uppgradering till den nya.

Du kan göra det på två sätt:

- Avinstallera den gamla och installera den nya automatiskt med "Install Shield Wizard".
- Avinstallera manuellt genom att: (stäng först av alla Bluetooth -program och –enheter)
 - 1. Gå till "Kontrollpanelen/Lägg till eller ta bort program".
 - 2. Markera "Bluetooth".
 - Klicka på "Ta bort", bekräfta genom att klicka på "Ja" i nästa dialogruta.

Installation under Windows XP med servicepack 2

- 1. Anslut Bluetooth USB-adapter till en ledig USB-port.
- 2. Låt Windows hitta Bluetooth USB-adapter och installera drivrutinerna.
- 3. Konfigurera Bluetooth-anslutningen.

Installation under Windows 98SE, ME, 2000 och XP utan servicepack 2

1. Sätt in den medföljande cd-rom skivan i cd-rom läsaren, skivan startas automatiskt.

Om den inte startar inom ca 10 sekunder: Klicka på X:\Setup.exe ("X" motsvarar enhetsbeteckningen för din cd-rom läsare.)

Om du installerar under Windows 98SE eller ME kommer filer från installationsskivan (för operativsystemet) att behövas under installationen, se till att ha cd-skivan till hands.



2. Klicka på "Installera..".



3. Klicka på [Nästa].

🖶 InstallShield Wizard för Bluetooth Stack for Windows 🛛 🗙		
	Välkommen till InstallShield Wizard för Bluetooth Stack for Windows	
	InstallShield(r) Wizard kommer att installera Bluetooth Stack for Windows på datorn. Klicka på Nästa för att fortsätta.	
	< Bakát Nästa > Avbryt	

 Markera "Jag accepterar villkoren..." för att acceptera programlicensen och klicka på [Nästa].



5. Klicka på [Installera].

⊮ InstallShield Wizard för Bluetooth	Stack for Windows	×
Klar att installera programmet Programmet kan nu installeras.		
Klicka på Installera för att börja installa	tionen.	
Klicka på Bakåt om du vill granska eller a avsluta installationen.	ändra någon inställning. Klicka på Avbryt f	ör att
	< Bakât Installera	Avbryt

6.	Klicka på [Nästa] .	@ InstallSh	ield Wizard för Bluetooth Stack for Windows	_ 🗆 🗙
		Installera	ar Bluetooth Stack for Windows	
		Program	funktionerna som du har valt installeras.	<u>م</u>
		B	Vänta medan InstallShield Wizard installerar Bluetooth Stack for Windows. Det kan ta några minuter.	
			Status:	
			Kopierar nya filer	
		InstellShield -		
			< <u>Bekât</u> <u>Masta</u> >	bryt

SVENSK^A

 Anslut Bluetooth USB-adaptern till en USB-port på datorn när du uppmanas till detta. Klicka sedan på [OK].

Bluetoot	×	X
Ū,	Anslut Bluetooth-enheten och klicka på OK.	ka på OK.
	OK Avbryt	

 Installationen fortsätter..., vänta några minuter tills indikatorn visar 100 %.



 Installationen är nu färdig.
 Klicka på [Slutför].



10. Klicka på **[JA]** för att starta om datorn.

Datorn kommer nu att startas om.



Konfigurering

Dubbelklicka på "Bluetooth-ikonen" som har skapats på skrivbordet.



Klicka på "Ny anslutning" och följ instruktionerna på skärmen.



Felsökning

Varför hittar datorn inte min fjärrenhet?

Aktivera "Upptäckning" i programvaran

Tekniska data

Stöds av:	Windows 98SE, ME, XP och 2000
Storlek:	58,6 x 19,8 x 8,1 mm
Strömförbrukning:	Normalt 40mA/5V
	Max 100mA/5V
Certifiering:	FCC, CE och BQB
Användningstemperatur:	0 ~ 50°C vid luftfuktighet: 10 ~ 90 % RF
Interface:	USB V1.1

Följ anvisningarna på skärmen och bruksanvisningen till din telefon för att göra lämpliga inställningar!

Fullständig manual på Engelska finns på CD-skivan, öppna X:\Usermanual\Usermanual_30313c.pdf ("X" motsvarar enhetsbeteckningen för din CD-ROM läsare.)

Bluetooth USB adapter Art.nr. 32-8866 Modell: GUBTCR42

Beskrivelse

Bluetooth trådløs teknologi, er en global standard for trådløs kommunikasjon mellom stasjonære og mobile kommunikasjonsenheter, enkelt og helt uten kabler.

- Kompatibel med Bluetooth V2.0: DUN, FAX, LAP, SPP, HID, HRCP, FTP, OPP, HSP, PAN, BIP, A2DP, AVRCP og GAVDP (Windows XP/2000), DUN, FAX, LAP, SPP, HID, HCRP, FTP, OPP (Windows 98SE/ME)
- USB 1,1
- Rekkevidde opp til 10 meter
- Kan brukes til de fleste Bluetooth-telefoner.
- Støtter Windows 98SE, ME, XP og 2000

Forpakningen inneholder

- Bluetooth USB adapter
- Tilslutningskabel
- CD-plate
- Bruksanvisning

Installasjon

OBS!

Installer driverne før Bluetooth USB adapteren kobles til datamaskinen.

Tidligere Bluetooth-installasjon må slettes før oppgradering til den nye.

Du kan gjøre det på to måter:

- Slett den gamle og installer den nye automatisk med "InstallShield Wizard"
- Slett manuelt ved å: (skru først av alle Bluetooth -program og enheter)
- 1. Gå til "Kontrollpanel/Legg til eller fjern program"
- 2. Marker "Bluetooth"
- 3. Klikk på "Fjern", bekreft ved å klikke på "Ja" i neste dialogrute.

Installasjon under Windows XP med servicepack 2

- 1. Koble Bluetooth USB-adapter til en ledig USB-port.
- 2. La Windows finne Bluetooth USB-adapteren, og installere driverne.
- 3. Konfigurer Bluetooth-tilkoblingen.

Installasjon under Windows 98SE, ME, 2000 og XP uten Servicepack 2

 Sett inn den medfølgende CD-platen i CD-rom leseren, platen startes automatisk. «Dersom den ikke starter innen ca. 10 sekunder: Klikk på X:\Setup.exe ("X" tilsvarer enhetsbetegnelsen for din CD-rom leser.)

Dersom du installerer i Windows 98SE eller ME vil det være behov for filer fra installasjons-CD-en til operativsystemet under installasjonen, påse at du har CD-platen tilgjengelig.



2. Klikk på "Installer..".



3. Klikk på [Fortsett].

🖟 InstallShield Wizard för Bl	uetooth Stack for Windows
	Välkommen till InstallSheld Wizard för Bluetooth Stack for Windows InstallSheld(r) Woard kommer att Installera Bluetooth Stack for Windows på datorn. Kilcla på Nästa för att fortsätta.
	<bakât nāsta=""> Avbryt</bakât>

 Marker "Jeg aksepterer vilkårene..." for å akseptere programlisensen og klikke på [Fortsett].

🖟 InstallShield Wizard för Bluetooth Stack for Windows	×
Licensavtal Läs noggrant igenom följande licensavtal.	D
TOSHIBA CORPORATION	1
Licensavtal för slutanvändare	
Detta licensavtal för slutanvändare (hädanefter kallat "licensavtalet") är ett	
juridiskt bindande avtal mellan användaren och TOSHIBA	
CORPORATION (hādanefter kallat "TOSHIBA") som avser den	-
Jag accepterar villkoren i licensavtalet. Wag accepterar inte vilkoren i licensavtalet	
< Bakåt Nästa > Avbry	t

5. Klikk på [Installer].

🐺 InstallShield Wizard för Bluetooth Stack	for Windows
Klar att installera programmet Programmet kan nu installeras.	
Klicka på Installera för att börja installationen	
Klicka på Bakåt om du vill granska eller ändra i avsluta installationen.	sågon installning. Kicka på Avbryt för att
โกร่ะย์ไว้ที่ไช่ส่	< Bakåt Installera 💦 Avbryt

6. Klikk på [Fortsett].

🖟 InstallSh	iield Wizard för Bluetooth Stack for Windows	×
Installera Program	ar Bluetooth Stack for Windows funktionerna som du har valt installeras.	Z
P	Vänta medan InstallShield Wizard installerar Bluetooth Stack for Windows. Det kan ta några minuter.	
	Status:	
	Kopierar nya filer	
InstellShield -		
	< Bakåt (Vilista > Avbryt]

7. Koble Bluetooth USB-adapteren til en USB-port på datamaskinen, når du oppfordres til dette. Klikk deretter på **[OK]**.

Bluetoot	n		×
Ū,	Anslut Bluetooth	enheten och klicka	på OK.
	OK	Avbryt	

 Installasjonen fortsetter..., vent noen minutter til indikatoren viser 100%.



 Installasjonen er nå ferdig. Klikk på [Fullfør].

🖟 InstallShield Wizard för Bluetooth Stack for Windows 🛛 🛛 🖡		
	InstallShield Wizard slutförd InstallShield Wizard har installerat Bluetooth Stack for Windows, Kicka på Slutför för att avsluta guden.	
	< Bakêt Slutför 📈 Avbryt	

 Klikk på [JA] for å starte datamaskinen på nytt. Datamaskinen startes nå på nytt.

Installationsinformation för Bluetooth Stack for Windows
Du måste starta om systemet för att
konfigureringsändringarna i Bluetooth Stack for
Windows ska gälla, Klicka på Ja om du vill starta om
datorn nu eller klicka på Nej om du vill starta om
manuellt senare.
Ja
Nej

Konfigurering

Dobbelklikk på "Bluetooth-ikonet" som er plassert på skrivebordet.



Klikk på "**Ny tilkobling**" og følg instruksjonene på skjermen.



Feilsøking

Hvorfor finner ikke datamaskinen min fjernenhet? Aktiver "Oppdagelse" i programvaren.

Tekniske data

Støttes av:	Windows 98SE, ME, XP og 2000
Størrelse:	58,6 x 19,8 x 8,1 mm
Strømforbruk:	Normalt 40 mA/5V
	Maks 100 mA/5V
Sertifisering:	FCC, CE, BQB
Brukstemperatur:	0 - 50 °C ved luftfuktighet: 10 - 90 % RF
Interface:	USB V1.1

Følg anvisningene på skjermen og bruksanvisningen til din telefon for riktige innstillinger!

Fullstendig manual på engelsk finnes på CD-platen, åpne X:\Usermanual\Usermanual_30313c.pdf ("X" tilsvarer enhetsbetegnelsen for din CD-ROM leser.)

Bluetooth-sovitin, USB Tuotenro: 32-8866 Malli: GUBTCR42

Kuvaus

Langaton Bluetooth-tekniikka on maailmanlaajuinen langattoman viestinnän standardi kiinteiden ja langattomien viestintälaitteiden välillä. Helppoa, kun kaapeleita ei tarvita!

- Bluetooth-yhteensopivuus: V2.0: DUN, FAX, LAP, SPP, HID, HCRP, FTP, OPP, HSP, PAN, BIP, A2DP, AVRCP och GAVDP (Windows XP/2000), DUN, FAX, LAP, SPP, HID, HCRP, FTP, OPP (Windows 98SE/ME)
- USB 1.1
- Kantama jopa 10 metriä
- Voidaan käyttää useimpien Bluetooth-puhelimien kanssa
- Tuetut järjestelmät: Windows 98SE, ME, XP ja 2000

Pakkauksen sisältö

- Bluetooth-sovitin, USB
- Liitäntäkaapeli
- Asennuslevy (CD)
- Käyttöohje

Asennus

HUOM.! Asenna ajurit ennen laitteen liittämistä tietokoneeseen.

Aikaisemmat Bluetooth-asennukset tulee poistaa ennen uuden asennuksen aloittamista.

Voit suorittaa asennuksen kahdella eri tavalla:

- Poista vanha asennus ja suorita uusi asennus automaattisen uuden laitteen asennusohjelman avulla.
- Poista vanha asennus manuaalisesti: (sammuta ensin kaikki Bluetoothohjelmat ja -laitteet).
 - 1. Siirry Ohjauspaneeliin, napsauta "Lisää/poista sovellus".
 - 2. Valitse "Bluetooth".
 - Napsauta "Poista", ja vahvista valinta napsauttamalla seuraavassa ikkunassa "Kyllä".

Asennus, Windows XP (servicepack 2)

- 1. Liitä Bluetooth-sovitin vapaaseen USB-porttiin.
- 2. Windows löytää sovittimen ja asentaa ajurit.
- 3. Konfiguroi Bluetooth-liitäntä.

Asennus: Windows 98SE, ME, 2000 ja XP (ei servicepack 2:ta)

1. Aseta pakkaukseen sisältyvä CD-levy tietokoneesi CD-asemaan. Levy käynnistyy automaattisesti.

Mikäli asennusohjelma ei käynnisty: Napsauta X:\Setup.exe ("X" vastaa järjestelmäsi CD-ROM-aseman tunnusta.)

Jos asennat laitteen Windows 98SE- tai ME-ympäristöön, tarvitset käyttöjärjestelmän asennuslevyä.



2. Napsauta "Asenna".



3. Napsauta "Seuraava".

🖟 Bluetooth Stack for Windows - InstallShield Wizard 🛛 🛛 💌		
fig Bluetooth Stack for Window	s-Instalisheid Wizard Tervetuloa Bluetooth Stack for Windows-InstallShield Wizardiin Instalisheid(r) Wizard asentaa ohjeinan Bluetooth Stack for Windows. Jatka napsaultamala Seuraava.	×
	< Edellinen Seuraava > N Peruuta	

 Merkitse "Hyväksyn lisenssisopimuksen ehdot..." ja napsauta "Seuraava".

得 Bluetooth Stack for Windows - InstallShield Wizard	X
Lisenssisopimus Lue seuraava lisenssisopimus huolelisesti.	Þ
TOSHIBA CORPORATION	1
Käyttöoikeussopimus (EULA)	
Tämä käyttöoikeussopimus ("EULA") on lainmukainen sopimus sinun ja TOSHIBA CORPORATIONIN ("TOSHIBA") välilla, ja se koskee tässä sopimuksessa käsiteltyä tekijänoikeuksilla varustettua ohielmistoa.	•
 Hyväksyn lisenssisopimuksen ehdot C En hyväksy lisenssisopimuksen ehtoja 	
InstaliShield < Edellinen Seuraava > Peruuta	

5. Napsauta "Asenna".

Bluetooth Stack for Windows - InstallShield Wizard
Ohjelman asennus voidaan aloittaa
Ohjattu asennustoiminto voidaan käynnistää.
Aloita asennus napsauttamalla Asenna.
Jos haluat tarkistaa tai muuttaa asennusasetuksia, napsauta Edellinen-painiketta. Lopeta ohjattu asennustoiminto napsauttamalla Peruuta.
< Edellinen Asenna R

NOUS

6.	Napsauta "Seuraava".	i 🐺 Bluetoot	h Stack for Windows - InstallShield Wizard	
		Asenneta	aan ohjelmaa Bluetooth Stack for Windows	
		Valitsemi	iasi ominaisuuksia asennetaan.	Č.
		ß	Odota hetki. InstallShield Wizard asentaa ohjelmaa Bluetooth Stack for Windows. Toiminto voi viedä muutamia minuutteja.	
			Tila:	
			Poistetaan varmuuskopiotiedostoja	
		InstaliShield -		
			< Edelinen Seuraava > P	eruuta

 Liitä Bluetooth-sovitin tietokoneen USB-porttiin, kun tietokone pyytää sinua tekemään niin. Napsauta sitten [OK].



 Asennus jatkuu. Odota, kunnes merkintä on 100 %.



Asennus on valmis.
 Napsauta [Valmis].



 Napsauta "Kyllä" käynnistääksesi tietokoneen uudelleen.

Tietokone käynnistyy seuraavaksi uudelleen.



Asetukset

Kaksoisnapsauta työpöydän "Bluetooth-kuvaketta".





Vianetsintä

Miksi tietokone ei löydä etäyksikköäni?

Käynnistä ohjelman hakutoiminto.

Tekniset tiedot

Tuetut järjestelmät:	Windows 98SE, ME, 2000 ja XP
Mitat:	58,6 x 19,8 x 8,1 mm
Virrankulutus:	Tavallisesti 40 mA/5V
	Maks. 100 mA/5V
Hyväksynnät:	FCC, CE ja BQB
Käyttölämpötila:	050 °C ilmankosteuden ollessa 1090 % RF
Liitäntä:	USB V1.1

Noudata näytön ohjeita sekä matkapuhelimesi käyttöohjetta oikeiden asetusten säätämiseksi!

CD-levyllä on yksityiskohtaiset, englanninkieliset käyttöohjeet: avaa X:\Usermanual\Usermanual_30313c.pdf ("X" vastaa järjestelmäsi CD-ROM-aseman tunnusta.)

Declaration of Conformity

Hereby, Clas Ohlson AB, declares that this wireless Bluetooth USB dongle,

32-8866

GUBTCR42

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Article 3.1a (Safety):	EN 60950-1 EMF/SAR 99/519/EC Council Recommendation
Article 3.1b (EMC):	EN 301489-1 EN 301489-17
Article 3.2 (Radio):	EN 300328

Klas Balkow President Clas Ohlson, 793 85 Insjön, Sweden

SVERIGE

KUNDTJÄNST	Tel: 0247/445 00Fax: 0247/445 09
	E-post: kundtjanst@clasohlson.se
INTERNET	www.clasohlson.se
BREV	Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

NORGE

KUNDESENTER	Tel: 23 21 40 00	Fax: 23 21 40 80
	E-post: kundesenter	@clasohlson.no
INTERNETT	www.clasohlson.no	
POST	Clas Ohlson AS, Pos	stboks 485 sentrum, 0105 OSLO

SUOMI

ASIAKASPALVELU	Puh: 020 111 2222 Faksi: 020 111 2221
	Sähköposti: info@clasohlson.fi
INTERNET	www.clasohlson.fi
OSOITE	Clas Ohlson Oy, Yrjönkatu 23 A, 00100 HELSINKI

GREAT BRITAIN

	For consumer contact, please visit www.clasohlson.co.uk and click on
	customer service.
INTERNET	www.clasohlson.co.uk

CLAS OHLSON