

Storage system


Art.no 44-9783, 44-9784, 44-9785, 44-9786

Instructions

Suitable for smooth tiles, glass or mirrors.
Thoroughly clean the surface and let it dry.
Wait 24 hours before use. Adult assembly required.
Failure to follow these warnings could result in serious injury.

Assembly

1. Thoroughly clean the surface and let it dry.



2. Attach the brackets to the holder about half way (see image) and remove the protective film from the adhesive.
3. Press the holder firmly against the wall in the desired position. **Note:** The actual placement will be 0.5-1 cm below this point when the holder is completely pressed down on the bracket.
4. Carefully remove the holder from the bracket and press out any air bubbles. Let the adhesive dry for 24 hours for optimal adhesion.
5. Attach the holder to the bracket, pushing it all the way down.

Care and maintenance

The holder can be removed for cleaning.

Carefully wiggle the holder while pushing it upwards, off the bracket. The wiggling will prevent the bracket from detaching from the wall. Clean with a mild detergent.

Förvaringssystem


Art.nr 44-9783, 44-9784, 44-9785, 44-9786

Instruktioner

Lämplig för släta kakelplattor, glas eller speglar.
Rengör ytan noggrant och låt torka.
Vänta 24 timmar före användning. Montering av vuxen krävs. Underlåtenhet att följa dessa varningar kan leda till allvarliga skador.

Montering

1. Rengör ytan noggrant och låt torka.



2. Montera fästena på hållaren ungefär halvvägs (se bild) och ta bort skyddsfilm.
3. Montera hyllan genom att trycka den stadigt mot väggen. **Obs!** Den slutgiltiga höjden kommer att vara ca 0,5-1 cm längre ner när hållaren är helt nedtryckt på fästet.
4. Ta försiktigt bort hållaren från fästet och tryck ut alla luftbubblor. Låt klistret torka i 24 timmar för optimal vidhäftning.
5. Skjut på hållaren hela vägen på fästet.

Skötsel och underhåll

Hållaren kan tas bort från fästet vid rengöring.

Vicka hållaren försiktigt från sida till sida medan den skjuts uppåt. Vickandet förhindrar att hållaren inte drar loss fästet från väggen.
Rengör med ett mildt diskmedel.



Oppbevaringssystem


Art.nr 44-9783, 44-9784, 44-9785, 44-9786

Instruksjoner

Egnet for glatte fliser, glass og speil. Rengjør overflaten grundig og la den tørke. Vent 24 timer før bruk. Skal monteres av en voksen. Å unngå av å følge disse advarslene kan føre til alvorlig personskade.

Montering

1. Rengjør overflaten grundig og la den tørke.



2. Fest brakettene til holderen omtrent halvveis (se bildet), og fjern beskyttelsesfilmen fra limet.
3. Trykk holderen godt mot veggen i ønsket posisjon. **Obs!** Den nøyaktige plasseringen vil være 0,5-1 cm under dette punktet når holderen er trykket helt ned på braketten.
4. Fjern holderen forsiktig fra braketten, og trykk ut eventuelle luftbobler. La limet tørke i 24 timer for optimal vedheft.
5. Fest holderen til braketten ved å skyve den helt ned.

Stell og vedlikehold

Holderen kan tas av for rengjøring.

Vrikk forsiktig på holderen mens du skyver den oppover, av braketten. Vrikkingen vil forhindre at holderen løsner fra veggen. Rengjør med et mildt rengjøringsmiddel.

Varastointijärjestelmä


Tuotenro 44-9783, 44-9784, 44-9785, 44-9786

Ohjeet

Sopii sileille laatoille, lasille tai peileille. Puhdista pinta huolellisesti ja anna kuivua. Odota 24 tuntia ennen käyttöä. Asennukseen tarvitaan aikuinen. Näiden varoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

Asennus

1. Puhdista pinta perusteellisesti ja anna kuivua.



2. Kiinnitä kannattimet pidikkeeseen noin puoliväliin (katso kuva) ja poista suojakalvo liimasta.
3. Paina pidike tiukasti seinää vasten haluttuun asentoon. **Huom.!** Todellinen sijainti on 0,5-1 cm tämän pisteen alapuolella, kun pidike on painettu kokonaan kiinnikkeeseen.
4. Irrota pidike varovasti kannattimesta ja paina mahdolliset ilmakuplat pois. Anna liiman kuivua 24 tuntia optimaalisen tartunnan saavuttamiseksi.
5. Kiinnitä pidike kiinnikkeeseen työntämällä se kokonaan alaspäin.

Hoito ja kunnossapito

Pidike voidaan irrottaa puhdistusta varten.

Siirrä pidikettä varovasti puolelta toiselle ja työnnä sitä samalla ylöspäin irti kannattimesta. Liike estää kiinnikkeen irtoamisen seinästä. Puhdista miedolla pesuaineella.

