

Mushroom and Fruit Dehydrator

Svamp- och frukttork

Sopp- og frukttørker

Sieni- ja hedelmäkuivuri

Pilze- und Obsttrockner



Art.no

44-1371

Model

SBL-1215

Ver. 20141230

English

Svenska

Norsk

Suomi

Deutsch

clas ohlson

Mushroom and Fruit Dehydrator

Art.no 44-1371

Model SBL-1215

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. If you have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Safety


- This dehydrator can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised.
- The dehydrator may be used by persons with reduced physical, sensory or mental capability, lack of experience or knowledge which could jeopardise their safety, provided they have been given proper supervision or instruction regarding the safe use of the product and understand any hazards involved.
- Never let children play with the dehydrator.
- Keep the dehydrator and its mains lead out of reach of children aged less than 8 years.
- The dehydrator must only be used with a power supply corresponding to the voltage specified on the rating plate of the dehydrator.
- Make sure that the plug is designed for and fits the wall socket. Never try to modify the plug or use any kind of plug adaptor.
- Never use the dehydrator if it or the mains lead has been damaged in any way. The mains lead should be checked regularly. Never use the dehydrator if the mains lead or plug is damaged.

- The mains lead must be changed if damaged. This is to prevent the risk of electric shock or fire and should only be carried out by the manufacturer, authorised service facility or a qualified tradesman.
- The dehydrator must not be plugged into a wall socket controlled by any kind of time switch or remote control.
- Place the dehydrator on a firm, level surface where there is no risk of it tipping over.
- Always turn the dehydrator off before unplugging it.
- Never place the dehydrator onto a cooker hob, into an oven or into a freezer.
- Always unplug the dehydrator from the wall socket when it is not in use.
- The dehydrator is only intended for normal domestic use and only in the manner described in this instruction manual.
- Never immerse the dehydrator, its mains lead or plug in water or other liquid. Doing so could result in an electric shock. The dehydrator should not be washed in the dishwasher.
- Children should be kept under continuous supervision if they are in close proximity to the dehydrator while it is in use.
- Never attempt to dismantle or modify the dehydrator in any way.
- Never use accessories which are not approved by the manufacturer or retailer.
- Do not let the mains lead hang over the edge of the table or counter. Do not let the mains lead come into contact with sharp edges or hot surfaces.
- Repairs should only be carried out by qualified tradesmen.
- Keep the dehydrator out of direct sunlight.
- The dehydrator is only intended for indoor use and must not be used outdoors or in humid environments. Never touch the mains lead with wet hands. Doing so could result in an electric shock.

- Never use the dehydrator close to flammable substances or materials such as curtains or paper. The base of the dehydrator will become hot during use, make sure that air can circulate around it and that the ventilation openings are not blocked. Failure to take these precautions could result in the appliance overheating.
- Do not place anything on top of the dehydrator. Let the dehydrator cool before moving it.
- The dehydrator is only intended for drying food, never place anything else in the dehydrator such as paper or plastic items, and never store anything inside the dehydrator.
- Do not use the dehydrator without the drying racks in place. They are required in order for the air to circulate properly. Always use the dehydrator with all the drying racks in place even if they are not all filled with food.
- It is important that the drying racks are thoroughly cleaned since they come into contact with foodstuffs.
- The dehydrator should not be used for more than 40 hours at a time.

Product description

1. Lid
2. Drying trays (x 5)
3. Power switch [1/0] (on/off)
4. Temperature setting knob
5. Base unit



Dehydration

Drying or dehydrating is one of the oldest methods of food preservation. Food contains a certain amount of water which can be removed by dehydration. Removing the moisture from foodstuffs prevents the growth of bacteria and moulds which would otherwise cause the food to deteriorate. This makes it possible to keep foodstuffs for several years under favourable conditions. Dehydration concentrates the aromatic substances in foodstuffs and intensifies the flavour. Dehydration is an environmentally friendly method of preservation which uses no preservatives and one in which the foodstuffs retain most of their vitamins and minerals. Dehydration is suitable for fruits, vegetables, mushrooms, herbs and teas.

The air is warmed up and blown through the drying racks, causing most of the moisture in the food to evaporate and be blown out through the openings in the lid. The contents of every drying tray will be dried but the trays must be swapped around in order for their contents to be dried as efficiently and evenly as possible. The contents of the lowest tray will be dried the most efficiently, so the trays should all be circulated through the different positions at regular intervals.

Operating instructions

Before using for the first time

1. Remove all packaging.
2. Place the dehydrator on a flat stable and heat-resistant surface. Bear in mind that it is unwise to move the dehydrator during the drying process. Make sure that there is at least 15 cm free space around the outside of the dehydrator to ensure adequate air circulation in and around the dehydrator.
3. Fit all the (empty) drying trays and then the lid onto the base unit. Switch the dehydrator on and let it run empty for about 30 minutes before switching it off and letting it cool down (this only needs to be done prior to initial use). Wash the drying trays and the lid, rinse and dry them thoroughly. The dehydrator might emit a slight odour of burning the first time it is used, but this is quite normal. Wipe the exterior of the base unit with a damp cloth.

Preparations


1. Wash or clean the raw ingredients before drying to cleanse them of any traces of chemicals, dirt, insects, etc.
2. Inspect any fruit or veg before placing it onto the drying tray. Remove any food that is discoloured, overripe, or damaged, otherwise it could ruin everything on the tray.
3. Slice the food to be dried into 6 mm thick slices. Thinner slices will dry quicker but they will shrink more. Slices of unpeeled fruit should be laid with the cut side facing up. Lay each piece separately so that it does not overlap any of the others on the tray.

4. Spread the food over the tray in an even layer. Herbs should be dried very carefully, just remove the stalks. They do not need to be broken down any more. Herbs need turning from time to time to stop them sticking to the tray.
5. Make sure that the power switch is set to **0** (off) before the dehydrator is plugged into an electrical socket.

Dehydration

The food selected for dehydrating should be fresh and fully ripe. It is impossible to achieve good results if the food that you start with is overripe, bruised or otherwise deteriorated. Do not dehydrate wet produce, once rinsed the food should be allowed to air dry for a while before you begin to dehydrate it.

1. Spread the food over the tray in an even layer.
2. Place the drying trays with the food on them onto the base unit and then put the lid on.
3. Plug the dehydrator into an electrical socket and switch the power switch to **1** (on).
4. Set the temperature using the table below as a guide and let the produce dehydrate for the recommended time (depending on the type and amount of produce). The greater the moisture content of the food, the longer the drying time it will need. All of the included drying trays must be used regardless of whether they contain any food.
5. The contents of the lowest tray will be dried the most efficiently, so the trays should all be circulated through the different positions at regular intervals to ensure that all the food is dried to the same degree.
6. Check the progress of the dehydration from time to time to ensure that you do not dehydrate the food too much. The food should be removed from the dehydrator when it is dehydrated. The dehydrated food should be stored in a cool, dark place in a suitable container.
7. Turn the dehydrator off and unplug it when you have finished.
8. Wash the lid and the drying trays.



Pre-treatment

In order to prevent certain types of fruit from discolouring, we recommend that the fruit is first dipped into a solution made of one teaspoon lemon juice mixed with one cup of water. The fruit should then be wiped with a paper towel. The lemon juice can be substituted with pineapple juice or other source of vitamin C. Certain fruits such as figs, plums, grapes and bilberries contain a natural protective layer of wax. They should be treated like this: Lower them into boiling water for 1 to 2 minutes, take them out, let them drain and then lower them immediately into cold water again before taking them out, draining them and wiping them dry. Slice them and then dehydrate them.

Blanching

The majority of raw produce should be blanched before dehydration to help preserve its flavour and appearance. This involves boiling the produce very briefly (1–5 minutes). Place the prepared produce in a basket or strainer and immerse it in a pot of boiling water for a couple of minutes before removing it and letting it drain. Let the produce dry completely before you put it onto the drying tray and switch the dehydrator on.

Blanching is a suitable method for helping preserve the colour of apples, apricots, figs, nectarines, peaches, pears and plums. The result will be sweetened candied fruit. Different methods should be tried until you achieve the best result.

Recommended drying temperature (these temperatures are approximate only, the dehydration time depends on the thickness of the slices, moisture content, etc.)

Experiment until you determine the optimum temperatures and times.

Type of food	Recommended temperature
Flowers	35–40 °C
Herbs	40 °C
Baked goods	40–50 °C
Vegetables	50–55 °C
Fruit (apples)	55–60 °C
Fruit (pears)	55–60 °C
Fruit (apricots, peaches, plums)	55–60 °C
Meat, fish	65–70 °C
Mushrooms	40–50 °C

Which foods are suitable to be dehydrated?

Vegetables should be ripe, fresh and undamaged.

Sort	Pre-treatment	Drying time (hours)
Apples	Cut into slices or rings.	4–15
Apricots	Cut into halves or quarters.	8–36
Fresh pineapple	Peel and slice into rings.	6–36
Tinned pineapple	Slice and drain.	6–36
Ripe bananas	Cut into 4 mm rounds or strips.	5–24
Strawberries	Cut in half, small ones whole.	5–24
Pears	Remove the core, cut into halves or slices.	5–24
Plums	Whole or cut in half, with or without stones.	5–24
Grapes	Pierce, choose seedless if possible.	6–36
Cherries	Whole with stones.	6–36
Peaches	Remove the stone, cut into halves or slices.	5–24
Citrus fruit	Slice with or without peel.	6–36
Rhubarb	Use thin stalks only, rinse and slice into 3 cm pieces.	4–16
Mushrooms	Cleanse the mushrooms and slice them, leave small ones whole.	4–6

Storing dehydrated produce

Dehydrated food must be stored correctly in order for it to keep its colour, flavour and quality for as long as possible.

We recommend that the dehydrated food be packed into freezer bags and stored in a cool, dark place, the cooler the better. Make sure that the food is completely dry before packing it in the bags, squeeze out as much air as possible before sealing the bags. The bags should then be kept in an airtight storage jar. Inspect the bags after a few days, if there is condensation inside the bags, the food is not properly dehydrated and needs to be dehydrated again.

Care and maintenance

- Unplug the mains lead before cleaning the product.
- Clean the product using a soft, moist cloth. Use a mild detergent – never use a solvent or strong, abrasive detergent, as this may damage the product.
- Wash the lid and the drying trays.

Disposal

This product should be disposed of in accordance with local regulations. If you are unsure how to proceed, contact your local council.

Specifications

Voltage	220–240 V AC, 50/60 Hz
Power	250 W
Adjustable drying temperature	35–70 °C
Drying tray diameter	27 cm

Svamp- och fruktork

Art.nr 44-1371 Modell SBL-1215

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk.
Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data.
Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Svenska

Säkerhet


- Torken får användas av barn från 8 år om de har fått instruktioner om hur den på ett säkert sätt ska användas och förstår faror och risker som kan uppkomma.
- Rengöring och skötsel får utföras av barn från 8 år i vuxens närvaro.
- Torken får användas av personer med någon form av funktionsnedsättning, brist på erfarenhet eller kunskap som skulle kunna äventyra säkerheten, om de har fått instruktioner om hur produkten på ett säkert sätt ska användas och förstår faror och risker som kan uppkomma.
- Låt aldrig barn leka med torken.
- Håll torken och dess nätkabel utom räckhåll för barn under 8 år.
- Torken får endast anslutas till ett vägguttag med spänning enligt märkskytten på torken.
- Kontrollera att stickproppen passar i vägguttaget. Försök aldrig modifiera stickproppen och använd aldrig någon form av adapter.
- Använd inte torken om den eller nätkabeln är skadade på något sätt. Nätsladden bör regelbundet kontrolleras. Använd aldrig torken om nätsladden eller stickproppen är skadade.
- Om nätsladden skadats får den, för att risk för elektrisk stöt eller brand ska undvikas, endast bytas av tillverkaren, dess serviceställe eller av en kvalificerad yrkesman.
- Torken får inte anslutas till ett vägguttag med någon form av timer eller fjärrstyrning.
- Placera torken på en plan och stadig yta där den inte riskerar att dras ner av misstag.

- Slå alltid av torken innan stickproppen dras ut ur vägguttaget.
- Placera aldrig torken uppe på spisen, i ugnen eller i frysen.
- Dra alltid ut stickproppen ur vägguttaget när torken inte används.
- Torken får endast användas för privat bruk i hemmet på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen.
- Sänk aldrig ner torken, nätkabeln eller stickproppen i vatten eller någon annan vätska. Risk för elektrisk chock. Torken får aldrig diskas i diskmaskin.
- Barn måste övervakas kontinuerligt om de vistas i torkens närhet när den används.
- Försök inte demontera eller förändra torken på något sätt.
- Använd inga ev. tillbehör som inte godkänts av tillverkaren eller försäljningsstället.
- Låt inte nätkabeln hänga ner över bords- eller bänkkant. Låt den inte heller komma i kontakt med vassa kanter eller heta ytor.
- Reparationer får endast utföras av kvalificerad servicepersonal.
- Skydda torken från direkt solljus.
- Torken är avsedd för inomhusbruk, och får inte användas utomhus eller i fuktiga miljöer. Vridrör aldrig nätkabeln med fuktiga händer. Risk för elektrisk chock.
- Använd aldrig maskinen i närheten av eldfarliga ämnen eller under föremål som t.ex. gardiner eller papper. Torkens underdel blir varm vid användning, se till att luften kan cirkulera runt den, se till att torkens ventilationsöppningar inte blockeras. Risk för överhettning.
- Placera inget ovanpå torken, låt den kallna innan den flyttas.
- Torken är endast avsedd för att torka matvaror, placera aldrig något annat i torken som t.ex. papper, plastdetaljer eller liknande, förvara aldrig något i torken.

- Använd inte torken utan monterade torkgaller. De behövs för att luften ska cirkulera på rätt sätt. Använd alltid torken med alla torkgaller monterade även om några av dem inte är fyllda med något.
- Det är viktigt att torkgallren blir riktigt rengjorda eftersom de har kontakt med livsmedel.
- Torken bör inte användas mer än 40 timmar i sträck.

Produktbeskrivning

1. Lock
2. Torkgaller ($\times 5$)
3. Strömbrytare [1/0] (på/av)
4. Temperaturinställning
5. Basenhet



Torkning

Torkning är en av de äldsta metoderna för att bevara födoämnen. Födoämnen innehåller mer eller mindre vatten som vi tar bort genom torkning. Då tas möjligheten bort för mögel tillväxt och förruttnelse. Det gör det möjligt att spara de torkade födoämnen i flera år under gynnsamma förvaringsförhållanden. Torkningen medför att aromatiska ämnen koncentreras och gör födoämnena smakrikare. Torkning är en miljövänlig metod utan konserveringsmedel, de flesta vitaminer eller mineraler behålls. Torkning är lämpligt för frukt, grönsaker, svamp, örter och teer.

Luftens värmes upp och blåser sedan genom alla torkgallren, den mesta fukten blåser ut via öppningarna i locket. Innehållet på varje torkgaller torkas men de måste skifta plats för att torkningen ska bli så effektiv som möjligt, samt att slutresultatet blir lika i alla torkgaller. Torkningen blir effektivast i det undre torkgallret därför bör torkgallren flyttas mellan de olika positionerna.

Användning

Innan första användning

1. Ta bort allt förpackningsmaterial.
2. Placera torken på en plan, stabil och värmetålig yta. Tänk på att det är olämpligt att flytta torken under pågående torkning. Se till att det är minst 15 cm fritt utrymme runt torken så luftcirkulationen i och runt torken säkerställs.
3. Sätt fast alla torkgaller (utan råvaror) och sedan locket på basenheten. Slå på torken och låt den gå tom i ca 30 minuter, stäng sedan av torken och låt den svalna (detta behöver endast göras innan första användningstillfället). Diska torkgaller och lock, skölj och torka av noga. Torken kan dofta lite bränt vid första användningstillfället, det är helt naturligt. Torka av basenheten utväntigt med en fuktad tvättduk.

Förberedelser


1. Rensa, rengör och tvätta råvarorna innan torkning så att de är helt rena och alla spår av ev. kemikalier är borta.
2. Syna den frukt och de grönsaker som ska torkas innan du lägger i dem i torkgallren. Ta bort allt som är missfärgat, övermoget eller skadat på råvarorna, det kan annars förstöra allt som ligger på torkgallren.
3. Skiva upp det som ska torkas, gör ca 6 mm tjocka skivor. Tunna skivor torkar snabbare men de minskar mycket i storlek. Oskalad frukt som skivas ska vändas så att den skurna sidan är vänd uppåt. Låt varje del ligga enskilt så att de inte överlappar varandra
4. Sprid ut det som ska torkas i ett jämnt fördelat lager i torkgallren. örter ska torkas mycket försiktigt, ta endast bort stjälken. De behöver inte delas mera. Örterna behöver vändas ibland under torkningen annars kan de fastna i torkgallren.
5. Se till att torken är avstängd (**0**) innan du ansluter stickproppen till ett eluttag.

Torkning

Råvarorna ska vara fräscha och fullmognna innan torkningen påbörjas. Det är omöjligt att torka skämd, övermogen frukt och grönsaker med dålig kvalitet och få ett fullgott resultat efter torkning. Torka inte blöta råvaror, efter sköljning måste de ligga på tork en stund innan torkningen påbörjas.

1. Sprid ut råvarorna som ska torkas i ett jämnt fördelat lager i torkgallren.
2. Placera torkgallren med råvarorna på basenheten, lägg sedan på locket.
3. Anslut stickproppen till ett eluttag och starta torken genom att ställa strömbrytaren i läge **1**.
4. Ställ in önskat temperaturområde enligt tabellen och låt dem torka i rekommenderad tid (torktiden beror på vilken råvara och vilken mängd). Ju mer vätska som råvarorna innehåller ju längre blir torktiden. Alla medföljande torkgaller ska användas oavsett om de har något innehåll eller är tomma.

5. Torkningen blir effektivast i det undre torkgallret därfor bör torkgallren flyttas mellan de olika positionerna så att torkningen blir lika i alla torkgallren.



6. Kontrollera torkningen då och då så att du inte torkar råvarorna för länge, ta bort de torkade råvarorna när de är färdigtorkade. Förvara de torkade råvarorna mörkt och svart i lämpligt emballage.
7. Stäng av torken och dra ur stickpropen när torkningen är klar.
8. Diska locket och torkgallren.

Förbehandling

För att förhindra att vissa typer av frukt missfärgas rekommenderar vi att råvarorna sänks ner i ett kärl med en lösning som kan bestå av t.ex. en tesked citronjuice blandat med en kopp vatten. Ta upp frukten och torka av noga med ett torkpapper. Citronjuicen kan ersättas av ananasjuice eller C-vitamin. Vissa frukter som t.ex. fikon, plommon, grapefrukt, blåbär etc. har ett naturligt skyddande vaxskikt. De ska behandlas så här: Sänk ner dem i kokande vatten i 1 till 2 minuter, ta upp dem och låt vattnet rinna av och sänk omedelbart ner dem i kallt vatten, ta upp dem och torka av dem. Skiva dem och torka.

Blanchering

De flesta råvaror bör blancheras innan torkning, det minskar förändring av smak och utseende. Det innebär att det kokas en kort tid (1 till 5 minuter). Placera råvarorna i en nätkorg eller liknande och sänk ner den i ett kärl med kokande vatten, ta upp nätkorgen efter angiven tid. Låt ytan på råvarorna torka helt innan du lägger dem i torkgallren och startar torken.

Blanchering är lämpligt för äpple, aprikos, fikon, nektarin, persika, päron och plommon för att bevara råvarornas färg. Resultatet kan bli som sötad, kanderad frukt, prova dig fram till ett bra slutresultat.

Rekommenderad torktemperatur (detta är riktvärden, torktiden beror på skivornas tjocklek, fukthalt mm.) Prova dig fram till optimal temperatur och tid.

Materialtyp	Rekommenderad temperatur
Blommor	35–40 °C
Örter	40 °C
Bröd och bakverk	40–50 °C
Grönsaker	50–55 °C
Frukt (äpplen)	55–60 °C
Frukt (päron)	55–60 °C
Frukt (aprikoser, persikor, plommon)	55–60 °C
Kött, fisk	65–70 °C
Swamp	40–50 °C

Vilka råvaror är lämpliga att torka?

Grönsaker ska vara mogna, färskt och oskadade.

Sort	Förbehandling	Torktid i timmar
Äpplen	Skär i bitar eller i cirklar.	4–15
Aprikoser	Skär i halvor eller quartar.	8–36
Färsk ananas	Skala och skär i cirklar.	6–36
Konserverad ananas	Skär i bitar, låt rinna av.	6–36
Mogna bananer	Skär i 4 mm tjocka skivor eller strips.	5–24
Jordgubbar	Skär upp halvor, små torkas hela.	5–24
Päron	Ta ur kärnhus, skär i halvor eller skivor.	5–24
Plommon	Hela eller halva, med eller utan kärna	5–24
Vindruvor	Snitta dem, välj helst kärnfria.	6–36
Körsbär	Hela med kärnorna.	6–36
Persikor	Ta ur kärnan, skär i halvor eller skivor.	5–24
Citrusfrukter	Skär i skivor med eller utan skal.	6–36
Rabarber	Använd endast tunna stjälkar, skölj av och skär i 3 cm bitar.	4–16
Swamp	Rensa svampen noga, skär dem i skivor, små svampar torkas hela.	4–6

Förvaring av torkade födoämnen

Torkade råvaror måste förvaras rätt för att behålla färg, smak och kvalitet så länge som möjligt.

De torkade råvarorna förvaras lämpligen i s.k. frys påsar på mörk och sval plats, ju svalare desto bättre hållbarhet. Se till att födoämnena är helt torra och lägg i det i påsen, tryck ur så mycket luft som möjligt och förslut sedan påsen. Förvara sedan påsen i lufttätt förvaringskärl. Kontrollera plastpåsarna efter några dagar, finns det vattendroppar på plastpåsens insida är inte påsens innehåll helt torkat, då måste innehållet torkas om.

Skötsel och underhåll

- Dra ur stickproppen innan rengöring.
- Torka av produkten med en lätt fuktad, mjuk trasa. Använd ett milt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller starka, slipande rengöringsmedel, det kan skada produkten.
- Diska lock och torkgaller.

Avfallshantering

När du ska göra dig av med produkten ska detta ske enligt lokala föreskrifter.

Är du osäker på hur du ska gå tillväga, kontakta din kommun.

Specifikationer

Spänning	220–240 V AC, 50/60 Hz
Effekt	250 W
Inställbar torktemperatur	35–70 °C
Torkta	Ø 27 cm

Sopp- og fruktørker

Art.nr. 44-1371 Modell SBL-1215

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk.
Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data.
Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet


- Produktet kan brukes av personer over 8 år dersom de har fått instruksjon i hvordan den fungerer og hvilke farer som er forbundet med dette.
- Rengjøring og stell kan utføres av barn fra 8 års alderen med tilsyn av voksne.
- Produktet kan benyttes av personer med funksjonshemmning og manglende erfaring og kunnskap om produktet, dersom noen har lært dem opp i bruken av produktet og forståelse for faren ved bruk av det.
- La aldri barn leke med produktet.
- Hold produktet og strømledning utenfor barns rekkevidde (gjelder barn under 8 år).
- Produktet skal kun kobles til strømmuttak med den spenningen som produktet er merket med.
- Kontroller at støpselet passer i strømmuttaket. Støpselet må ikke modifiseres og det må ikke brukes noen form for adapter.
- Bruk ikke fruktørkeren dersom strømkabelen eller støpselet er skadet. Strømledningen bør kontrolleres regelmessig. Bruk ikke tørkeren dersom strømledning eller støpsel er skadet.
- Dersom strømledningen er skadet skal den, for å unngå elektrisk støt eller brann, skiftes av produsenten, på et serviceverksted eller av annen fagperson.
- Produktet må ikke kobles til strømmuttaket via timer eller annen form for fjernstyring.

- Plasser frukttørkeren på en plan og stabil plass, hvor det ikke er fare for at den kan falle etc.
- Slå alltid av tørkeren før støpselet trekkes ut av strømmuttaket.
- Maskinen må ikke plasseres oppå komfyrer, i stekeovner eller fryseren.
- Trekk alltid støpselet ut fra strømmuttaket når tørkeren ikke er i bruk.
- Tørkeren er kun beregnet for normal bruk i hjemmet på den måten som beskrives her i brukerveileddningen.
- Senk aldri sopp- og frukttørkeren, strømledning eller støpselet ned i vann eller annen væske. Fare for elektrisk støt.
Sopp-/frukttørkeren må ikke vaskes i oppvaskmaskin.
- Barn må ikke oppholde seg nær produktet, når det er i bruk, uten tilsyn av voksne.
- Produktet må ikke modifiseres, endres på eller demonteres.
- Det må ikke benyttes tilbehør som ikke er anbefalt av produsent/forhandler.
- Legg ikke strømkabelen over skarpe kanter. La den heller ikke komme i kontakt med varme flater.
- Reparasjoner må kun utføres av kvalifiserte personer.
- Tørkeren skal ikke plasseres i direkte sollys.
- Produktet skal ikke brukes ute eller i fuktige omgivelser. Berør ikke strømledningen med fuktige hender. Fare for elektrisk støt.
- Produktet må ikke brukes nær brannfarlige stoffer eller under gjenstander som f.eks. gardiner og papir. Tørkerens underdel blir varm ved bruk. Pass på at luften kan sirkulere fritt rundt den og at ingen av ventilasjonsåpningene blir blokkert.
Fare for overopphetning.
- Ikke plasser noen gjenstander oppå frukttørkeren og la den bli kald før du flytter på den.

- Produktet er kun beregnet til tørking av matvarer. Bruk ikke produktet til tørking av andre ting/materialer som f.eks. papir, plastgjenstander eller liknende. Tørkeren må heller ikke brukes til oppbevaring.
- Bruk ikke tørkeren uten at tørkeristene er montert. De trengs for at luften skal kunne sirkulere riktig. Alle ristene skal være montert ved bruk selv om man ikke fyller dem opp.
- Det er viktig at tørkeristene blir grundig rengjort etter bruk fordi tørkeren blir brukt til næringsmidler.
- Denne tørkeren må ikke benyttes i mer enn 40 timer i strekk.

Produktbeskrivelse

1. Lokk
2. Tørkerist (5 stk.)
3. Strømbryter [1/0] (på/av)
4. Temperaturinnstilling
5. Hovedenhett



Tørking

Tørking er en gammel metode for oppbevaring av matvarer. Ved torkingen fjernes vannet i næringsmidlene. Da fjernes også muligheten til muggvekst og forråthelse. Dette muliggjør oppbevaring av matvarer i flere år når de øvrige forholdene tillater det. Tørkingen gjør at smakene blir koncentrerte og mer fyldig. Tørking er en miljøvennlig måte å ta vare på matvarer på, uten bruk av konserveringsmidler. De fleste vitaminer og mineraler beholder sin verdi. Tørking passer for frukt, grønnsaker, sopp, urter og teer.

Lufta varmes opp og blåses deretter gjennom tørkeristene. De meste av fuktigheten siver ut gjennom åpningene i lokket. Innholdet på hver av ristene tørkes, men for at tørkingen skal være effektiv bør man skifte plass på ristene. Mest effektiv er tørkingen på den nederste tørkeristen.

Bruk

Før første gangs bruk

1. Fjern all emballasje.
2. Frukttørkeren plasseres på et jevnt og stabilt underlag. Husk at tørkeren ikke bør flyttes mens den er i bruk. Pass på at det er minst 15 cm fritt rom rundt tørkeren så luften kan sirkulere fritt.
3. Sett på plass alle tørkeristene (uten råvarer på) og deretter lokket til baseenheten. Slå på tørkeren og la den gå i ca. 30 minutter. Skru den så av og la den bli kald (dette er kun noe som bør gjøres før første gangs bruk). Vask tørkerister og lokk godt, skyll og tørk grundig. Første gang frukt tørkeren brukes kan det komme en svak lukt av brent, noe som er helt normalt. Tørk av baseenheten utvendig med en fuktet vaskekut.

Forberedelser


1. Rens, rengjør og skyll råvarene før tørking, slik at de er rene og at alle spor av kjemikalier er fjernet.
2. Inspiser frukten eller grønnsakene som skal tørkes før du legger dem på plass på tørkeristen. Fjern alt som er misfarget, overmodent eller skadet.
3. Skjær opp det som skal tørkes i skiver med tykkelse på ca. 6 mm. Jo tynnere skiver, desto hurtigere tørking. Skivet frukt skal tørkes med skjæreflaten vendt opp. Spre frukten godt utover ristene så delene ikke ligger oppå hverandre.
4. Fordel det som skal tørkes jevn på ristene. Urter skal tørkes forsiktig. Fjern stilkene før tørking. De trenger ikke å deles opp mer. Urtene må snus på under tørkingen så de ikke fester seg på tørkegitteret.
5. Pass på at produktet er avstengt (0) før stopselet kobles til strømmuttaket.

Tørking

Råvarene skal være friske og modne før tørkingen starter. Resultatet ved tørking av overmodne ingredienser med dårlig kvalitet vil aldri bli bra. Ikke tørk våte råvarer. Etter vasking må råvarene tørke utvendig før de legges til tørk i maskinen.

1. Fordel det som skal tørkes jevn på ristene.
2. Sett på plass tørkeristene med råvarene på på hoveddelen og sett lokket på plass.
3. Stopselet plugges i et strømmuttak og tørkeren startes ved at strømbryteren innstilles på **1**.
4. Still inn på ønsket temperatur (se tabell) og la ingrediensene tørke i anbefalt tid. Tiden er avhengig av hvilke råvarer man skal tørke og hvilken mengde. Jo mer væske, desto lengre tørketid. Uansett mengde som skal tørkes, så må alle tørkeristene være på plass, selv om noen av dem skulle bli stående tomme.

5. Tørkingen er mest effektiv på den nederste risten, derfor bør man skifte plass under tørkingen.



- Følg med på tørkingen og pass på at råvarene ikke blir tørket for lenge. Fjern råvarene etterhvert som de blir ferdige. Ferdig tørkede råvarer bør oppbevares mørkt og kjølig, og i passende emballasje.
- Skru av tørkeren og trekk ut stopselet når tørkingen er ferdig.
- Vask lokk og tørkerister.

Preparering før tørking

Enkelte råvarer kan bli misfarget under tørking og vi anbefaler at råvarene prepareres før tørking. Dette kan f.eks. gjøres ved at råvarene dypes i en blanding bestående av en teskjed sitronjuice til en kopp vann. Ta opp frukten og tørk grundig med tørkepapir. Sitronjuicen kan erstattes med ananasjuice eller C-vitaminer. Enkelte frukter, som f.eks. fiken, plommer, grapefrukt, blåbær etc. har en naturlig beskyttende vokslag. De skal behandles slik: Senk dem den i kokende vann i 1–2 minutter. Ta dem opp, la vannet renne av og senk dem umiddelbart i kaldt vann. Ta dem opp og tørk dem med papir. Skjær opp i skiver og legg dem til tørk i maskinen.

Blansjering/forvelling

De fleste råvarer bør blancheres før tørking. Dette hindrer forringelse av smak og utseende. Dette innebærer kokting i 1–5 minutter. Plasser råvarene i en nettkurv eller liknende og senk den ned i en gryte med kokende vann. Ta opp kurven etter den tiden som er angitt. La råvarene bli tørre på utsiden før de legges på tørkeristen.

Blansjering passer for epler, aprikoser, fiken, nektariner, fersken, pærer og plommer. Dette gjør at råvarene beholder fargen. Resultatet kan bli söt, kandisert frukt. Prøv deg frem til det beste resultatet.

Anbefalte tørketemperaturer (Dette er kun veiledende tider. Tørketiden kommer an på råvarenes tykkelse, vanninnhold etc.). Prøv deg fram til optimal temperatur og tid.

Råvarer	Anbefalt temperatur
Blomster	35–40 °C
Urter	40 °C
Brød og bakverk	40–50 °C
Grønnsaker	50–55 °C
Frukt (epler)	55–60 °C
Frukt (pærer)	55–60 °C
Frukt (aprikoser, fersken, plommer)	55–60 °C
Kjøtt, fisk	65–70 °C
Sopp	40–50 °C

Hvilke råvarer egner seg best til tørking?

Grønnsaker skal være modne, ferske og uskadet.

Råvarer	Preparering	Tørketid (timer)
Epler	Skjær i biter eller sirkler.	4–15
Aprikoser	Del i to eller fire.	8–36
Fersk ananas	Fjern skallet og skjær i sirkler.	6–36
Konservert ananas	Skjær i biter og la en del av laken renne av.	6–36
Modne bananer	Skjær i 4 mm tykke skiver.	5–24
Jordbær	Deles i to eller tørkes hele.	5–24
Pærer	Fjern kjernehuset og del i to eller i skiver.	5–24
Plommer	Hele eller halve, med eller uten kjerne.	5–24
Druer	Snitt dem, velg helst kjernefrie.	6–36
Kirsebær	Hele med kjerner.	6–36
Fersken	Ta ut kjernen, del i to eller skjær i skiver.	5–24
Situsfrukter	Deles i skiver med eller uten skall.	6–36
Rabarbra	Bruk kun tynne stilker, skyll og skjær i 3 cm biter.	4–16
Sopp	Rens soppen grundig, skjær i skiver. Små sopp tørkes hele.	4–6

Oppbevaring av tørkede ingredienser

Tørkede råvarer må oppbevares riktig for å beholde farge, smak og kvalitet.

Tørkede råvarer oppbevares best i fryseposer på et mørkt, kaldt sted. Jo kaldere, desto bedre. Pass på at ingrediensene er helt torre. Legg dem i poser, press ut så mye luft som mulig og lukk posene. Legg deretter posene i en lufttett boks. Kontroller plastposene etter noen dager. Hvis det er kondens i posene er ikke ingrediensene tørt nok. Tørk dem mer.

Stell og vedlikehold

- Trekk alltid ut støpselet før rengjøring.
- Rengjør produktet med en myk, lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel ved behov. Unngå å bruke løsemidler og slipende rengjøringsmidler. Det kan skade produktet.
- Vask lokk og tørkerister.

Avfallshåndtering

Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Hvis du er usikker, ta kontakt med lokale myndigheter.

Spesifikasjoner

Spanning	220–240 V AC, 50/60 Hz
Effekt	250 W
Justerbar tørketemperatur	35–70 °C
Tørkeflate	Ø 27 cm

Sieni- ja hedelmäkuivuri

Tuotenumero 44-1371

Malli SBL-1215

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksteistä kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun (yhteystiedot käyttöohjeen lopussa).

Turvallisuus


- Yli 8-vuotiaat lapset saavat käyttää laitetta, jos heitä on ohjeistettu sen turvallisesta käytöstä ja käytön mahdollisista vaaroista.
- Yli 8-vuotiaat lapset saavat puhdistaa laitteen aikuisen valvonnassa.
- Henkilöt, joilla on fyysisiä tai psyykkisiä rajoitteita tai henkilöt, joilla ei ole riittävästi laitteen käytön turvallisuuteen vaikuttavia taitoja tai kokemusta, saavat käyttää laitetta, jos heitä on ohjeistettu sen turvallisesta käytöstä ja käytön mahdollisista vaaroista.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Pidä laite ja sen virtajohto alle 8-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Laitteen saa liittää ainoastaan pistorasiaan, jossa on sama jännite kuin laitteen merkkikilvessä.
- Varmista, että pistoke sopii pistorasiaan. Älä muuta pistoketta äläkä käytä sovitinta.
- Älä käytä laitetta, jos se tai sen virtajohto on vioittunut. Tarkista virtajohdon kunto säännöllisesti. Älä käytä laitetta, jos sen virtajohto tai pistoke on vioittunut.
- Vioittuneen johdon saa vaihtaa ainoastaan valmistaja, sen määräämä huoltopiste tai valtuutettu ammattilainen. Näin vähennetään sähköiskujen ja tulipalojen riskiä.
- Laitetta ei saa liittää pistorasiaan ajastimella tai kauko-ohjaimella.
- Aseta laite tasaiselle ja vakaalle pinnalle, josta se ei pääse putoamaan.

- Sammuta laite ennen kuin irrotat pistokkeen pistorasiasta.
- Älä sijoita laitetta takan, hellan tai pakastimen päälle.
- Irrota pistoke pistorasiasta, kun et käytä laitetta.
- Laitetta saa käyttää ainoastaan yksityiskäytössä kotona käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
- Älä upota laitetta, virtajohtoa tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen. Sähköiskuvaara. Laitetta ei saa pestää astianpesukoneessa.
- Lapsia ei saa jättää laitteen läheisyyteen ilman valvontaa käytön aikana.
- Älä pura tai muuta laitetta millään tavalla.
- Käytä laitteessa vain valmistajan tai jälleenmyyjän hyväksymiä tarvikkeita.
- Virtajohto ei saa olla pöydän reunaa vasten. Virtajohto ei saa joutua kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.
- Laitteen saa korjata ainoastaan valtuutettu huoltoliike.
- Älä altista laitetta suoralle auringonvalolle.
- Laite on tarkoitettu sisäkäyttöön, eikä sitä saa käyttää ulkona tai kosteissa tiloissa. Älä koske virtajohtoon kosteilla käsillä. Sähköiskuvaara.
- Älä käytä laitetta helposti syttyvien aineiden tai esineiden, kuten verhojen tai paperin, läheisyydessä. Laitteen alaosa kuumenee käytössä. Varmista, että ilma pääsee kiertämän laitteen ympärillä, ja että ilma-aukot eivät ole tukossa. Ylikuumenemisvaara.
- Älä laita laitteen päälle mitään. Anna laitteen jäähtyä ennen sen siirtämistä.
- Laite on tarkoitettu ainoastaan ruokatarvikkeiden kuivaamiseen. Älä kuivaa laitteella mitään muuta, kuten paperia, muovia tms. Älä käytä laitetta säilytykseen.

- Älä käytä laitetta ilman ritilöitä. Ritilöiden tulee olla paikallaan, jotta ilma pääsee kiertämään oikealla tavalla. Kaikkien ritilöiden tulee aina olla asennettuna käytön aikana, vaikka niiden päällä ei olisi elintarvikkeita.
- Puhdista ritilät kunnolla, koska ne ovat kosketuksissa elintarvikkeisiin.
- Älä käytä laitetta yhtäjaksoisesti yli 40 tuntia.

Tuotekuvaus

1. Kansi
2. Kuivausritilä (x 5)
3. Virtakytkin [1/0] (pääälle/pois)
4. Lämpötilan säätö
5. Runko



Kuivaus

Kuivaus on vanhimpia elintarvikkeiden säilömistapoja. Ruoka-aineet sisältävät vettä, joka poistuu kuivatessa. Kuivaaminen estää elintarvikkeen homehtumisen tai mätänemisen. Sen ansiosta kuivattuja elintarvikkeita voidaan säilöä useita vuosia suotuisissa olosuhteissa. Kuivauksen ansiosta aromaattiset aineet tiivistyvät, mikä vahvistaa elintarvikkeiden makua. Kuivaus on ympäristöystävälinen säilömistapa, jossa ei tarvita säilöntääaineita. Useimmat vitamiinit ja mineraalit säilyvät kuivatessa. Kuivaus soveltuu hyvin hedelmille, vihanneksille, sienille, yrteille ja teelle.

Kuivuri lämmittää ilman ja puhaltaa sen ritilöiden läpi. Suurin osa kosteudesta poistuu kannen aukoista. Kuivuri kuivattaa kaikilla ritilöillä olevat elintarvikkeet, mutta ritilöiden järjestystä pitää vaihtaa, jotta kuivaaminen olisi mahdollisimman tehokasta ja jotta loppputulos olisi mahdollisimman tasainen. Kuivaaminen on tehokkainta alimmalla ritilällä, ja sen vuoksi ritilöiden paikkoja pitää vaihtaa kuivauksen aikana.

Käyttö

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

- Poista kaikki pakkausmateriaali.
- Aseta kuivain tasaiselle, vakaalle ja lämmönkestävälle alustalle. Ota huomioon, että kuivainta ei voi siirtää kuivauskauden aikana. Varmista, että kuivaimen ympärillä on vähintään 15 cm vapaata tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään riittävästi.
- Laita kaikki kuivausritilät paikoilleen (ilman elintarvikkeita), ja laita kansi paikalleen. Laita kuivain päälle ja anna sen käydä tyhjänä noin 30 minuutin ajan. Sammuta sen jälkeen kuivain ja anna sen jäähtyä. Tämä toimenpide pitää tehdä vain ensimmäisellä käyttökerralla. Tiskaa, huuhtele ja kuivaa ritolit ja kansi huolella. Kuivain saattaa haista hieman palaneelle ensimmäisellä käyttökerralla, mutta tämä on täysin normaalista. Pyyhi kuivain ulkopuolelta kostutetulla liinalla.

Esivalmistelut

- Puhdistaa raaka-aineet ennen kuivaamista jotta ne ovat täysin puhtaat ja jotta niistä poistuu mahdolliset kemikaalit.
- Tarkasta hedelmät ja vihannekset, ennen kuin laitat ne kuivaustilölle. Poista kaikki värjätyneet, ylikypsät ja vahingoittuneet kohdat.
- Viipaloit kuivattavat elintarvikkeet noin 6 mm:n siiviaksi. Ohuet viipaleet kuivuvat nopeammin, mutta ne myös kutistuvat paljon. Kuorimattomat hedelmät tulee kääntää kuori alaspäin. Laita viipaleet erilleen ritolalle niin, että ne eivät ole toistensa päällä.
- Levitä kuivattavat elintarvikkeet tasaisesti ritolalle. Yritä tulee kuivata erittäin varovasti. Poista ainoastaan varret. Poista yrteistä varret, mutta älä leikkää niitä enempää. Käännä yrtejä kuivauskauden aikana, jotta ne eivät tarttu kuivausritilään.
- Varmista, että kuivain on sammutettu (**0**), ennen kuin liität pistokkeen pistorasiaan.

Kuivaus

Kuivaa vain tuoreita ja kypsiä raaka-aineita. Lopputulos on huono, jos kuivaat pilantuneita, ylikypsiä tai heikkolaatuisia hedelmiä ja vihanneksia. Älä kuivaa märkiä raaka-aineita. Anna raaka-aineiden kuivua ennen kuivaamisen aloittamista.

- Levitä kuivattavat raaka-aineet tasaisesti ritolalle.
- Aseta ritolit kuivaimeen ja laita kansi kiinni.
- Liitä pistoke pistorasiaan ja käynnistä kuivain asettamalla virtakytkin asentoon **1**.
- Valitse lämpötila-alue taulukon mukaisesti ja noudata taulukon suositusaikaa. Kuivausaika riippuu raaka-aineesta ja sen määrästä. Kuivumisaika on sitä pidempi, mitä enemmän raaka-aineessa on nestettä. Laita kuivaimeen kaikki ritolit, vaikka osa niistä olisi tyhjinä.

5. Kuivaaminen on tehokkainta alimmallia ritolällä, ja sen vuoksi ritolöiden paikkoja pitää vaihtaa kuivauksen aikana.

Kansi	
1	5
2	4
3	3
4	2
5	1

Runko	
Aloitus	Vaihto

Kansi	
3	5
2	4
1	1
5	4
4	4

Runko	
Vaihto	Vaihto

- Tarkkaile kuivausta säännöllisin väliajoin, jotta raaka-aineet eivät kuivu liikaa. Poista raaka-aineet, kun ne ovat riittävän kuivat. Säilytä kuivattuja raaka-aineita pimeässä ja viileässä sopivassa pakkauksessa.
- Sammuta kuivain ja irrota pistoke, kun olet valmis.
- Tiskaa kansi ja ritolät.

Esikäsittely

Jotkut hedelmät saattavat värjäytyä. Se voidaan kuitenkin estää upottamalla raaka-aineet nesteeseen, jossa voi olla esim. yksi teelusikallinen sitruunamehua ja yksi kupillinen vettä. Ota hedelmät nesteestä ja kuivaa ne huolellisesti talouspaperilla. Sitruunamehun sijaan voi käyttää myös ananasmehua tai C-vitamiinia. Joillakin hedelmillä, kuten viikunoilla, luumuilla, viinirypäleillä, mustikoilla ym., on suojaava vahakerros. Käsittele ne seuraavalla tavalla: Laita ne kiehuvaan veteen 1–2 minuutin ajaksi, nostaa ne vedestä ja anna veden valua pois. Laita ne sen jälkeen välittömästi kylmään veteen, nostaa ne pois vedestä ja anna niiden kuivua. Viipaloja kuivaa.

Ryöppääminen

Useimmat raaka-aineet tulee ryöpätä ennen kuivaamista. Ryöppäys vähentää ulkonäkö- ja makumuutoksia. Keitä raaka-aineita 1–5 minuutin ajan. Aseta raaka-aineet verkkokoriin tai vastaavaan, ja upota ne kiehuvaan veteen. Nosta raaka-aineet vedestä 1–5 minuutin kuluttua. Anna raaka-aineiden pinnan kuivua kokonaan ennen kuin laitat ne kuivaimeen.

Ryöppäys auttaa omenaa, aprikoosia, viikunaa, nektariinia, persikkaa, pääryynää ja luumua säilyttämään niiden luonnollisen värin. Lopputulos muistuttaa makeutettua hedelmää. Parhaan lopputuloksen saat kokeilemalla.

Suositellut kuivauslämpötilat (arvot ovat suuntaa antavat, kuivausaika riippuu viipaleiden paksuudesta, nestepitoisuudesta ym.) Sopivan lämpötilan ja ajan saat kokeilemalla.

Materiaali	Suosituslämpötila
Kukat	35–40 °C
Yrtit	40 °C
Leivät ja leivonnaiset	40–50 °C
Vihannekset	50–55 °C
Hedelmä (omena)	55–60 °C
Hedelmä (päärynä)	55–60 °C
Hedelmä (aprikoosi, persikka, luumu)	55–60 °C
Liha, kala	65–70 °C
Sienet	40–50 °C

Mitkä raaka-aineet sopivat kuivattavaksi?

Vihannesten tulee olla kypsiä, tuoreita ja virheettömiä.

Laji	Esikäsittely	Kuivumisaika tunteina
Omena	Leikkaa paloiksi tai viipaleiksi.	4–15
Aprikoosi	Leikkaa kahteen tai neljään osaan.	8–36
Tuore ananas	Kuori ja leikkaa ympyröiksi.	6–36
Säilykeananas	Leikkaa paloiksi, anna valua kuivaksi.	6–36
Kypsä banaani	Leikkaa 4 mm:n paksuisiksi viipaleiksi.	5–24
Mansikat	Leikkaa isot kahteen osaan, kuivaa pienet kokonaisina.	5–24
Päärynä	Poista siemenkota, leikkaa kahteen osaan tai viipaloit.	5–24
Luumu	Puolita tai kuivaa kokonaisenä kivellä tai ilman	5–24
Viinirypäleet	Halkaise, suosittelemme kivettömiä rypäleitä.	6–36
Kirsikka	Kuivaa kokonaisenä siemenen kanssa.	6–36
Persikka	Poista kivi, leikkaa puolikkaisksi tai viipaleiksi.	5–24
Sitrushedelmät	Leikkaa viipaleiksi. Kuorella tai ilman.	6–36
Raparperi	Käytä vain ohuita varsia. Huuhtele ja leikkaa cm:n viipaleiksi.	4–16
Sieni	Puhdistaa huolellisesti. Leikkaa viipaleiksi. Kuivaa pienet sienet kokonaisina.	4–6

Kuivattujen raaka-aineiden säilöminen

Kuivatut raaka-aineet tulee säilöä oikein, jotta niiden väri, maku ja laatu säilyvät mahdollisimman hyvin.

Säilytä kuivatut raaka-aineet esim. pakastepusseissa pimeässä ja vilteässä paikassa. Varmista, että raaka-aineet ovat kuivat, ja laita ne pussiin. Paina pussista pois ylimääräinen ilma, ja sulje pussi. Säilytä pussia ilmatiiviissä säilytysrasiassa. Tarkasta muovipussit muutaman päivän kuluttua. Jos pussin sisäpuolella on vesitippuja, sisältö ei ole täysin kuivaa.

Huolto ja puhdistaminen

- Irrota pistoke pistorasiasta ennen puhdistamista.
- Pyhi tuote tarvittaessa pehmeällä, kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä vahvoja, hankaavia puhdistusaineita tai liuotinaineita, sillä ne voivat vahingoittaa tuotetta.
- Pese kansi ja riltilät käsin.

Kierrätäminen

Kierrätä tuote asianmukaisesti, kun poistat sen käytöstä.

Tarkempia kierrätysohjeita saat kuntasi jätereenvonnasta.

Tekniset tiedot

Jännite	220–240 V AC, 50/60 Hz
Teho	250 W
Säädetävä kuivauslämpötila	35–70 °C
Kuivausalan halk.	27 cm

Pilze- und Obsttrockner

Art.Nr. 44-1371 Modell SBL-1215

Vor Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung vollständig durchlesen und für künftigen Gebrauch aufbewahren. Irrtümer, Abweichungen und Änderungen behalten wir uns vor. Bei technischen Problemen oder anderen Fragen freut sich unser Kundenservice über eine Kontaktaufnahme.

Sicherheit


- Das Gerät ist nur dann für Kinder ab 8 Jahren geeignet, wenn diese in die sichere Handhabung eingeführt worden sind und Risiken und Gefahren der Benutzung verstehen.
- Reinigung und Wartung kann von Kindern ab 8 Jahren unter Aufsicht eines Erwachsenen durchgeführt werden.
- Das Gerät ist für Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bzw. mangelnder Erfahrung/mangelndem Wissen nur dann geeignet, wenn diese in die sichere Handhabung eingeführt worden sind und die Risiken und Gefahren der Benutzung verstehen.
- Kein Kinderspielzeug.
- Das Gerät inklusive Netzkabel außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren halten.
- Das Gerät darf nur an Steckdosen mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung angeschlossen werden.
- Sicherstellen, dass der Stecker unverändert in die Steckdose passt. Den Stecker nicht verändern und keinen Adapter benutzen.
- Bei Defekten am Gerät oder am Netzkabel diese nicht mehr benutzen. Das Netzkabel regelmäßig auf Fehler überprüfen. Das Gerät niemals benutzen, wenn Netzkabel oder Netzstecker beschädigt sind.
- Um Stromschläge oder Feuer zu vermeiden, das Netzkabel bei Beschädigung nur vom Hersteller, seinem Kundendienst oder qualifiziertem Fachpersonal austauschen lassen.

- Das Gerät niemals an eine Steckdose mit Zeitschaltuhr, Timer oder Fernsteuerung anschließen.
- Das Gerät auf eine ebene, stabile Fläche stellen, von der es nicht versehentlich heruntergezogen werden kann.
- Vor dem Ziehen des Netzsteckers das Gerät immer erst ausschalten.
- Das Gerät niemals auf dem Herd, im Ofen oder Gefrierschrank aufstellen.
- Bei Nichtbenutzung stets den Netzstecker ziehen.
- Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch und für die in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Benutzung vorgesehen.
- Niemals das Gerät, das Netzkabel oder den Netzstecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen. Stromschlaggefahr. Das Gerät nie in der Spülmaschine reinigen.
- Während der Benutzung der Maschine Kinder ständig unter Aufsicht halten, wenn sich diese in der Nähe des Gerätes befinden.
- Niemals versuchen, das Gerät auseinanderzunehmen oder umzubauen.
- Nur Zubehör benutzen, das vom Hersteller bzw. der Verkaufsstelle empfohlen wird.
- Das Netzkabel nicht über die Arbeitsplatte oder die Tischkante herunterhängen lassen. Das Kabel nicht mit scharfen Kanten oder heißen Flächen in Berührung kommen lassen.
- Reparaturen unbedingt qualifizierten Servicetechnikern überlassen.
- Das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Das Gerät ist für den Innenbereich vorgesehen und darf nicht im Außenbereich oder in feuchten Umgebungen benutzt werden. Das Netzkabel niemals mit feuchten Händen anfassen. Stromschlaggefahr.

- Das Gerät nie in der Nähe von entzündbaren Stoffen oder unter Gegenständen wie Gardinen oder Papier betreiben. Das Unterteil des Gerätes wird bei der Benutzung warm, daher sicherstellen, dass die Luft um das Gerät zirkulieren kann und dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert sind. Überhitzungsgefahr.
- Nichts auf dem Gerät ablegen und vor dem Umsetzen das Gerät erst abkühlen lassen.
- Das Gerät ist nur zum Trocknen von Lebensmitteln vorgesehen, niemals andere Dinge wie Papier, Kunststoff etc. hineinlegen und nie etwas im Gerät aufbewahren.
- Das Gerät nie ohne Trockenrost benutzen. Dies ist nötig, damit die Luft richtig zirkuliert. Das Gerät nur dann mit allen Trockenrosten benutzen, wenn alle mit etwas befüllt sind.
- Es ist wichtig, die Trockenroste gründlich zu reinigen, da sie direkten Kontakt mit Lebensmitteln haben.
- Das Gerät nicht mehr als 40 Stunden am Stück betreiben.

Produktbeschreibung

1. Deckel
2. Trockenrost ($\times 5$)
3. Schalter [1/0] (ein/aus)
4. Temperaturwahl
5. Basiseinheit



Trocknen

Trocken ist eine der ältesten Methoden um Lebensmittel haltbar zu machen. Lebensmittel enthalten mehr oder weniger Wasser, das durch das Trocken entfernt wird. Dadurch ist es nicht mehr möglich, dass diese verschimmeln oder verrotten. Unter optimalen Bedingungen können die getrockneten Lebensmittel mehrere Jahre aufbewahrt werden. Das Trocknen führt dazu, dass Aromen konzentriert werden, wodurch die Lebensmittel mehr Geschmack gewinnen. Trocknen ist eine umweltfreundliche Methode ohne Konservierungsmittel, die meisten Vitamine und Mineralien bleiben erhalten. Trocken ist geeignet für Obst, Gemüse, Pilze, Kräuter und Tees.

Die Luft wird erwärmt und bläst dann durch alle Trockenroste, wobei die meiste Feuchtigkeit durch die Öffnungen im Deckel herausgeblasen wird. Der Inhalt trocknet auf allen Trockenrosten, für einen optimalen Effekt sollen diese aber ab und zu den Platz tauschen, damit das Ergebnis so gleich wie möglich wird. Das Trocken ist am effektivsten auf dem untersten Rost, daher sollten die Trockenroste zwischen den versch. Positionen wechseln.

Bedienung

Vor dem ersten Gebrauch

1. Das Verpackungsmaterial vollständig entfernen.
2. Das Gerät auf einer ebenen, stabilen und hitzebeständigen Fläche aufstellen.
Bitte beachten, dass das Gerät während dem Betrieb nicht bewegt werden soll. Sicherstellen, dass es min. 15 cm freier Raum um das Gerät herum gibt, damit die Luftzirkulation im und um das Gerät herum funktionieren kann.
3. Alle Trockenroste (ohne Rohwaren) und den Deckel an der Basiseinheit befestigen. Das Gerät einschalten und ca. 30 min lang leer laufen lassen, dann ausschalten und abkühlen lassen (dies muss nur vor dem ersten Einsatz durchgeführt werden). Trockenrost und Deckel reinigen, abwaschen und gründlich abtrocknen. Das Gerät kann beim ersten Betrieb etwas angebrannt riechen, das ist völlig normal.
Die Basiseinheit außen mit einem leicht feuchten Tuch abwischen.

Vorbereitungen


1. Die Rohwaren vor dem Trocknen verlesen, reinigen und abwaschen, sodass diese komplett sauber und ohne Spuren von Chemikalien sind.
2. Das Obst und Gemüse, das getrocknet werden soll, begutachten bevor es auf den Trockenrost gelegt wird. Alle Verfärbungen, überreife oder beschädigte Stellen an den Rohwaren entfernen, dies kann sonst alles, was auf dem Trockenrost liegt, untauglich machen.
3. Die Rohwaren in ca. 6 mm dicke Scheiben schneiden. Dünne Scheiben trocknen schneller, schrumpfen aber sehr zusammen. Ungeschälte, geschnittene Früchte so hinlegen, dass die Schnittfläche nach oben zeigt. Die einzelnen Teile so legen, dass sie sich nicht überlappen.

- Die Rohwaren gleichmäßig auf dem Trockenrost verteilen. Kräuter sehr vorsichtig trocknen, nur die Stängel entfernen. Die Kräuter müssen ansonsten nicht noch weiter zerkleinert werden. Die Kräuter ab und zu wenden, damit sie nicht am Trockenrost festkleben.
- Sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet ist (**0**), bevor der Stecker an die Steckdose angeschlossen wird.

Trocknen

Die Rohwaren müssen frisch und reif sein, wenn der Trockenprozess beginnt. Es ist unmöglich verdorbenes, überreifes Obst oder Gemüse mit schlechter Qualität zu trocknen und dennoch ein gutes Trockenergebnis zu erhalten. Keine nassen Rohwaren trocknen, nach dem Abwaschen erst trocknen lassen, bevor sie in das Gerät gelegt werden.

- Die Rohwaren gleichmäßig auf dem Trockenrost verteilen.
- Die Trockenrost mit den Rohwaren in die Basiseinheit einlegen, dann den Deckel aufsetzen.
- Den Stecker an die Steckdose anschließen und den Schalter auf **1** stellen um das Gerät zu starten.
- Den gewünschten Temperaturbereich gemäß der Tabelle einstellen und die empfohlene Zeitdauer trocknen lassen (die Trockendauer beruht auf der Art und Menge der Rohwaren). Je mehr Flüssigkeit die Rohwaren enthalten, desto länger beträgt die Trockendauer. Alle mitgelieferten Trockenroste benutzen, egal ob etwas darauf liegt oder ob sie leer sind.
- Das Trocken ist am effektivsten auf dem untersten Rost, daher sollten die Trockenroste zwischen den versch. Positionen wechseln, damit das Trockenergebnis auf allen Ebenen gleich ist.
- Den Trockenvorgang ab und zu kontrollieren, damit die Rohwaren nicht zu lange getrocknet werden. Fertig getrocknete Rohwaren herausnehmen. Die getrockneten Rohwaren dunkel und kühl in einem geeigneten Behälter aufbewahren.
- Wenn der Trockenprozess abgeschlossen ist, das Gerät abschalten und den Stecker abziehen.
- Deckel und Trockenroste abspülen.



Vorbehandlung

Um zu verhindern, dass bestimmte Obstsorten sich verfärben, empfehlen wir diese in einen Behälter mit einer Lösung bestehend aus einer Tasse Wasser mit einem Teelöffel Zitronensaft zu tauchen. Die Frucht herausnehmen und gründlich mit Küchenpapier abtrocknen. Der Zitronensaft kann mit Ananassaft oder Vitamin-C-Pulver ersetzt werden. Bestimmte Früchte wie z. B. Feigen, Pflaumen, Grapefruit oder Heidelbeeren haben eine natürliche Schutzschicht aus Wachs. Diese Früchte folgendermaßen behandeln: 1 bis 2 Minuten in kochendes Wasser geben, herausnehmen und das Wasser abtropfen lassen, dann sofort in kaltes Wasser schütten, herausnehmen und abtrocknen. In Scheiben schneiden und trocknen.

Blanchieren

Die meisten Rohwaren müssen vor dem Trocknen blanchiert werden, damit das Aussehen und der Geschmack sich so wenig wie nötig verändern. Dies bedeutet, dass die Rohwaren kurz gekocht werden (1 bis 5 Minuten). Die Rohwaren in einen Drahtkorb o. Ä legen und in einen Topf mit kochendem Wasser senken, nach der angegebenen Zeitspanne wieder herausnehmen. Die Oberfläche der Rohwaren komplett trocknen lassen. bevor sie auf den Trockenrost gelegt werden und das Gerät gestartet wird.

Das Blanchieren ist geeignet für Äpfel, Aprikosen, Feigen, Nektarinen, Pfirsiche, Birnen und Pflaumen um die Farbe der Rohwaren zu bewahren. Das Ergebnis kann süßen, kandierten Früchten ähneln, das optimale Ergebnis selbst herausfinden.

Empfohlene Trockentemperatur (dies sind Richtwerte, die Trockendauer beruht auf der Scheibendicke, dem Feuchtigkeitsgehalt usw.).

Die optimale Temperatur und Dauer durch Ausprobieren herausfinden.

Materialsorte	Empfohlene Temperatur
Blüten	35–40 °C
Frische Kräuter	40 °C
Brot und Gebäck	40–50 °C
Gemüse	50–55 °C
Obst (Äpfel)	55–60 °C
Obst (Birnen)	55–60 °C
Obst (Aprikosen, Pfirsiche, Pflaumen)	55–60 °C
Fleisch, Fisch	65–70 °C
Pilze	40–50 °C

Welche Rohwaren eignen sich zum Trocknen?

Gemüse soll reif, frisch und unbeschädigt sein.

Sorte	Vorbehandlung	Trockendauer in Stunden
Äpfel	In Stücke oder Kreise schneiden.	4–15
Aprikosen/Marillen	In Hälften oder Viertel schneiden.	8–36
Frische Ananas	Schälen und in Kreise schneiden.	6–36
Konservierte Ananas	Abtropfen lassen und in Stücke schneiden.	6–36
Reife Bananen	In 4 mm dicke Scheiben oder Stäbe schneiden.	5–24
Erdbeeren	Halbieren, kleine Erdbeeren werden ganz getrocknet.	5–24
Birnen	Kerngehäuse entfernen, in Hälften oder Scheiben schneiden.	5–24
Pflaumen	Ganz oder halb, mit oder ohne Kern.	5–24
Trauben	Einschneiden, möglichst eine Sorte ohne Kerne.	6–36
Kirschen	Ganze mit Kernen.	6–36
Pfirsiche	Kern entfernen, in Hälften oder Scheiben schneiden.	5–24
Zitrusfrüchte	Mit oder ohne Schale in Scheiben schneiden.	6–36
Rhabarber	Nur dünne Stiele verwenden, abspülen und in 3 cm große Stücke schneiden.	4–16
Pilze	Die Pilze sorgfältig säubern, in Scheiben schneiden, kleine Pilze werden ganz getrocknet.	4–6

Aufbewahrung von getrockneten Lebensmitteln

Getrocknete Rohwaren müssen korrekt aufbewahrt werden, um Farbe, Geschmack und Qualität so lange wie möglich beizubehalten.

Die getrockneten Rohwaren werden idealerweise in Gefrierbeuteln an einem dunklen und kühlen Platz aufbewahrt, je kühler, desto bessere Haltbarkeit. Sicherstellen, dass die Lebensmittel komplett trocken sind, diese in den Beutel legen, soviel Luft wie möglich herausdrücken und den Beutel dann verschließen. Die Tüte in einem luftdichten Behälter aufzubewahren. Nach ein paar Tagen die Beutel kontrollieren, sind Wassertropfen im Beutel zu sehen, ist der Inhalt nicht komplett trocken und muss erneut getrocknet werden.

Pflege und Wartung

- Vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Das Produkt mit einem weichen, leicht befeuchteten Tuch reinigen. Ein mildes Reinigungsmittel verwenden, keine scharfen Chemikalien oder Scheuermittel.
- Deckel und Trockenroste abspülen.

Hinweise zur Entsorgung

Bitte das Produkt entsprechend den lokalen Bestimmungen entsorgen.
Weitere Informationen sind von der Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben erhältlich.

Technische Daten

Spannung	220–240 V AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	250 W
Einstellbare Temperatur	35–70 °C
Trockenfläche	Ø 27 cm

Sverige

Kundtjänst tel: 0247/445 00
fax: 0247/445 09
e-post: kundservice@clasohlson.se

Internet www.clasohlson.se

Post Clas Ohlson AB, 793 85 INSJÖN

Norge

Kundesenter tlf.: 23 21 40 00
 faks: 23 21 40 80
 e-post: kundesenter@clasohlson.no

Internett www.clasohlson.no

Post Clas Ohlson AS, Postboks 485 Sentrum, 0105 OSLO

Suomi

Asiakaspalvelu puh.: 020 111 2222
sähköposti: asiakaspalvelu@clasohlson.fi

Internet www.clasohlson.fi

Osoite Clas Ohlson Oy, Maistraatinportti 4 A, 00240 HELSINKI

Great Britain

Customer Service	contact number: 020 8247 9300 e-mail: customerservice@clasohlson.co.uk
Internet	www.clasohlson.co.uk
Postal	10 – 13 Market Place Kingston Upon Thames Surrey KT1 1JZ

Deutschland

Kundenservice Unsere Homepage www.clasohlson.de besuchen und auf Kundenservice klicken.

clas ohlson