

12 V Cooler/Warmer

Art.no 31-8053 Model CB-32A

Please read the entire instruction manual before use and save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and for making any necessary technical changes to this document. If you should have any questions concerning technical problems please contact our Customer Services.

Safety

- Place the cooler/warmer in an area where there is constant free airflow available.
- Never cover the cooler/warmer during use.
- Always place the cooler/warmer on a flat, stable surface.
- Do not subject the cooler/warmer to knocks or blows.
- Do not attempt to open the housing of the cooler/warmer or modify it in any way.
- All repairs must only be carried out by qualified service technicians.

Note:

- This cooler/warmer contains electronic components and must only be used indoors, under cover or in such conditions that it is not exposed to moisture, water or other liquid.
- The cooler/warmer is only intended for temporary cooling/warming. It is not intended for continuous use over an extended period.

Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.




Specifications

Connection	12 V DC
Fuse	8 A, 6 x 32 mm
Cooling capacity	48 W (cools to max 15–18 °C below the surrounding ambient temperature)
Warming capacity	41 W (warms up to max 65 °C)
Capacity	32 L
Size (W x D x H)	52.5 x 35 x 43.5 cm
Weight	5.5 kg

Buttons and functions

- Carrying handle
- Lid lock
- Fan
- Drinks lid
- LED display
- Function selector
- 12 V DC connection



Operating instructions

Note:

- The LED display of the cooler/warmer is only able to show the approximate temperature. Many factors can influence the box's temperature such as the overall ambient temperature, how much is packed and how the contents are packed.
- Turn the cooler/warmer off and let it rest for 5 minutes before changing between the hot and cold functions.
- The cooler/warmer has a fan for automatic heat and cold regulation.
- Connect the cooler/warmer to a 12 V socket.
- Select the desired function, (**HOT**) or (**COLD**) using the function switch (6). Two LED indicators sit above each of the two functions. Green = COLD, red = HOT.
- Use the lid lock (2) to lock the lid securely in place. Observe the markings on lock knob itself to ensure proper locking.
- Turn the selector switch to **OFF** to turn cooler/warmer off.

Handy hint

Use the drinks lid to retrieve drinks in order to maintain a consistent cold/hot temperature. Fizzy drink bottles can be easily retrieved using the drinks lid.

Care, maintenance and storage

- Always turn off the cooler/warmer and make sure it is unplugged before cleaning.
- Never pour water directly into the cooler/warmer during cleaning. Wipe the interior and exterior of the cooler/warmer with a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.
- Turn off the cooler/warmer and pull its lead from both the box and socket when it is not being used.
- Once cleaned, the cooler/warmer should be stored in a dry, dust-free environment and out of children's reach.

Replacing the fuse

The 12 V plug also doubles as a fuse holder. Changing procedure:



- Unscrew the tip of the plug where the fuse holder is located.
- Pull out the fuse holder and replace the damaged fuse (8 A, 6 x 32 mm).
- Screw the fuse holder back into place to complete the procedure.

Troubleshooting guide

The cooler/warmer won't turn on.	<ul style="list-style-type: none"> Make sure that the power lead is whole, undamaged and properly connected to both the box and 12 V socket. Check that the 12 V socket is live. Check the fuse status in the 12 V plug. Change if necessary, see the <i>Changing the fuse</i> section above.
The cooler/warmer has an automatic fan for heat and cold regulation.	The automatic fan may turn on and off sporadically in order to maintain proper temperature regulation. This is completely normal.

Kylbox 12 V

Art.nr 31-8053 Modell CB-32A

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Placera kylboxen så att luft alltid kan cirkulera fritt runt höljet vid användning.
- Täck aldrig över kylboxen vid användning.
- Placera alltid kylboxen på ett plant och stabilt underlag.
- Utsätt inte kylboxen för slag och stötar.
- Försök inte öppna kylboxens hölle eller ändra den på något sätt.
- Alla reparationer måste utföras av kvalificerad servicepersonal.

Obs!

- Kylboxen innehåller elektroniska komponenter och får endast användas inomhus, under tak eller under sådana förhållanden att den inte utsätts för fukt, vatten eller annan vätska.
- Kylboxen är endast avsedd för tillfällig nedkylning/uppvärming. Den är inte avsedd för kontinuerlig användning under en längre period.

Avfallshantering

Denna symbol innehåller att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredsställande sätt.




Specifikationer

Anslutning	12 V DC
Säkring	8 A, 6 x 32 mm
Effekt kyla	48 W (kyler max 15–18 °C under omgivande temperatur)
Effekt värme	41 W (värmer till max 65 °C)
Kapacitet	32 l
Mått (B × D × H)	52,5 × 35 × 43,5 cm
Vikt	5,5 kg

Knappar och funktioner

1. Bärhandtag
2. Låsvred för lock
3. Fläkt
4. Extralock



5. LED-display
6. Funktionsvälvare
7. Anslutning för 12 V DC

Användning

Obs!

- Kylboxens LED-display visar ungefärlig temperatur. Många faktorer påverkar temperaturen, t.ex. omgivande temperatur, hur mycket varor som finns i boxen, hur dessa är packade.
- Stäng av kylboxen och låt den vila i 5 min innan du byter funktion från kyla till värme eller tvär om.
- Kylboxens fläkt slås på och stängs av automatiskt vid användning för att reglera temperaturen.

1. Anslut kylboxen till ett 12 V-uttag.
2. Välj funktion, värme (**HOT**) eller kyla (**COLD**), med funktionsvälvaren (6). LED-indikatorerna ovanför respektive läge indikerar vald funktion. Grön = kyla, röd = värme.
3. Använd låsvredet (2) för att låsa upp eller låsa locket, se märkning på vredet.
4. Sätt funktionsvälvaren i läge **OFF** för att stänga av.

Tips!

För att behålla kylen/värmen i boxen: använd extralocket för att ta ut t.ex. dryck. Du kan ta ut en hel PET-flaska utan att öppna det stora locket.

Skötsel, underhåll och förvaring

- Stäng av kylboxen och se till att den inte är ansluten till 12 V före rengöring.
- Häll inte vatten direkt i kylboxen vid rengöring. Torka av in- och utsida med en fuktig trasa. Använd ett milt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.
- Stäng av kylboxen och dra ut 12 V-kabeln ur boxen och ur 12 V-uttaget i bilen/husvagnen när boxen inte används.
- Förvara kylboxen väl rengjord på en sval dammfri plats utom räckhåll för barn.

Byte av säkring

12 V-kabelns propp innehåller en säkring. Gör så här för att byta:



1. Skruva ur den gängade säkringshållaren och byt säkringen (8 A, 6 x 32 mm).
2. Dra ut säkringshållaren och byt säkringen (8 A, 6 x 32 mm).
3. Skruva tillbaka säkringshållaren i proppen.

Felsökningsschema

Kylboxen går inte att slå på.	<ul style="list-style-type: none"> • Se till att anslutningskabeln är hel och ordentligt ansluten till kylboxen och till 12 V-uttaget? • Finns det ström i 12 V-uttaget? • Kontrollera säkringen i 12 V-kabelns propp. Byt vid behov, se avsnittet <i>Byte av säkring</i> ovan.
Kylboxens fläkt slås på och stängs av vid användning.	Fläkten slås på/av automatiskt för att reglera temperaturen. Detta är helt normalt.

Kjøleboks 12 V

Art.nr. 31-8053 Modell CB-32A

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

Sikkerhet

- Plassér kjøleboksen slik at luften fritt kan sirkulere rund boksen når den er i bruk.
- Kjøleboksen må ikke tildekkes ved bruk.
- Plasser alltid kjøleboksen på et plant og stabilt underlag.
- Utsett ikke kjøleboksen for slag og støt.
- Boksens deksel må ikke åpnes, repareres eller endres på.
- Reparasjoner må kun utføres av kvalifiserte personer.

Obs!

- Kjøleboksen inneholder elektroniske komponenter og må kun brukes innendørs, under tak eller under forhold hvor den ikke blir utsatt for fuktighet, vann eller annen væske.
- Kjøleboksen er kun beregnet for midlertidig kjøling/oppvarming. Den er ikke beregnet for kontinuerlig bruk under over en lengre periode.

Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder i hele EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø, som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De kan se til at produktet blir behandlet på en tilfredsstillende måte som gagner miljøet.




Spesifikasjoner


Tilkobling	12 V DC
Sikring	8 A, 6 x 32 mm
Effekt kjøling	48 W (kjøler maks 15–18 °C under omgivelsestemperatur)
Effekt oppvarming	41 W (varmer opp til maks 65 °C)
Kapasitet	32 liter
Mål (b x d x h)	52,5 x 35 x 43,5 cm
Vekt	5,5 kg

Knapper og funksjoner

- Bærehåndtak
- Lås for lokk
- Vifte
- Ekstralokk



- LED-display
- Funksjonsbryter
- Tilkobling 12 V DC



Bruk

Obs!

- LED-displayet viser en cirkatemperatur. Det er mange faktorer som påvirker temperaturen, som f.eks. omgivelsestemperaturen, hvor mange varer det er i boksen, hvordan disse er pakket, etc.
- Skru av kjøleboksen og la den hvile i 5 minutter før du skifter funksjon fra kjøling til oppvarming eller omvendt.
- Kjøleboksens vifte skrus på og av automatisk ved bruk for å regulere temperaturen.

- Koble laderen til et 12 V-uttak.
- Velg en funksjon: varme (**HOT**) eller kjøling (**COLD**), med funksjonsbryteren (6). LED-indikatoren som sitter over den respektive funksjonen indikerer valget ditt. Grønn = kjøling, rød = oppvarming.
- Bruk låserattet (2) for å låse opp eller lukke, se merkingen på rattet.
- Sett funksjonsbryteren på **OFF** når du ønsker å stenge.

Tips!

For å beholde den valgte temperaturen (varm eller kald) i boksen: Bruk ekstralokket til å ta ut f.eks. drikke. Du kan ta ut en hel PET-flaske uten å åpne det store lokket.

Stell, vedlikehold og oppbevaring

- Steng kjøleboksen og pass på at den er koblet fra strømmen før rengjøring.
- Ikke hell vann direkte i kjøleboksen ved rengjøring. Tørk av innvendig og utvendig med en fuktig klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsningsmidler eller etsende kjemikalier.
- Skru av kjøleboksen og trekk ut strømkablen fra 12 V-uttaket i bilen/campingvognen når boksen ikke er i bruk.
- Oppbevar kjøleboksen godt rengjort på en tørr plass utenfor barns rekkevidde.

Skifte av sikring

12 V-kabelens plugg har en sikring. Skifte av den foregår slik:



- Skru ut den gjengede sikringsholderen på spissen på av pluggen.
- Trekk ut sikringsholderen og skift sikringen (8 A, 6 x 32 mm).
- Skru sikringsholderen tilbake i pluggen.

Feilsøking

Det går ikke å skru på kjøleboksen.

- Sjekk at ledningen er hel og riktig koblet.
- Er det strøm i strømmuttaket?
- Kontroller sikringen i tilkoblingskabelens plugg. Skift ved behov, se avsnittet *Skifte av sikring* ovenfor.

Kjøleboksens vifte slås på og stenges ved bruk.

Viften skrus på/av automatisk for å regulere temperaturen. Dette er helt normalt.

Kylmälaukku 12 V

Tuoteno 31-8053 Malli CB-32A

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- tai kuvarvirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Sijoita kylmälaukku paikkaan, jossa ilma pääsee kiertämään vapaasti kylmälaukun ympärillä käytön aikana.
- Älä peitä kylmälaukkua käytön aikana.
- Sijoita kylmälaukku aina tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Älä altista kylmälaukkua iskuille ja kolhuille.
- Älä avaa kylmälaukun ketolaatua, äläkä muuta kylmälaukkua millään tavalla.
- Kylmälaukun saa korjata ainoastaan valtuutettu huoltoliike.

Huom.!

- Kylmälaukussa on elektronisia komponentteja, ja sitä saa käyttää vain sisätiloissa, katoksen alla tai muissa paikoissa, joissa se ei altistu vedelle tai kosteudelle.
- Kylmälaukku on tarkoitettu ainoastaan tilapäiseen jäähdyttämiseen/ lämmittämiseen. Kylmälaukku ei ole tarkoitettu pitkäaikaiseen käyttöön.

Kierrätäminen

Tämä symboli tarkoittaa, että tuotetta ei saa laittaa kotitalousjätteen sekä. Ohje koskee koko EU-alueutta. Virheellisestä kierrättämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrättäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.




Tekniset tiedot


Liitännä	2 V DC
Sulake	8 A, 6 x 32 mm
Jäähdystysteho	48 W (jäähdyttää enintään 15–18 °C ympäristön lämpötilaa viileämäksi)
Lämmitysteho	41 W (lämpötila enintään 65 °C)
Tilavuus	32 l
Mitat (L x S x K)	52,5 x 35 x 43,5 cm
Paino	5,5 kg

Painikkeet ja toiminnot

- Kantokahva
- Kannen lukitus
- Puhallin
- Pienempi kansi



- LED-näyttö
- Toiminnonvalitsin
- Liitintä 12 V DC



Käyttö

Huom.!

- Kylmälaukun LED-näyttö näyttää keskimääräisen lämpötilan. Lämpötilaan vaikuttavat monet tekijät, kuten ympäristön lämpötila, kylmälaukun sisällön määrä ja sisällön pakaustapa.
- Ennen kuin vaihdat toiminnon jäähdtyksestä lämmitykseen tai päinvastoin, sammuta kylmälaukku ja anna sen seisätki 5 minuuttia.
- Kylmälaukun puhallin säätelee lämpötilaa käynnistymällä ja sammumalla automaattisesti.

- Liitä kylmälaukku 12 V:n liitintään.
- Valitse toiminto, lämmitys (**HOT**) tai jäähdys (**COLD**), toiminnonvalitsimella (6). Valitun tilan yläpuolella oleva LED-merkkivalo näyttää valitun toiminnon. Vihreä = jäähdys, punainen = lämmitys.
- Aava ja sulje kansi lukitsimella (2). Lukitsimessa on merkinnät.
- Sammuta kylmälaukku asettamalla toiminnonvalitsin asentoon **OFF**.

Vinkki!

Saat kylmälaukun pysymään paremmin viileänä/lämpimänä, kun käytät pienempää kantta. Pienemmästä kannesta mahtuvat esim. 1,5 litran virvoitusjuomapullot.

Huolto ja säilytys

- Sammuta kylmälaukku ja varmista ennen puhdistusta, ettei sitä ole liitetty 12 V:n liitintään.
- Älä kaada vettä kylmälaukkuun. Puhdista sisä- ja ulkopinta kostealla liinalla. Käytä tarvittaessa mietoa puhdistusainetta. Älä käytä liuotusaineita tai syövyttäviä kemikaaleja.
- Sammuta kylmälaukku ja irrota liitintäjohto auton/asuntovaunun 12 V:n liitintästä, kun kylmälaukku ei käytetä.
- Säilytä puhdasta kylmälaukku viileässä ja pölyttömässä paikassa lasten ulottumattomissa.

Sulakkeen vaihto

12 V:n johdossa on sulakekotelto. Vaihda sulake seuraavalla tavalla:



- Ruuvaa irti kierreinen sulakepidike.



- Vedä sulakepidike ulos ja vaihda sulake (8 A, 6 x 32 mm).

- Ruuvaa sulakepidike takaisin paikalleen.

Vianhakutaulukko

Kylmälaukku ei käynnisty.	<ul style="list-style-type: none"> Varmista, että liitintäjohto on ehdjä ja kunnolla liitetty kylmälaukkuun 12 V:n liitintään. Varmista, että 12 V:n liitinnässä on virtaa. Tarkista 12 V:n kaapelin sulakkeen kunto. Vaihda sulake tarvittaessa. Katso yllä oleva kohta Sulakkeen vaihto.
Kylmälaukun puhallin käynnistyy ja sammuu käytön aikana.	Puhallin säätelee lämpötilaa käynnistymällä/ sammumalla automaattisesti. Tämä on täysin normaalista.