

Solar table lamp

Art.no 46-1526-1 Model TN-8350WG
 46-1526-2 TN-8350G
 46-1526-3 TN-8350P


Please read the entire instruction manual before use and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

Safety

- Handle the product with care, making sure not to damage the surface of the solar cell and ensuring that it is not covered with dust or affected by other contaminants.
- Never attempt to repair or modify the product in any way.
- Repairs must only be carried out by authorised service personnel and only using genuine spare parts.
- Never let children play with the product.

Instructions for use

The lamp can be charged via the solar panel or the USB-C port.

1. Connect the USB-C cable to the lamp's USB-C port and to any USB charger. The indicator light turns green when fully charged.
2. Place the lamp in a location where the solar panel receives maximum sunlight and is not disturbed by other light sources, such as streetlights.
3. Press  briefly to turn the lamp on or off.

Care and maintenance

Clean the lantern using a damp cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

Troubleshooting

If the lamp does not shine:

- Check that the lamp is turned on.
- If the lamp does not work, the battery may be discharged. Charge it using the USB cable or place it in sunlight so the solar panel can charge.
- The solar cell is dirty. Clean it by wiping with a damp cloth.


Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling the product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



Specifications

Rechargeable battery	1 × 3.7 V, 18650 1200 mAh Li-ion
Charging Cable	USB-A – USB-C, 0,8 m
Charging time(USB-C)	approx. 2-3 hours
Operating time	Approx. 6 hours (when fully charged)
Charging time (solar cell)	(0–100 %) approx. 16 h (in optimum conditions)
Operating temperature	–10 to 50 °C



Solcellsboardslampa

Art.nr 46-1526-1	Modell TN-8350WG
46-1526-2	TN-8350G
46-1526-3	TN-8350P


Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Säkerhet

- Hantera produkten varsamt, se till att solcellens yta inte skadas, täcks av damm eller påverkas negativt av andra föroreningar.
- Försök aldrig reparera eller modifiera produkten på något sätt.
- Alla reparationer ska utföras av behörig servicepersonal med originalreservdelar.
- Låt aldrig barn leka med produkten.

Användning

Lampan kan laddas via solcellen eller via USB-C-uttaget.

- Anslut USB-C sladden till lampans USB-C-port och till en valfri USB-laddare. Indikatorn lyser rött under laddning och grönt när den är färdigladdad.
- Placera lampan på en plats där solcellen får maximalt solljus och inte störs av andra ljuskällor, t.ex. gatubelysning.
- Tryck  kort för att tända och släcka.

Skötsel och underhåll

Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

Felsökning

Om lampan inte lyser:

- Kontrollera att lampan är påslagen.
- Om lampan inte fungerar kan batteriet vara urladdat. Ladda den med USB-sladden eller ställ den i solljus så att solpanelen laddas.
- Solcellen är smutsig. Rengör den med en lätt fuktad trasa.


Avfallshantering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshantering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringsystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



Specifikationer

Laddbart batteri	1 × 3.7 V, 18650 1200 mAh Li-ion
Laddkabel	USB-A – USB-C, 0,8 m
Laddtid (USB-C)	ca 2-3 tim
Lystid	Ca 6 tim (fulladdad)
Laddtid (solcell)	(0–100 %) ca 16 tim (i optimala förhållanden)
Användningstemp.	–10 till 50 °C




Solcellebordlampe

Art. nr. 46-1526-1	Modell TN-8350WG
46-1526-2	TN-8350G
46-1526-3	TN-8350P

Les gjennom hele bruksanvisningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.


Sikkerhet

Lampen kan lades via solcellepanelet eller via USB-C-uttaket.

1. Koble USB-C-kabelen til lampens USB-C-port og til en valgfri USB-lader. Indikatoren lyser grønt når lampen er fulladet.
2. Plasser lampen et sted der solcellepanelet får mest mulig sollys og ikke forstyrres av andre lyskilder, for eksempel gatelys.
3. Trykk  for å tenne å slukke lampen. Hold inne for å dimme.

Bruk

Lampen kan lades via solcellepanelet eller via USB-C-uttaket.

- Koble USB-C-kabelen til lampens USB-C-port og til en valgfri USB-lader. Indikatoren lyser grønt når lampen er fulladet.
- Plasser lampen et sted der solcellepanelet får mest mulig sollys og ikke forstyrres av andre lyskilder, for eksempel gatelys.
- Trykk  for å tenne og slukke.

Vedlikehold

Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsningsmidler eller etsende kjemikalier.

Feilsøking

Hvis lampen ikke lyser:

- Kontroller at lampen er slått på.
- Hvis lampen ikke fungerer, kan batteriet være utladet. Lad den med USB-kabelen eller plasser den i sollys slik at solcellepanelet lades.
- Solcellene er skittene Rengjør dem med en lett fuktet klut.


Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



Spesifikasjoner

Ladbart batteri	1 × 3.7 V, 18650 1200 mAh Li-ion
Ladekabel	USB-A – USB-C, 0,8 m
Ladetid (USB-C)	ca. 2-3 timer
Lystid	Ca. 6 timer (med fulladet batteri)
Lading (solceller)	(0–100 %) ca. 16 timer (ved optimale forhold)
Brukertemp.	–10 til +50 °C



Aurinkokennolla toimiva pöytävalaisin

Tuotenumero	46-1526-1	Malli	TN-8350WG
	46-1526-2		TN-8350G
	46-1526-3		TN-8350P


Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- ja kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

Turvallisuus

- Käsittele laitetta varoen. Varmista, että aurinkokennon pinta ei vahingoitu ja että pinnalle ei kerry pölyä tai muita epäpuhtauksia.
- Älä korjaa tai muuta laitetta millään tavalla.
- Kaikki korjaukset tulee tehdä valtuutetussa huoltoliikkeessä, ja korjauksessa tulee käyttää vain alkuperäisiä varaosia.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.

Käyttö

Valaisin voidaan ladata aurinkokennolla tai USB-C-liitännän kautta.

- Kytke USB-C-kaapeli valaisimen USB-C-porttiin ja valinnaiseen USB-laturiin. Merkkivalo palaa vihreänä, kun akku on täynnä.
- Aseta valaisin paikkaan, jossa aurinkokenno saa mahdollisimman paljon auringonvaloa eikä sitä häiritse muut valonlähteet, kuten katuvalaistus.
- Paina  kytkeäksesi päälle ja pois.

Huolto ja puhdistaminen

Puhdista laite kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta, älä käytä liuotusainetta tai syövyttäviä kemikaaleja.

Vianetsintä

Jos lamppu ei pala:

- Tarkista, että lamppu on päällä.
- Jos lamppu ei toimi, akku saattaa olla tyhjentynyt. Lataa se USB-kaapelilla tai aseta se auringonvaloon, jotta aurinkopaneeli latautuu.
- Aurinkokenno on likainen. Puhdista se kevyesti kostutetulla liinalla.

Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-aluetta. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



Tekniset tiedot

Akku	1 × 3.7 V, 18650 1200 mAh Li-ion
Latauskaapeli	USB-A – USB-C, 0,8 m
Latausaika (USB-C)	noin 2-3 h
Valaisuaika	Noin 6 tuntia (täydellä akulla)
Latausaika (aurinkokenno)	(0–100 %) noin 16 h (optimaalisissa olosuhteissa)
Käyttölämpötila	–10 °C...50 °C

