

# Wireless indoor/outdoor thermometer

Art.no 36-6721

Model E0127T2-V2

Please read the entire instruction manual before using the product and then save it for future reference. We reserve the right for any errors in text or images and any necessary changes made to technical data. In the event of technical problems or other queries, please contact our Customer Services.

## Safety

- The thermometer must not be dismantled or modified in any way.
- The thermometer is not intended to be used as a reference thermometer and Clas Ohlson will not be held liable for any damage which may result from inaccurate readings.
- The battery should be removed from the thermometer if it is not to be used for an extended period, otherwise the battery might leak and damage the thermometer. Never leave a discharged battery in the battery compartment.
- The max and min values will be deleted when the battery is removed.
- The thermometer must never be subjected to shocks or impacts.


### Note:

Do not mix old and new batteries or batteries of different types.

Do not mix alkaline, regular or rechargeable batteries.

## Buttons and functions


### Main unit



1. Signal strength of outdoor sensor
2. Outdoor temperature trend
3. Main unit battery low indicator
4. Outdoor temperature
5. Sensor battery low indicator
6. Max/min outdoor temperature
7. Max/min indoor temperature
8. Indoor temperature
9. [C/F] For selecting temperature unit, °C or °F
10. Hanging slot
11. [MAX/MIN] Select min/max temperature display mode
12. Battery cover
13. Table stand

### Sensor

14. LED indicator (flashes when data is being sent to the main unit)
15. Hanging slot
16. Battery cover



## Installation

### Main unit

1. Remove the battery cover (12) to access the battery compartment.
2. Insert 2 × AAA/LR03 batteries (sold separately) observing the polarity markings in the battery compartment.
3. Refit the battery cover.
4. Choose where the main unit is to be placed:
  - Standing on a flat surface using the table stand (13).
  - Hanging on a wall using the hanging slot (10).
5. Attached to a magnetic surface using the magnet inside the back cover.

### Sensor

1. Slide the battery cover (16) down to access the battery compartment.
2. Insert 2 × AA/LR6 batteries (sold separately) observing the polarity markings in the battery compartment.
3. Click the battery cover back into place.
4. Hang the sensor on a wall outside using the hanging slot (15).

## Operating instructions

### Temperature display

- The main unit should receive data from the sensor and display the temperature within 3 minutes of the batteries having been inserted in both devices.
  - Refer to the *Troubleshooting* section if there is a problem.
1. Select the units, Celsius or Fahrenheit, using the [C/F] button (9).
  2. Press [MAX/MIN] (11) to display the maximum or minimum temperature. The display will return to displaying the current temperature after a few seconds.
  3. Hold [MAX/MIN] pressed down for a few seconds to clear the max/min temperature memory.

### Temperature trend

The temperature trend symbol (2) shows an arrow which points in different directions depending on whether the latest temperature reading is higher or lower than previous readings.

- Arrow angled upwards = Temperature has risen
- Horizontal arrow = No temperature change
- Arrow angled downwards = Temperature has fallen

## Care and maintenance

Clean the product using a lightly moistened cloth. Use only mild cleaning agents, never solvents or corrosive chemicals.

## Troubleshooting guide

The main unit doesn't display anything.	Check the batteries in the main unit and sensor.
Temperature from outdoor sensor not displayed.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Check that the distance between the main unit and sensor does not exceed 30 m.</li> <li>• Make sure that the devices are located at least 2 m from monitors and TV sets.</li> <li>• Avoid placing the devices on or close to window frames made of metal.</li> <li>• Avoid using electronic devices such as loudspeakers which operate at the same frequency (433.92 MHz), close to the devices.</li> <li>• Check the batteries in the main unit and any connected sensors.</li> <li>• Remove the batteries, wait awhile and then reinsert them.</li> </ul>
Displayed temperature is incorrect.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remove the batteries, wait awhile and then reinsert them.</li> <li>• Make sure that the devices are not affected by heat sources or air-conditioning units and such.</li> </ul>

## Responsible disposal

This symbol indicates that this product should not be disposed of with general household waste. This applies throughout the entire EU. In order to prevent any harm to the environment or health hazards caused by incorrect waste disposal, the product must be handed in for recycling so that the material can be disposed of in a responsible manner. When recycling your product, take it to your local collection facility or contact the place of purchase. They will ensure that the product is disposed of in an environmentally sound manner.



## Specifications

### Main unit

Temp. (indoor)	0 to 50 °C (32 to 122 °F)
Temp. (outdoor)	-30 to 50 °C (-22 to 122 °F)
Accuracy	±0.5 °C
Batteries	2 × AAA/LR03 (sold separately)
Size	Ø 92 mm, height 20 mm
Weight	80 g

### Sensor

Batteries	2 × AA/LR6 (sold separately)
Update interval	60 seconds
Frequency	433.92 MHz
Range	30 m
Size	38 × 100 × 18 mm
Weight	30 g

# Trådlös termometer inne/ute

Art.nr 36-6721 Modell E0127T2-V2

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den sedan för framtida bruk. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

## Säkerhet


- Termometern får inte demonteras eller modifieras på något sätt.
- Termometern är inte avsedd för att användas som referens och Clas Ohlson tar inte ansvar för skador som kan uppkomma på grund av felaktig visning eller avläsning.
- Ta ur batteriet om inte termometern ska användas under en längre tid, annars kan batteriet läcka och skada termometern. Låt aldrig ett förbrukat batteri sitta kvar i batterifacket.
- Vid batteribyte raderas max- och min. värden.
- Termometern får inte utsättas för stötar.

## Obs!

Blanda inte gamla och nya batterier eller batterier av olika sort.  
Blanda inte alkaliska, standard eller laddbara batterier.

## Knappar och funktioner


### Huvudenhet



1. Indikering för signalstyrka från utomhusgivaren
2. Indikering för temperaturtrend utomhus
3. Indikering för låg batterinivå på huvudenheten
4. Utomhustemperatur
5. Indikering för låg batterinivå på givaren
6. Indikering för max/min. utomhustemperatur
7. Indikering för max/min. inomhustemperatur
8. Inomhustemperatur
9. [C/F] Val av temperaturenhet, °C eller °F
10. Upphängningshåll
11. [MAX/MIN] Val av visningsläge, max/min.-temperatur
12. Batterilucka
13. Bordsstöd

## Givare

14. LED-indikator (blinker när data skickas till huvudenheten)
15. Upphängningshåll
16. Batterilucka



## Installation

### Huvudenhet

1. Öppna batteriluckan (12) för att komma åt batterifacket.
2. Sätt i 2 x AAA/LR03-batterier (säljs separat) enligt märkningen i batterifacket.
3. Sätt tillbaka batteriluckan.
4. Välj hur du vill placera enheten:
  - Stående på en plan yta genom att fälla ut stödet (13).
  - På t.ex. en vägg hängande i upphängningshålet (10).
5. Fäst på en magnetisk yta, som t.ex. en kylskåpsdörr (magnet i bakstycket).

### Givare

1. Dra batteriluckan (16) nedåt för att komma åt batterifacket.
2. Sätt i 2 x AA/LR6-batterier (säljs separat) enligt märkningen i batterifacket.
3. Sätt tillbaka batteriluckan och tryck den uppåt tills den klickar på plats.
4. Placera givaren utomhus på t.ex. en vägg hängande i upphängningshålet (15).

## Användning

### Visning av temperatur

- Huvudenheten ska ha mottagit data från givaren och visa utomhustemperaturen inom 3 min efter att batterierna installerats i båda enheterna.
- Se avsnittet **Felsökningsschema** om problem uppstår.

1. Tryck [C/F] (9) för att välja visning av temperatur i °C eller °F.
2. Tryck [MAX/MIN] (11) för att visa max- eller min.-temperatur. Displayen återgår till att visa aktuell temperatur efter några sekunder.
3. Håll [MAX/MIN] intryckt i några sekunder för att nollställa max/min.-temperatur.

### Temperaturtrend

Symbolen för temperaturtrend (2) visar en pil som pekar i olika riktningar beroende på hur senast registrerade temperatur förhåller sig till tidigare registrering.

- Uppåtriktad pil = Temperaturen har stigit
- Horisontell pil = Ingen temperaturförändring
- Nedåtriktad pil = Temperaturen har sjunkit

## Skötsel och underhåll

Rengör produkten med en lätt fuktad trasa. Använd ett mildt rengöringsmedel, aldrig lösningsmedel eller frätande kemikalier.

## Felsökningsschema

Huvudenheten visar ingenting i displayen.	Kontrollera batterierna i huvudenhet och givare.
Temperatur visas inte från utomhus-givaren.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollera att avståndet mellan huvudenhet och givare inte är längre än 30 m.</li> <li>• Se till att enheterna är placerade minst 1,5–2 m från bildskärmar och TV-apparater.</li> <li>• Undvik att placera enheterna på eller i omedelbar närhet till fönster etc. i metall.</li> <li>• Undvik att använda elektroniska produkter, t.ex. högtalare och hörlurar som opererar på samma frekvens (433.92 MHz), i närheten av enheterna.</li> <li>• Kontrollera batterierna i huvudenheten och anslutna givare.</li> <li>• Ta ur batterierna, vänta ett tag och sätt i dem igen.</li> </ul>
Värden för temperatur är felaktiga.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ta ur batterierna, vänta ett tag och sätt i dem igen.</li> <li>• Försäkra dig om att enheterna inte utsätts för störning från andra värmekällor eller luftkonditionering och liknande.</li> </ul>

## Avfallshandtering

Denna symbol innebär att produkten inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall. Detta gäller inom hela EU. För att förebygga eventuell skada på miljö och hälsa, orsakad av felaktig avfallshandtering, ska produkten lämnas till återvinning så att materialet kan tas omhand på ett ansvarsfullt sätt. När du lämnar produkten till återvinning, använd dig av de returhanteringsssystem som finns där du befinner dig eller kontakta inköpsstället. De kan se till att produkten tas om hand på ett för miljön tillfredställande sätt.



## Specifikationer

### Huvudenhet

Temp. (inomhus)	0 till 50 °C (32 till 122 °F)
Temp. (utomhus)	–30 till 50 °C (–22 till 122 °F)
Noggrannhet	±0,5 °C
Batterier	2 x AAA/LR03-batterier (säljs separat)
Mått	Ø 92, höjd 20 mm
Vikt	80 g

### Givare

Batterier	2 x AA/LR6-batterier (säljs separat)
Uppd.intervall	60 sekunder
Frekvens	433.92 MHz
Räckvidd	Max 30 m
Mått	38 x 100 x 18 mm
Vikt	30 g

## Trådløst termometer, inne/ute

Art.nr. 36-6721 Modell E0127T2-V2

Les brukerveiledningen grundig før produktet tas i bruk og ta vare på den for framtidig bruk. Vi reserverer oss mot ev. feil i tekst og bilde, samt forandringer av tekniske data. Ved tekniske problemer eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter.

### Sikkerhet


- Termometeret må ikke demonteres eller endres på noen måte.
- Termometeret egner seg ikke til å referere temperatur etter og Clas Ohlson tar ikke ansvar for skader som kan oppstå som følge av feil visning eller avlesing.
- Ta ut batteriet hvis termometeret ikke skal brukes på en stund. Batteriet kan begynne å lekket og forårsake skader på instrumentet. La ikke batterier som er utbrukte sitte igjen i batteriholderen.
- Ved skifting av batteri slettes maks- og min.-verdiene.
- Termometeret må ikke utsettes for støt.

### Obs!

Bland aldri nye og gamle batterier eller batterier av forskjellige typer. Bland ikke alkaliske, standard eller ladbare batterier.

### Knapper og funksjoner


#### Hovedenhet



1. Indikering for signalstyrke fra utendørs-giver
2. Indikering for temperaturtrender utendørs
3. Indikering for lavt batterinivå på hovedenhet
4. Temperatur utendørs
5. Indikering for lavt batterinivå på giveren
6. Indikering for maks/min utendørs temperatur
7. Indikering for maks/min innendørs temperatur
8. Temperatur innendørs
9. [C/F] Valg av temperaturenhet, °C eller °F
10. Hull for opphenging
11. [MAX/MIN] Valg av visning av maks-/min. temperatur
12. Batterilokk
13. Bordstøtte

#### Giver

14. LED-indikator (blinker når data sendes til hovedenheten)
15. Hull for opphenging
16. Batterilokk



### Installasjon

#### Hovedenhet

1. Åpne batterilokket (12) for å komme til batteriene.
2. Plasser 2 x AAA/LR03-batterier i batteriholderen og følg markeringen for polene. Batteriene selges separat.
3. Sett batterilokket på plass igjen.
4. Velg hvordan du vil plassere enheten:
  - Stående på en plan flate ved å felle ut støtten (13).
  - På f.eks. en vegg i opphengingshullet (10).
5. Festet til et magnetisk underlag, som f.eks. på kjøleskapsdøren (magnet i bakstykket).

#### Giver

1. Trekk batterilokket (16) ned for å komme til batteriene.
2. Plasser 2 x AA/LR6-batterier i batteriholderen og følg markeringen for polene. Batteriene selges separat.
3. Sett batteriluken tilbake igjen og trykk til et lite klikk høres.
4. Plasser giveren utendørs f.eks. på en vegg i opphengingshullet (15).

### Bruk

#### Vising av temperatur

- Hovedenheten skal ha mottatt data fra giveren og vise utendørstemperaturen i løpet av 3 minutter etter at batteriene er installert i begge enhetene.
  - Se avsnittet *Feilsøking* hvis det oppstår problemer.
1. Trykk [C/F] (9) for å velge visning i av temperatur i Celsius (°C) eller Fahrenheit (°F).
  2. Trykk på [MAX/MIN] (11) for å vise maks- eller min-temperatur. Displayet går tilbake til å kunne vise aktuell temperatur etter noen få sekunder.
  3. Hold [MAX/MIN] inntrykket i noen sekunder for å nullstille maks/min-temperatur.

#### Temperaturtrend

Symbolet for temperaturtrend (2) viser en pil som peker i forskjellige retninger, avhengig av hvordan den sist registrerte temperaturen forholder seg til tidligere registreringer.

- Pil oppover = Temperaturen har steget
- Horisontal pil = Ingen temperaturendringer
- Pil nedover = Temperaturen har sunket

### Stell og vedlikehold

Rengjør produktet med en lett fuktet klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel, aldri løsningsmidler eller etsende kjemikalier.

### Feilsøking

Det kommer ingenting opp på displayet på hovedenheten.	Kontroller batteriene både i hovedenheten og giverne.
Temperatur fra utendørs giver vises ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontroller at avstanden mellom hovedenheten og giveren ikke er lengre enn 30 m.</li> <li>• Pass på at enhetene er plassert minst 1,5–2 meter fra bildeskjermer og TV-apparater.</li> <li>• Unngå å plassere enhetene på eller i umiddelbar nærhet av vindusrammer eller andre gjenstander i metall.</li> <li>• Unngå å bruke elektroniske produkter som f. eks. høyttalere og headset som opererer på den samme frekvensen (433.92 MHz) nær enhetene.</li> <li>• Kontroller både i værstasjonens og givernes batterier.</li> <li>• Ta ut batteriene, vent litt og sett dem inn igjen.</li> </ul>
Verdiene på temperaturen er feil.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ta ut batteriene, vent litt og sett dem inn igjen.</li> <li>• Forviss deg om at enhetene ikke utsettes for forstyrrelser fra andre varmekilder eller luftkondisjonering el. l.</li> </ul>

### Avfallshåndtering

Symbolet viser til at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfallet. Dette gjelder innenfor EØS-området. For å forebygge eventuelle skader på helse og miljø som følge av feil håndtering av avfall, skal produktet leveres til gjenvinning, slik at materialet blir tatt hånd om på en ansvarsfull måte. Benytt miljøstasjonene som er der du befinner deg eller ta kontakt med forhandler. De vil ta hånd om produktet på en miljømessig tilfredsstillende måte.



### Spesifikasjoner

#### Hovedenhet

Temp. (innendørs)	0 til 50 °C (32 til 122 °F)
Temp. (utdørs)	-30 til 50 °C (-22 til 122 °F)
Nøyaktighet	±0,5 °C
Batteri	2 x AAA/LR03-batterier (selges separat)
Mål	Ø 92, høyde 20 mm
Vekt	80 g

#### Giver

Batteri	2 x AA/LR6-batterier (selges separat)
Oppd.intervall	60 sekunder
Frekvens	433.92 MHz
Maks rekkevidde	30 m
Mål	38 x 100 x 18 mm
Vekt	30 g

# Langaton sisä-/ulkolämpömittari

Tuotenro 36-6721 Malli E0127T2-V2

Lue käyttöohje ennen tuotteen käyttöönottoa ja säilytä se tulevaa tarvetta varten. Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muutoksiin. Emme vastaa mahdollisista teksti- ja kuvavirheistä. Jos tuotteeseen tulee teknisiä ongelmia, ota yhteys myymälään tai asiakaspalveluun.

## Turvallisuus


- Laitetta ei saa avata tai muuttaa.
- Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi referenssinä, eikä Clas Ohlson vastaa virheellisestä tai väärin katsotusta tuloksesta aiheutuneista vahingoista.
- Irrota paristo, jos lämpömittari on pitkään käyttämättä. Jos paristo jätetään pitkäksi aikaa laitteeseen, paristo saattaa vuotaa ja vahingoittaa laitetta. Älä jätä tyhjää paristoa paristolokeroon.
- Korkein ja alhaisin lämpötila tyhjenevät pariston vaihdon yhteydessä.
- Lämpömittaria ei saa altistaa iskuille.

## Huom.!

Älä sekoita vanhoja ja uusia äläkä erityyppisiä paristoja keskenään.  
Älä sekoita alkaliparistoja, tavallisia paristoja ja akkuja keskenään.

## Painikkeet ja toiminnot


### Pääyksikkö



- Ulkoanturin signaalivoimakkuus.
- Ulkolämpötilan kehityssuunta
- Pääyksikön alhaisen paristotason varoitus
- Ulkolämpötila
- Anturin alhaisen paristotason varoitus
- Korkein/alhaisin ulkolämpötila
- Korkein/alhaisin sisälämpötila
- Sisälämpötila
- [C/F] Lämpötilayksikön valinta, °C tai °F
- Ripustusreikä
- [MAX/MIN] Näyttötilan valinta, korkein/alhaisin lämpötila
- Paristoluukku
- Pöytätuki

## Anturi

- LED-merkkivalo (vilkkuu, kun tietoja lähetetään pääyksikköön)
- Ripustusreikä
- Paristoluukku



## Asentaminen

### Pääyksikkö

- Avaa paristolokero irrottamalla paristolokeron luukku (12).
- Aseta paristolokeroon kaksi AAA/LR03-paristoa (myydään erikseen) paristolokeron merkintöjen mukaisesti.
- Sulje paristolokeron luukku.
- Valitse kuinka asetat laitteen:
  - Pystyasentoon tasolle taivuttamalla tuki (13) auki.
  - Esim. seinälle ripustusreistä (10).
- Magneettiselle pinnalle, esim. jääkaapin oveen.

## Anturi

- Avaa paristolokero vetämällä paristoluukku (16) alas.
- Aseta paristolokeroon kaksi AA/LR6-paristoa (myydään erikseen) paristolokeron merkintöjen mukaisesti.
- Sulje paristolokero ja paina sitä ylöspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- Aseta ulkoanturi ulos esim. seinälle ripustusreistä (15).

## Käyttö

### Lämpötilan näyttö

- Pääyksikkö vastaanottaa anturin tiedot ja näyttää ulkolämpötilan 3 minuutin kuluessa siitä, kun molempiin laitteisiin on asetettu paristot.
- Katso kohta **Vianhakutaulukko**, jos kohtaat ongelmia.

- Valitse lämpötilayksikkö (°C tai °F) painamalla [C/F] (9).
- Katso korkein ja alhaisin lämpötila painamalla [MAX/MIN] (11). Näyttö palaa lämpötilanäyttöön muutaman sekunnin kuluttua.
- Nollaa korkein ja alhaisin lämpötila painamalla [MAX/MIN] muutaman sekunnin ajan.

### Lämpötilan kehityssuunta

Lämpötilan kehityssuunnan kuvake (2) näyttää nuolen avulla miten viimeksi mitattu lämpötila on suhteessa aiempaan mittaukseen.

- Ylöspäin osoittava nuoli = Lämpötila on noussut.
- Sivulle osoittava nuoli = Muuttumaton lämpötila.
- Alaspäin osoittava nuoli = Lämpötila on laskenut.

## Huolto ja puhdistaminen

Puhdista laite kevyesti kostutetulla liinalla. Käytä mietoa puhdistusainetta, älä käytä liuotusainetta tai syövyttäviä kemikaaleja.

## Vianhakutaulukko

Pääyksikön näyttöllä ei näy mitään.	Tarkista pääyksikön ja anturin paristot.
Ulkoanturin mitaama lämpötila ei näy.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Varmista, että pääyksikön ja anturin välimatka ei ole yli 30 m.</li> <li>Varmista, että laitteet ovat vähintään 1,5–2 m:n etäisyydellä näytöistä ja televisioista.</li> <li>Vältä asettamasta laitteita metallisten ikkunoiden ym. päälle tai välittömään läheisyyteen.</li> <li>Vältä käyttämästä samalla taajuudella (433.92 MHz) toimivia sähkölaitteita, esim. kaulitimia ja kuulokkeita, laitteiden lähellä.</li> <li>Tarkista pääyksikön ja liitettyjen anturien paristot.</li> <li>Irrota paristot, odota hetki ja aseta ne takaisin.</li> </ul>
Laite näyttää väärää lämpötilaa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Irrota paristot, odota hetki ja aseta ne takaisin.</li> <li>Varmista, että esim. lämmönlähteet tai ilmastointilaitteet eivät häiritse laitteita.</li> </ul>

## Kierrättäminen

Tämä kuvake tarkoittaa, että tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa. Tämä koskee koko EU-alueita. Virheellisestä hävittämisestä johtuvien mahdollisten ympäristö- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi tuote tulee viedä kierrätettäväksi, jotta materiaali voidaan käsitellä vastuullisella tavalla. Kierrätä tuote käyttämällä paikallisia kierrätysjärjestelmiä tai ota yhteys ostopaikkaan. Ostopaikassa tuote kierrätetään vastuullisella tavalla.



## Tekniset tiedot

### Pääyksikkö

**Lämpötila (sisällä)** 0...50 °C (32...122 °F)

**Lämpötila (ulkona)** -30...50 °C (-22...122 °F)

**Tarkkuus** ±0,5 °C

**Paristo** 2 kpl AAA/LR03 (myydään erikseen)

**Mitat** Ø 92, korkeus 20 mm

**Paino** 80 g

### Anturi

**Paristo** 2 kpl AA/LR6 (myydään erikseen)

**Päivitystiheys** 60 sekuntia

**Taajuus** 433.92 MHz

**Kantama** Enintään 30 m

**Mitat** 38 × 100 × 18 mm

**Paino** 30 g

# Trådløst inde-/udetermometer

Art.nr. 36-6721 Model E0127T2-V2

Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem før brug, og gem den til fremtidig reference. Vi tager forbehold for eventuelle fejl i tekst og billeder samt nødvendige ændringer af tekniske data. Ved tekniske problemer eller andre spørgsmål, kontakt vores kundeservice.

## Sikkerhed


- Termometeret må ikke skilles ad eller modificeres på nogen måde.
- Termometeret er ikke beregnet til at blive brugt som reference-termometer, og Clas Ohlson kan ikke holdes ansvarlig for skader som følge af unøjagtige målinger.
- Batteriet bør fjernes fra termometeret, hvis det ikke skal bruges i en længere periode, da batteriet ellers kan lække og beskadige termometeret. Efterlad aldrig et afladet batteri i batterirummet.
- Max- og min-værdier slettes, når batteriet fjernes.
- Termometeret må aldrig udsættes for stød eller slag.

### Obs:

Bland ikke gamle og nye batterier eller batterier af forskellige typer.  
Bland ikke alkaliske, almindelige eller genopladelige batterier.

## Knapper og funktioner


### Hovedenhed



1. Signalstyrke for udendørs sensor
2. Temperaturtrend udendørs
3. Indikator for lavt batteri (hovedenhed)
4. Udendørstemperatur
5. Indikator for lavt batteri (sensor)
6. Max/min udendørstemperatur
7. Max/min indendørstemperatur
8. Indendørstemperatur
9. [C/F] Valg af temperaturenhed, °C eller °F
10. Ophængningshul
11. [MAX/MIN] Vælg visning af min/max temperatur
12. Batteridæksel
13. Bordstativ

## Sensor

14. LED-indikator (blinker, når data sendes til hovedenheden)
15. Ophængningshul
16. Batteridæksel



## Installation

### Hovedenhed

1. Fjern batteridækslet (12) for at få adgang til batterirummet.
2. Indsæt 2 x AAA/LR03-batterier (sælges separat) i henhold til polaritetsmarkeringerne i batterirummet.
3. Sæt batteridækslet på igen.
4. Vælg placering af hovedenheden:
  - Stående på en plan overflade ved hjælp af bordstativet (13).
  - Hængt på en væg ved hjælp af ophængningshullet (10).
5. Fastgjort til en magnetisk overflade ved hjælp af magneten i bagdækslet.

### Sensor

1. Skub batteridækslet (16) ned for at få adgang til batterirummet.
2. Indsæt 2 x AA/LR6-batterier (sælges separat) i henhold til polaritetsmarkeringerne i batterirummet.
3. Klik batteridækslet på plads igen.
4. Hæng sensoren udendørs på en væg ved hjælp af ophængningshullet (15).

## Brug

### Temperaturvisning

- Hovedenheden skal modtage data fra sensoren og vise temperaturen inden for 3 minutter efter, at batterierne er indsat i begge enheder.
  - Se afsnittet *Fejlfinding*, hvis der opstår problemer.
1. Vælg enhed, Celsius eller Fahrenheit, med knappen [C/F] (9).
  2. Tryk på [MAX/MIN] (11) for at vise maksimum- eller minimumstemperatur. Displayet vender tilbage til at vise den aktuelle temperatur efter nogle sekunder.
  3. Hold [MAX/MIN] nede i nogle sekunder for at nulstille max/min-hukommelsen.

### Temperaturtrend

Temperaturtrendsymbolet (2) viser en pil, som peger i forskellige retninger afhængigt af, om den seneste temperaturmåling er højere eller lavere end tidligere målinger.

- Pil opad = Temperaturen er steget
- Vandret pil = Ingen temperaturændring
- Pil nedad = Temperaturen er faldet

## Vedligeholdelse

Rengør produktet med en let fugtet klud. Brug kun milde rengøringsmidler, aldrig opløsningsmidler eller ætsende kemikalier.

## Fehlersuche

Hovedenheden viser ingenting.	Kontrollér batterierne i hovedenheden og sensoren.
Temperatur fra udendørssensor vises ikke.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollér, at afstanden mellem hovedenheden og sensoren ikke overstiger 30 m.</li> <li>• Sørg for, at enhederne er placeret mindst 2 m fra skærme og TV.</li> <li>• Undgå at placere enhederne på eller tæt ved metalvinduesrammer.</li> <li>• Undgå at bruge elektroniske enheder såsom højtalere, der arbejder på samme frekvens (433.92 MHz), tæt på enhederne.</li> <li>• Kontrollér batterierne i hovedenheden og eventuelle tilsluttede sensorer.</li> <li>• Fjern batterierne, vent et øjeblik og indsæt dem igen.</li> </ul>
Den viste temperatur er forkert.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fjern batterierne, vent et øjeblik og indsæt dem igen.</li> <li>• Sørg for, at enhederne ikke påvirkes af varmekilder eller airconditionlæg og lignende.</li> </ul>

## Affaldshåndtering

Dette symbol angiver, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Dette gælder i hele EU. For at forhindre skade på miljøet eller sundhedsrisici som følge af forkert affaldshåndtering, skal produktet afleveres til genanvendelse, så materialet kan håndteres ansvarligt. Når du afleverer produktet til genanvendelse, skal du benytte en lokal genbrugsstation eller kontakte forhandleren. De sørger for, at produktet bortskaffes på en miljømæssigt forsvarlig måde.



## Specifikationer

### Hovedenhed

**Temp. (indendørs)** 0 til 50 °C (32 til 122 °F)

**Temp. (udendørs)** -30 til +50 °C (-22 til 122 °F)

**Nøjagtighed** ±0,5 °C

### Batterier

**Størrelse** 2 x AAA/LR03-batterier (sælges separat)

**Vægt** Ø 92, højde 20 mm

### Sensor

**Batterier** 2 x AAA/LR03-batterier (sælges separat)

**Opdat.interval** 60 sekunder

**Frequens** 433.92 MHz

**Rækkevidde** maks. 30 m

**Størrelse** 38 x 100 x 18 mm

**Vægt** 30 g

**Declaration of Conformity**  
**EG-försäkran om överensstämmelse / Egenerklæring /**  
**EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus / EF-overensstemmelseserklæring**



**CLAS OHLSON AB**  
**SE-793 85 INSJÖN, SWEDEN**

**This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.**

Denna EG-försäkran om överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar. / Egenerklæringen er utstedt under produsentens eget ansvar. / Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla. / Denne EF-overensstemmelseserklæring udstedes på producentens eget ansvar.

**Wireless thermometer with magnet**  
**36-6721**  
**E0127T2-V2**

**has been manufactured in full compliance with the requirements of the RE-directive 2014/53/EU and relevant harmonized standards**

har tillverkats i full överensstämmelse med kraven i 2014/53/EU och relevanta harmoniserade standarder / har blitt produsert i full overensstemmelse med kravene i 2014/53/EU og relevante harmoniserte standarder / on valmistettu noudattaen kokonaisuudessaan koskevan direktiivin 2014/53/EU ja asiaankuuluvat yhdenmukaistetut standardit / er fremstillet i fuld overensstemmelse med kravene i direktiv 2014/53/EU og de relevante harmoniserede standarder

**Reference to harmonized standards used, or reference to the specifications in which declaration of conformity is declared:**

Hänvisning til de harmoniserade standarder som använts eller hänvisningar till de specifikationer som försäkran om överensstämmelse deklarerar: / Referere til harmoniserte standarder som brukes, eller henvisninger til spesifikasjonene der samsvarserklæring er erklært: / Viittaus yhdenmukaistettuihin standardeihin tai viittaus eritelmiin, jossa vaatimustenmukaisuusvakuutus on julistettu: / Henviisning til de harmoniserede standarder, der er anvendt, eller henvisninger til de specifikationer, som overensstemmelseserklæringen er baseret på:

Article 3.1a (Safety):	EN 62479
Article 3.1b (EMC):	EN 303446-1
	EN 301489-1
	EN 301489-3
Article 3.2 (Radio):	EN 300220-2

Signed for and on behalf of:

Henrik Alfredsson  
Product & Quality Compliance Manager  
Insjön, Sweden, 2026-03-31

CLAS OHLSON AB, SE-793 85 INSJÖN, SWEDEN